

Logatherm

WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Vor Montage und Wartung sorgfältig lesen.





Inhaltsverzeichnis

		_	9.11	Befüllen des Solekreises	30
-	oolerklärung und Sicherheitshinweise				
1.1 1.2	Symbolerklärung		Flektri	scher Anschluss	31
1.2	olehemetsiimweise	J -	10.1	Anschluss der Wärmepumpe	
		_	10.2	Phasenwächter	
Liefe	rumfang	4	10.3	Estrichtrocknung	
	-		10.4	Schaltplan elektrischer Anschluss	
		_	10.4	Externe Anschlüsse	
Anga	ben zum Gerät		10.5	Anschluss Grundwasserpumpe	
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch		10.7	Weitere Schaltpläne	
3.2	Typenübersicht	5	10.7	weitere Schaitplane	40
3.3	Typenschild	5			
3.4	Transport und Lagerung	-	Bedien	nfeld und Bedienung der Menüs	42
3.5	Aufstellort	5	11.1	Bedienübersicht	
3.6	Vor der Installation zu prüfen		11.2	Hauptschalter (EIN/AUS)	
3.7	Checkliste		11.3	Betriebs- und Störungsleuchte	
3.8	Wasserbehandlung		11.4		
3.9	CAN-BUS		11.4	Display	
3.10	Umgang mit der Leiterplatte			Menü-Taste und Drehknopf	
2.10	Ja 20. 20.to/platto	-	11.6	Zurück-Taste	
		_	11.7	Modus-Taste	
Heize	en allgemein	7	11.8	Info-Taste	
4.1	Heizkreise		11.9	Standardanzeige	
4.2	Heizungsregelung	7	11.10		
4.3	Zeitsteuerung der Heizung		11.11	1, 13	
4.4	Betriebsarten		11.12		
		•	11.13	Info-Taste	45
		8			
4.5	Konstanttemperatur	_		Betriebssymbole	45
4.5 Energ	Konstanttemperatur	- 8 12	11.14		
4.5 Eners	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände		11.14 Vorkor	Betriebssymbole	45
4.5 Energ	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1	8 12 - 9 13	11.14 Vorkor	Betriebssymbole	45
4.5 Energ Abme 6.1 6.2	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 1	8 12 - 9 13	Vorkor Einstel 13.1	Betriebssymbole	45 46
4.5 Energ Abme 6.1 6.2	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1	8 12 - 9 13	Vorkor Einstel 13.1 13.2	Betriebssymbole Iliungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene	45 46 46
4.5 Energ Abme 5.1 5.2	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 1	8 12 - 9 13	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2	45 46 46 46
4.5 Energ Abme 6.1 6.2 6.3	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 1 WPS 10-117-1 1	8 12 9 13 0 1	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4	Betriebssymbole	45 46 46 46 46
4.5 Energ Abme 6.1 6.2 6.3	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 1 WPS 10-117-1 1 nische Hinweise 1	8 12 9 13 0 1	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2	45 46 46 46 46
4.5 Energe Abmed A	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 1 WPS 10-117-1 1 nische Hinweise 1 Aufbau der Wärmepumpe 1	8 12 9 13 0 1	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4	Betriebssymbole	46 46 46 46 46
4.5 Energ Abme 6.1 6.2 6.3 Techi 7.1 7.2	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 1 WPS 10-117-1 1 nische Hinweise 1	8 12 9 13 0 1 1 2 2 2	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5	Betriebssymbole Iliungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler	46 46 46 46 46
4.5 Abme 6.1 6.2 6.3 Techi 7.1 7.2 7.3	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 WPS 10-117-1 1 mische Hinweise 1 Aufbau der Wärmepumpe 1 Systemlösungen 1 Technische Daten 2	8 12 9 13 0 1 2 2 3 1 14	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Menüü	Betriebssymbole Ilungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler	45 46 46 46 46
4.5 Energ Abme 6.1 6.2 6.3 Techi 7.1 7.2 7.3	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 1 WPS 10-117-1 1 nische Hinweise 1 Aufbau der Wärmepumpe 1 Systemlösungen 1	8 12 9 13 0 1 2 2 3 1 14	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Menüü Einstel	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler	45 46 46 46 46
4.5 Energ Abme 6.1 6.2 6.3 Techi 7.1 7.2 7.3	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 WPS 10-117-1 1 mische Hinweise 1 Aufbau der Wärmepumpe 1 Systemlösungen 1 Technische Daten 2	8 12 9 13 0 1 2 2 3 1 14	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Menüü Einstel 15.1	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler	45 46 46 46 46 47 48
4.5 Abma 6.1 6.2 6.3 Techn 7.1 7.2 7.3	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 WPS 10-117-1 nische Hinweise 1 Aufbau der Wärmepumpe Systemlösungen Technische Daten chriften	8 12 9 13 0 1 2 2 3 1 14 5 15	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Menüü Einstel 15.1 15.2	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler Illungen Wärmepumpe Installation	45 46 46 46 46 47 48 50
4.5 Abme 6.1 6.2 6.3 Techn 7.1 7.2 7.3	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 1 WPS 10-117-1 1 nische Hinweise 1 Aufbau der Wärmepumpe 1 Systemlösungen 1 Technische Daten 2 chriften 2 Ilation 2	8 12 9 13 0 1 1 2 2 2 3 1 14 5 15	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Menüü Einstel 15.1 15.2 15.3	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler Illungen Wärmepumpe Installation Kreis 1 Heizung	45 46 46 46 46 47 48 50 51
4.5 Abme 6.1 6.2 6.3 Techn 7.1 7.2 7.3 Vorse	Konstanttemperatur giemessung	- 12 - 9 9 13 0 1 - 2 2 2 3 1 14 - 5 15 - 6 6	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Menüü Einstel 15.1 15.2 15.3 15.4	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler Illungen Wärmepumpe Installation Kreis 1 Heizung Kreis 2, 3	45 46 46 46 46 47 48 50 51
4.5 Energ Abme 6.1 6.2 6.3 Techi 7.1 7.2 7.3	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 1 WPS 10-117-1 1 nische Hinweise 1 Aufbau der Wärmepumpe 1 Systemlösungen 1 Technische Daten 2 chriften 2 Ilation 2 Solekreis 2 Heizsystem 2	8 12 9 13 0 1 	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Menüü Einstel 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler ibersicht Illungen Wärmepumpe Installation Kreis 1 Heizung Kreis 2, 3 Regelung der Heizung	45 46 46 46 46 47 48 50 51 54
4.5 Energ Abme 6.1 6.2 6.3 Techi 7.1 7.2 7.3 Vorse Insta 9.1 9.2	Konstanttemperatur giemessung	8 12 9 13 0 1 2 2 3 1 14 5 15 6 6 6 7 7	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Menüü Einstel 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler Illungen Wärmepumpe Installation Kreis 1 Heizung Kreis 2, 3 Regelung der Heizung Warmwasser	45 46 46 46 46 47 48 50 51 54 56 56
4.5 Abme 6.1 6.2 6.3 Techi 7.1 7.2 7.3 Vorse 9.1 9.2 9.3	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 1 WPS 10-117-1 1 nische Hinweise 1 Aufbau der Wärmepumpe 1 Systemlösungen 1 Technische Daten 2 chriften 2 Ilation 2 Solekreis 2 Heizsystem 2	8 12 9 13 0 1 2 2 3 1 14 5 15 6 6 6 7 7	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Menüü Einstel 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler Illungen Wärmepumpe Installation Kreis 1 Heizung Kreis 2, 3 Regelung der Heizung Warmwasser Zuheizung	45 46 46 46 46 47 48 50 51 54 56 56 59
4.5 Abmedia 1 6.2 6.3 7.1 7.1 7.2 7.3 Insta 19.1 9.2 9.3 9.4	Konstanttemperatur giemessung	8 12 9 13 0 1 - 2 2 2 3 1 14 - 5 15 6 6 6 7 7 7	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Menüü Einstel 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler Illungen Wärmepumpe Installation Kreis 1 Heizung Kreis 2, 3 Regelung der Heizung Warmwasser Zuheizung Betriebsbereich des Kompressors	45 46 46 46 46 47 48 50 51 54 56 59 60
4.5 Abma 6.1 6.2 6.3 Techn 7.1 7.2 7.3 Vorsa 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 WPS 10-117-1 nische Hinweise Aufbau der Wärmepumpe Systemlösungen Technische Daten Chriften Solekreis Heizsystem Aufstellort wählen Rohranschlüsse vorinstallieren	8 12 9 13 0 1 2 2 3 1 14 5 15 6 6 6 7 7 7	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Menüü Einstel 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler Illungen Wärmepumpe Installation Kreis 1 Heizung Kreis 2, 3 Regelung der Heizung Warmwasser Zuheizung	45 46 46 46 46 47 48 50 51 54 56 59 60
4.5 Abme 6.1 6.2 6.3 Techn 7.1 7.2 7.3 Vorse 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 1 WPS 10-117-1 1 nische Hinweise 1 Aufbau der Wärmepumpe 1 Systemlösungen 1 Technische Daten 2 chriften 2 Solekreis 2 Heizsystem 2 Aufstellort wählen 2 Rohranschlüsse vorinstallieren 2 Spülen der Heizungsanlage 2 Aufstellen 2		Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Menüü Einstel 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler Illungen Wärmepumpe Installation Kreis 1 Heizung Kreis 2, 3 Regelung der Heizung Warmwasser Zuheizung Betriebsbereich des Kompressors Alarmanzeige	45 46 46 46 47 48 50 51 56 56 59 60
4.5 Abme 6.1 6.2 6.3 Techi 7.1 7.2 7.3 Vorse 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1	8 12 9 13 0 1 2 2 3 1 14 5 15 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8	Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Menüü Einstel 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler Illungen Wärmepumpe Installation Kreis 1 Heizung Kreis 2, 3 Regelung der Heizung Warmwasser Zuheizung Betriebsbereich des Kompressors Alarmanzeige	45 46 46 46 47 48 50 51 56 56 59 60
4.5 Energ Abmed 6.1 6.2 6.3 Techn 7.1 7.2 7.3	Konstanttemperatur giemessung essungen und Mindestabstände WPS 6 K-110 K-1 WPS 6-18-1 1 WPS 10-117-1 1 nische Hinweise 1 Aufbau der Wärmepumpe 1 Systemlösungen 1 Technische Daten 2 chriften 2 Ilation 2 Solekreis 2 Heizsystem 2 Aufstellort wählen 2 Rohranschlüsse vorinstallieren 2 Spülen der Heizungsanlage 2 Aufstellen 2 Wärmedämmung 2		Vorkor Einstel 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Menüü Einstel 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10	Betriebssymbole Illungen Installateurebene aufrufen Menüs der Installateurebene Raumtemperaturfühler HRC 2 Schneller Neustart des Kompressors Temperaturfühler Illungen Wärmepumpe Installation Kreis 1 Heizung Kreis 2, 3 Regelung der Heizung Warmwasser Zuheizung Betriebsbereich des Kompressors Alarmanzeige	45 46 46 46 46 47 48 50 51 54 56 59 60 61

	16.1 16.2 16.3 16.4 16.5	Allgemeines Menüübersicht Temperaturfühler Ausgänge Timer	62 63 63
17	Störun	gen	64
	17.1	Alarme	64
	17.2	Alarmleuchte Regler und Raumtemperaturfühler	64
	17.3	Alarmsummer bei Alarm	65
	17.4	Bestätigen eines Alarms	
	17.5	Alarmbetrieb	
	17.6		65
	17.7	Alarmanzeige	65
	17.8		65
	17.9	Informationsprotokoll	69
	17.10	Alarmprotokoll	
	17.11	Alarmverlauf	
18	Werks	einstellungen	71
	18.1	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	71
	18.2	Werkseinstellung	
19	Funktio	onskontrolle	75
	19.1	Kältemittelkreis	75
	19.2	Fülldruck im Solekreis	
	19.3	Betriebstemperaturen	76
20	Umwel	tschutz	76
21	Inspek	tion	76
	21.1	Checkliste für die Inspektion und Wartung (Wartungs- u	
		Inspektionsprotokoll)	
22	Inhetri	ehnahmenrotokoli	78

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet.

Zusätzlich kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

- HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
•	Handlungsschritt
\rightarrow	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
_	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

1.2 Sicherheitshinweise

Allgemeines

▶ Die vorliegende Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.

Installation und Inbetriebnahme

▶ Die Wärmepumpe nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb installieren und in Betrieb nehmen lassen.

Wartung und Reparatur

- ► Reparaturen nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb vornehmen lassen. Schlecht durchgeführte Reparaturen können zu Risiken für den Anwender und verschlechtertem Betrieb führen.
- ► Nur Originalersatzteile verwenden.
- ▶ Die Wärmepumpe durch einen zugelassenen Fachbetrieb jährlich inspizieren und bedarfsabhängig warten lassen.

2 Lieferumfang




Bild 1

- [1] Wärmepumpe
- [2] Vorlauftemperaturfühler
- [3] Stellfüße
- [4] Außentemperaturfühler
- [5] Druckschriftensatz mit Gerätedokumentation
- [6] Filter DN20 (R 3/4"-Innengewinde) für Warmwasserseite WPS 6K-1, 8K-1, 10K-1
- [7] Filter DN25 (R 1"-Innengewinde) für Kaltwasserseite WPS 6-1, 8-1, 10-1 WPS 6K-1, 8K-1, 10K-1
- [] Filter DN32 (R 1 1/4"-Innengewinde) für Kaltwasserseite WPS 13-1, 17-1

3 Angaben zum Gerät



Nur ein zugelassener Fachbetrieb darf die Installation durchführen. Der Installateur muss geltende Regeln und Vorschriften und Vorgaben der Installations- und Bedienungsanleitung einhalten.

WPS 6 K-1...10 K-1 sind Wärmepumpen mit integriertem Warmwasserspeicher.

WPS 6-1...17-1 sind Wärmepumpen, die mit einem externen Warmwasserspeicher ausgerüstet werden können.

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Wärmepumpe darf nur in geschlossenen Warmwasser-Heizungssystemen nach EN 12828 eingebaut werden.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

3.2 Typenübersicht

WPS	6 K-1	8 K-1	10 K-1		
WPS	6-1	8-1	10-1	13-1	17-1

[WPS]Erdwärmepumpe

[K] Kompaktmodell

(mit eingebautem Warmwasserspeicher)

[6-1...17-1]Heizleistung 6 bis 17 kW

3.3 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der oberen Abdeckung der Wärmepumpe. Dort befinden sich Angaben zur Wärmepumpenleistung, Artikelnummer, Seriennummer und Fertigungsdatum.

3.4 Transport und Lagerung

Die Wärmepumpe muss immer stehend transportiert und gelagert werden. Die Wärmepumpe darf gekippt, aber nicht gelegt werden.

Bei einem Transport ohne die mitgelieferte Transportpalette muss die äußere Abdeckung demontiert werden, um Schäden zu vermeiden.

Die Wärmepumpe darf nicht bei Temperaturen unter -10 °C gelagert werden.

3.5 Aufstellort

- ► Wärmepumpe innen auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen, die ein Gewicht von mindestens 500 kg trägt.
- ▶ Wärmepumpe mit den Stellfüßen ausrichten.
- ▶ Die Umgebungstemperatur in der Nähe der Wärmepumpe muss zwischen 10 °C und 35 °C liegen.
- ▶ Beim Aufstellen den Schalldruckpegel der Wärmepumpe beachten.
- ► Im Raum muss sich ein Abfluss befinden. Dadurch kann bei einem Leck eventuell austretendes Wasser leicht ablaufen.
- ▶ Nicht direkt auf den Estrich stellen.
- ► Keine Kesselpodeste verwenden.

3.6 Vor der Installation zu prüfen

- ► Die Installation der Wärmepumpe muss von einem zugelassenen Fachmann vorgenommen werden.
- Bevor die Wärmepumpe in Betrieb genommen wird: Heizsystem, Warmwasserspeicher und Solekreis inklusive Wärmepumpe befüllen und entlüften.
- ► Kontrollieren, dass alle Rohranschlüsse intakt sind und sich während des Transports nicht gelöst haben.
- ► Alle Leitungen so kurz wie möglich ausführen.
- ► Installation der Wärmepumpe, Stromanschluss und Solekreis nach geltenden Vorschriften durchführen.
- ► Wasserqualität kontrollieren (→ Seite 25, VDI 2035).

3.7 Checkliste



Jede Installation einer Wärmepumpe ist individuell und unterscheidet sich von einer anderen. Die Checkliste unten gibt eine allgemeine Beschreibung des Installationsablaufs.

- 1. Wärmepumpe auf einen ebenen Untergrund stellen. Wärmepumpe mit Hilfe der Stellfüße ausrichten.
- 2. Vor- und Rücklaufrohrleitungen und das Ausdehnungsgefäß an der Wärmepumpe montieren.
- 3. Befülleinrichtung, Filter und Ventile montieren.
- 4. Heizungsanlage am Heizsystem anschließen.
- 5. Alle erforderlichen Temperaturfühler und falls gewünscht Raumtemperaturregler (Zubehör) anschließen.

- 6. Heiz- und Solekreis befüllen und entlüften.
- 7. Externe Anschlüsse vornehmen.
- 8. Anlage am Elektroschaltschrank des Hauses anschließen.
- 9. Anlage durch die Konfiguration am Bedienfeld in Betrieb nehmen.
- 10. Anlage nach der Inbetriebnahme kontrollieren.
- 11. Gegebenenfalls Sole nachfüllen.

3.8 Wasserbehandlung

Abhängig vom Füllwasservolumen und der Wasserhärte ist ggf. eine Wasseraufbereitung erforderlich.

Bitte beachten Sie das Buderus Arbeitsblatt K8 und die DIN 2035.

3.9 CAN-BUS

Leiterplatten in der Wärmepumpe werden über die Kommunikationsleitung CAN-BUS verbunden. CAN (Controller Area Network) ist ein Zwei-Drahtsystem zur Kommunikation zwischen mikroprozessorbasierten Modulen/Leiterplatten.



VORSICHT: Störung durch induktive Einflüsse.

 Die CAN-BUS-Leitung muss abgeschirmt sein und getrennt von den 230 V oder 400 V führenden Leitungen verlegt werden.

Eine geeignete Leitung für den externen Anschluss ist die Leitung LIYCY (TP) 2x2x0,5. Die Leitung muss mehradrig und abgeschirmt sein. Die Abschirmung darf nur an einem Ende und nur am Gehäuse geerdet sein.

Die maximal zulässige einfache Leitungslänge beträgt 30 m.

Die CAN-BUS-Leitung darf **nicht** zusammen mit den 230 V oder 400 V führenden Leitungen verlegt werden. Mindestabstand 100 mm. Das Verlegen mit den Fühlerleitungen ist erlaubt.



VORSICHT: Zerstörung der Leiterplatte durch fehlerhaften Anschluss!

Die Prozessoren werden zerstört, wenn 12 V an den CAN-BUS angeschlossen wird.

Leitungen an die entsprechend gekennzeichneten Kontakte auf der Leiterplatte anschließen.

Die Verbindung zwischen den Leiterplatten erfolgt über vier Adern, die auch die 12-V-Spannung zwischen den Leiterplatten verbinden. An den Leiterplatten befindet sich jeweils eine Markierung für die 12-V- und die CAN-BUS-Anschlüsse.

Der Schalter **Term** markiert Anfang und Ende der CAN-BUS-Verbindung. Achten Sie darauf, dass die richtigen Karten terminiert sind und alle übrigen nicht terminiert sind.




Bild 2

[GND] Erde

[CANL] CAN low

[CANH] CAN high

[+12V] Anschluss 12V

[EWP] Wärmepumpe

3.10 Umgang mit der Leiterplatte

Leiterplatten mit Steuerelektronik sind sehr empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen (ESD – ElectroStatic Discharge). Um Schäden an den Komponenten zu vermeiden, ist daher besondere Vorsicht erforderlich.



VORSICHT: Schäden durch elektrostatische Entladungen.

► Leiterplatte nur berühren, wenn Sie ein geerdetes Armband tragen.




Bild 3 Armband

Die Schäden sind meistens nicht sofort erkennbar. Eine Leiterplatte kann bei der Inbetriebnahme einwandfrei funktionieren und Probleme treten oft erst später auf. Aufgeladene Gegenstände stellen nur in der Nähe von Elektronik ein Problem dar. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zu Schaumgummi, Schutzfolien und anderem Verpackungsmaterial, Bekleidungsstücken aus Kunstfasern (z. B. Fleece-Pullover) und Ähnlichem, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Einen guten ESD-Schutz bei der Arbeit mit Elektronik bietet ein an eine Erdung angeschlossenes Armband. Dieses Armband muss getragen werden, bevor die abgeschirmte Metalltüte/Verpackung geöffnet wird, oder bevor eine montierte Leiterplatte freigelegt wird. Das Armband muss getragen werden, bis die Leiterplatte wieder in ihre abgeschirmte Verpackung gelegt oder im geschlossenen Schaltkasten angeschlossen ist. Auch ausgetauschte Leiterplatten, die zurückgegeben werden, müssen auf diese Art behandelt werden.




Bild 4

4 Heizen allgemein

Ein Heizsystem besteht aus einem oder mehreren Heizkreisen, die auch Kühlfunktionen (Zubehör) haben können. Das Heizsystem wird abhän-

gig von Zugang und Art des Zuheizers entsprechend der Betriebsart installiert. Die Einstellungen hierfür werden vom Installateur vorgenommen.

4.1 Heizkreise

- Kreis 1: Die Regelung des ersten Kreises gehört zur Standardausrüstung des Reglers und wird über den montierten Vorlauftemperaturfühler oder in Kombination mit einem installierten Raumtemperaturfühler kontrolliert.
- Kreis 2 (gemischt): Die Regelung von Kreis 2 gehört ebenfalls zur Standardausrüstung des Reglers und muss lediglich mit Mischer, Umwälzpumpe und Vorlauftemperaturfühler und eventuell einem zusätzlichen Raumtemperaturfühler komplettiert werden.
- Kreise 3-4 (gemischt): Die Regelung von bis zu zwei weiteren Kreisen ist als Zubehör möglich. Hierfür wird jeder Kreis mit Multimodul (HHM17-1), Mischer, Umwälzpumpe, Vorlauftemperaturfühler und eventuell Raumtemperaturfühler ausgerüstet.



Kühlung erfordert dass die Kühlstation PKSt-1 (Zubehör) angeschlossen wird. Für vollständige Angaben zur Installation der Kühlstation siehe separate Installationsanleitung. Der Kreis 2 kann nur zum Heizen genutzt werden.



Die Kreise 2-4 dürfen keine höhere Vorlauftemperatur als Kreis 1 haben. Dies bedeutet, dass es nicht möglich ist, Fußbodenheizung von Kreis 1 mit Heizkörpern eines anderen Kreises zu kombinieren. Eine Raumtemperatursenkung für Kreis 1 kann andere Kreise in gewissem beeinflussen.

4.2 Heizungsregelung

- Außentemperaturfühler: An der Außenwand des Hauses wird ein Fühler montiert. Der Außentemperaturfühler signalisiert dem Regler die aktuelle Außentemperatur. Abhängig von der Außentemperatur passt der Regler automatisch die Raumtemperatur im Haus über die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe an. Der Benutzer kann am Regler die Vorlauftemperatur für die Heizung im Verhältnis zur Außentemperatur durch Änderung der Raumtemperatureinstellung selbst fastlegen.
- Außentemperaturfühler und Raumtemperaturfühler (pro Heizkreis ist ein Raumtemperaturfühler möglich): Für die Regelung mit einem Außentemperaturfühler und einem Raumtemperaturfühler muss ein (oder mehrere) Fühler zentral im Haus platziert werden. Der Raumtemperaturfühler wird an die Wärmepumpe angeschlossen und signalisiert dem Regler die aktuelle Raumtemperatur. Dieses Signal beeinflusst die Vorlauftemperatur. Die Vorlauftemperatur wird gesenkt, wenn der Raumtemperaturfühler eine höhere Temperatur als die eingestellte Temperatur misst.

Der Raumtemperaturfühler ist empfehlenswert, wenn außer der Außentemperatur weitere Faktoren die Temperatur im Haus beeinflussen, z. B. offener Kamin, Gebläsekonvektor, windanfälliges Haus oder direkte Sonneneinstrahlung.



Nur der Raum, in dem der Raumtemperaturfühler montiert ist, beeinflusst die Regelung der Raumtemperatur des jeweiligen Heizkreises.

4.3 Zeitsteuerung der Heizung

- **Programmsteuerung:** Der Regler verfügt über vier festgelegte und zwei individuelle Programme zur Zeitsteuerung von Tag/Uhrzeit.
- Urlaub: Der Regler verfügt über ein Programm für den Urlaubsbetrieb, dass die Raumtemperatur während eines eingestellten Zeit-

raums auf eine niedrigere oder höhere Stufe setzt. Das Programm kann auch die Warmwasserproduktion abschalten.

 Externe Regelung; Der Regler kann extern gesteuert werden. Das bedeutet, dass eine vorgewählte Funktion ausgeführt wird, sobald der Regler ein Eingangssignal erhält.

4.4 Betriebsarten

- Monovalent: Die Wärmepumpe ist so dimensioniert, dass sie den Bedarf des Hauses zu 100% deckt. Falls ein Zuheizer installiert ist, wird dieser bei Alarmbetrieb, Extra Warmwasser und thermische Desinfektion aktiviert.
- Monoenergetisch: Die Wärmepumpe ist so dimensioniert, dass ihre Leistung etwas unter dem Bedarf des Hauses liegt und ein elektrischer Zuheizer zusammen mit der Wärmepumpe den Bedarf deckt, sobald die Wärmepumpe alleine nicht mehr ausreicht.
 - Alarmbetrieb, extra Warmwasser und thermische Desinfektion aktivieren ebenfalls den Zuheizer.
- Bivalent parallel: Ein Zuheizer (2. Wärmeerzeuger, in der Regel ein Kessel) mit Mischer, der bei Bedarf mit der Wärmepumpe arbeitet, und bei Alarmbetrieb alleine arbeitet. Zur Produktion von extra Warmwasser und thermischer Desinfektion ist ein elektrischer Zuheizer im Warmwasserspeicher erforderlich. Der elektrische Zuheizer in der Wärmepumpe wird in diesem Fall deaktiviert.
- **Bivalent alternativ:** Ein Zuheizer (2. Wärmeerzeuger, in der Regel ein Kessel) mit Mischer, der nur bei abgeschalteter Wärmepumpe aktiviert wird, z. B. bei Alarmbetrieb. Zur Produktion von extra Warmwasser und thermischer Desinfektion ist ein elektrischer Zuheizer im Warmwasserspeicher erforderlich. Der elektrische Zuheizer in der Wärmepumpe wird in diesem Fall deaktiviert.



Für einen Zuheizer (Heizkessel) mit Mischer ist ein Multimodul HHM17-1 (Zubehör) erforderlich.

4.5 Konstanttemperatur

Der erste Kreis kann auf eine konstante Temperatur eingestellt werden. Hierbei hält die Wärmepumpe den Pufferspeicher auf einer konstanten Temperatur. Über Mischer kann die Temperatur in weiteren Heizkreisen geregelt werden.

5 Energiemessung

Jahresarbeitszahlen von Elektrowärmepumpen

Jahresarbeitszahlen (JAZ) stellen bei Elektrowärmepumpen das Verhältnis der im Jahr abgegebenen Nutzwärme bezogen auf die eingesetzte elektrische Energie für den Betrieb der Wärmepumpe dar. Darüber hinaus gilt die JAZ als Richtwert für die Effizienz der Wärmepumpenanlage.

JAZ können auf Basis der technischen Daten der Wärmepumpen anhand anerkannter Regeln der Technik (VDI 4650) rechnerisch ermittelt werden. Dieser theoretische Rechenwert kann ausschließlich als Richtwert betrachtet werden und dient u. a. als Kenngröße für z.B. staatliche und andere Fördermittel.

Die reale energetische Effektivität der Wärmepumpenanlage hängt von einer Reihe von Faktoren ab, die insbesondere die Randbedingungen des Betriebes betreffen. Neben der Wärmequellentemperatur, der Heizungsvorlauftemperatur und deren Verläufe über die Heizperiode sind auch die Energieverbräuche für die Hilfsantriebe der Wärmequellenanlage und die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf der Heizungsanlage von Bedeutung. Neben den vorherrschenden Außentemperaturen, der Einstellung der Thermostatburg. Zonenventil sowie der Reglereinstellungen beeinflusst auch das Nutzerverhalten des Anla-

genbetreibers die JAZ erheblich. Hierbei können das Lüftungsverhalten, die Raumtemperatur sowie der Warmwasserbedarf maßgebenden Einfluss nehmen.

Die JAZ nach VDI 4650 ist ein normativer Vergleichswert, der definierte Betriebsbedingungen berücksichtigt. Tatsächliche Betriebsbedingungen vor Ort führen häufig zu Abweichungen von der berechneten JAZ.

Wegen der beschriebenen Problematik des unterschiedlichen und recht einflussreichen Nutzerverhaltens sind Vergleiche mit gemessenen Energieverbräuchen nur unter großen Vorbehalten möglich.

Energiemessung

Für die Beantragung eines Zuschusses und zur Erfüllung des EEWärmeG / EWärmeG ist bei Wärmepumpeninstallationen in Deutschland seit dem 1. Januar 2009 eine Energiemessung von Heizung und Warmwasserbereitung erforderlich. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) wird gemäß VDI 4650 berechnet. Dafür sind keine Zähler erforderlich. Allerdings ist die Installation von Strom- und Energiezählern zu Messzwecken vorgeschrieben. In der Regel werden der Kompressor und der elektrische Zuheizer an einen separaten Stromzähler angeschlossen. Die genauen Bedingungen erfragen Sie bitte bei Ihrem örtlichen EVU.

Die VDI 4650 wurde 2009 aktualisiert, wodurch die JAZ-Berechnung ebenfalls Brauchwarmwasser und elektrische Zuheizung einschließt.

Je nach verwendeter VDI-Norm kann die Jahresarbeitszahl (JAZ) auf Grundlage von Strom- und Energiezähler gemäß folgenden Formeln geschätzt werden:

Mit Warmwasser und elektrischer Zuheizung:

JAZ = Energie für das Heizsystem + Energie für die Warmwasserbereitung + Strom für die Zuheizung/(Strom für die Wärmepumpe + Strom für die Zuheizung - externe Umwälzpumpenverluste auf der warmen Seite).

Energie für das Heizsystem: Im Regler im Menü **Energiemessungen** den Wert für den Eintrag **Produzierte Energie** ablesen.

Energie für die Warmwasserbereitung: Im Regler im Menü **Energiemessungen** den Wert für den Eintrag **Produzierte Energie** ablesen.

Strom für die Zuheizung: Im Regler im Menü **Energiemessungen** den Wert für den Eintrag **Energieverbrauch elektr. ZH** ablesen.


Strom für die Wärmepumpe: Den aktuellen Stromzähler ablesen.

Externe Umwälzpumpenverluste auf der warmen Seite: Dieser Wert muss geschätzt werden, z.B. als **Betriebszeit Kompressor** x Leistung der Umwälzpumpe x 0,75.

Buderus

6 Abmessungen und Mindestabstände

6.1 WPS 6 K-1...10 K-1







Bild 6

Alle Abmessungen in mm:

- [1] Solekreis ein
- [2] Solekreis aus
- [3] Kaltwassereintritt
- [4] Elektrische Anschlüsse
- [5] Heizungsvorlauf
- [6] Warmwasseraustritt
- [7] Heizungsrücklauf

6.2 WPS 6-1...8-1







Bild 8

Alle Abmessungen in mm:

- [1] Elektrische Anschlüsse
- [2] Solekreis aus
- [3] Solekreis ein
- [4] Speicherrücklauf
- [5] Speichervorlauf
- [6] Heizungsrücklauf
- [7] Heizungsvorlauf

6.3 WPS 10-1...17-1






Bild 10

Alle Abmessungen in mm:

- [1] Elektrische Anschlüsse
- [2] Solekreis aus
- [3] Solekreis ein
- [4] Speicherrücklauf
- [5] Speichervorlauf
- [6] Heizungsrücklauf
- [7] Heizungsvorlauf

7 Technische Hinweise

7.1 Aufbau der Wärmepumpe

7.1.1 WPS 6 K-1...10 K-1




Bild 11

- [1] Typenschild
- [2] Bedienfeld
- [3] Motorschutz mit Reset Kompressor
- [4] Sicherungsautomaten
- [5] Schaltkasten
- [6] Reset-Taste für den Überhitzungsschutz des elektrischen Zuheizers
- [7] Solepumpe
- [8] Verdampfer (in der Abbildung verdeckt)
- [9] Kompressor mit Isolierung
- [10] Expansionsventil

7.1.2 WPS 6-1...17-1




Bild 12

- [11] Schauglas
- [12] Kondensator
- [13] Heizungspumpe primär
- [14] Elektrischer Zuheizer
- [15] Filter für das Heizsystem
- [16] 3-Wege-Ventil
- [17] Doppelwandiger Warmwasserspeicher
- [18] Entleerhahn unter dem Warmwasserspeicher
- [19] Phasenwächter
- [20] Reset-Taste für den Überhitzungsschutz des elektrischen Zuheizers WPS6-1 10-1 (verdeckt)

7.2 Systemlösungen



Detaillierte Systemlösungen finden Sie in den Planungsunterlagen des Produkts.

7.2.1 Erläuterungen zu den Systemlösungen

E10	
E10.T2	Außentemperaturfühler
	•

Tab. 2 E10

E11	
E11.C101	Ausdehnungsgefäß
E11.C111	Pufferspeicher
E11.F101	Sicherheitsventil
E11.G1	Umwälzpumpe Heizsystem
E11.P101	Manometer
E11.T1	Vorlauftemperaturfühler
E11.TT	Raumtemperaturfühler

Tab. 3 E11

E12	
E12.G1	Umwälzpumpe gemischter Kreis
E12.Q11	Mischer
E12.T1	Vorlauftemperaturfühler
E12.TT	Raumtemperaturfühler

Tab. 4 E12

E21	
E21	Wärmepumpe
E21.E2	Elektrischer Zuheizer
E21.F101	Sicherheitsventil
E21.G2	Wärmeträgerpumpe
E21.G3	Solepumpe
E21.Q21	3-Wege-Ventil
E21.R101	Rückflussverhinderer
E21.T6	Heizgastemperaturfühler
E21.T8	Fühler Wärmeträger aus
E21.T9	Fühler Wärmeträger ein
E21.T10	Fühler Solekreis ein
E21.T11	Fühler Solekreis aus
E21.V101	Filter

Tab. 5 E21

E22	
E22	Wärmepumpe
E22.E2	Elektrischer Zuheizer

Tab. 6 E22

E22	
E22.G2	Wärmeträgerpumpe
E22.G3	Solepumpe
E22.Q22	3-Wege-Ventil
E22.R101	Rückflussverhinderer
E22.T6	Heizgastemperaturfühler
E22.T8	Fühler Wärmeträger aus
E22.T9	Fühler Wärmeträger ein
E22.T10	Fühler Solekreis ein
E22.T11	Fühler Solekreis aus
E22.V101	Filter

Tab. 6 E22

E31	
E31.C101	Ausdehnungsgefäß
E31.F101	Sicherheitsventil
E31.F111	Entlüftungssventil (automatisch)
E31.P101	Manometer
E31.Q21	Einfüllventil
E31.Q22	Einfüllventil
E31.Q23	Einfüllventil
E31.R101	Rückflussverhinderer
E31.R102	Rückflussverhinderer
E31.V101	Filter
E31.V102	Mikroblasenabscheider

Tab. 7 E31

E41	
E41	Warmwasserspeicher
E41.F101	Sicherheitsventil
E41.T3	Speichertemperaturfühler
E41.V41	Warmwasser
E41.W41	Kaltwasser

Tab. 8 E41

E71	
E71.E1	Öl-/Gaskessel
E71.E1.F111	Entlüftungssventil (automatisch)
E71.E1.Q71	Mischer

Tab. 9 E71

7.2.2 WPS 6 K-1...10 K-1




Bild 13 Monoenergetisch, ungemischter Heizkreis mit Pufferspeicher Bei Installation in Fußbodenheizungsanlagen mit individueller Raumsteuerung ist immer ein Pufferspeicher (E11.C111) erforderlich, um den Volumenstrom über die Wärmepumpe garantieren zu können.



Für Erläuterungen zu den Systemlösungen (→ 7.2.1).




Bild 14 Monoenergetisch, ungemischter und gemischter Heizkreis mit Pufferspeicher

Bei Installation in Fußbodenheizungsanlagen mit individueller Raumsteuerung ist immer ein Pufferspeicher (E11.C111) erforderlich, um den Volumenstrom über die Wärmepumpe garantieren zu können.



Für Erläuterungen zu den Systemlösungen (→ 7.2.1).

7.2.3 WPS 6-1...17-1




Bild 15 Monoenergetisch, ungemischter Heizkreis mit Pufferspeicher und externer Warmwasserspeicherung

Bei Installation in Fußbodenheizungsanlagen mit individueller Raumsteuerung ist immer ein Pufferspeicher (E11.C111) erforderlich, um den Volumenstrom über die Wärmepumpe garantieren zu können.



Für Erläuterungen zu den Systemlösungen (\rightarrow 7.2.1).




Bild 16 Bivalent, ungemischter Heizkreis mit Pufferspeicher und externer Warmwasserspeicherung

Bei Installation in Fußbodenheizungsanlagen mit individueller Raumsteuerung ist immer ein Pufferspeicher (E11.C111) erforderlich, um den Volumenstrom über die Wärmepumpe garantieren zu können.

Für eine optimale Funktion der Wärmepumpe ist in der abgebildeten Hydraulik ein geringer Mindestvolumenfluss im Heizkreis 1 erforderlich, damit der Fühler E11.T1 die korrekte Vorlauftemperatur erfassen kann.

Um die thermische Desinfektion durchführen zu können, ist die Installation eines elektrischen Zuheizers im Warmwasserspeicher erforderlich. Die Ansteuerung dieses Zuheizers erfolgt über das Multimodul HHM17-1, das ebenfalls die Zuschaltung des Öl / Gas Heizkessel (E 71) sowie die Mischerfunktion (E71.Q71) übernimmt.



Für einen Zuheizer (Heizkessel) mit Mischer ist ein Multimodul HHM17-1 (Zubehör) erforderlich.



Für Erläuterungen zu den Systemlösungen (→ 7.2.1).

7.2.4 WPS 6-1...17-1




Bild 17 Bivalent umgemischter Heizkreis mit Solarspeicher

Position des Modules:

- [1] am Wärme- /Kälteerzeuger
- [2] am Wärme-/Kälteerzeuger oder an der Wand
- [3] in der Station
- [4] in der Station oder an der Wand
- [5] an der Wand

	Leistung kW	PNR 500 E P500-Solar		PNR 1000 E P1000-Solar
WPS*	6 - 17	Х	Χ	Х
	9	Χ	Χ	Χ
Festbrenn-	13		Χ	Χ
stoffkessel	18			Х

Tab. 10

*wenn für den Rücklauf der Wärmepumpe der mittlere Speicheranschluss verwendet wird, wird ausschließlich der obere Teil des Speichers im Wärmepumpenbetrieb genutzt. Somit kann ein größerer Pufferspeicher zur Anwendung kommen, als wenn der untere Speicheranschluss verwendet würde. Die gezeigten Hydraulikbeispiele beschreiben abgestimmte und geprüfte Systemlösungen und gewährleisten eine optimale Funktion und Effizienz.

Die Tabellen 10 und 11 zeigt, welche Systemlösungen wir empfehlen und welche Kombinationen möglich sind. Kombinationen mit anderen Speichern sind nicht geprüft. Wir können mit anderen Speichern keine Gewähr für die Gesamtfunktion des Systems übernehmen.

Buderus

Max. einstellbare Trink-		Speicher	bivalent	er WWS
wassertemperatur über		Volumen	3401	4901
die Wärmepumpe		kW\Typ	SMH 400 E	SMH 500 E
	WPS 6-1	5,6	55 °C	55℃
	WPS 8-1	7,3	55 °C	55 <i>°</i> C
	WPS 10-1	10,0	-	55℃
	WPS 13-1	12,8	-	55℃
	WPS 17-1	16,1	-	50°C

Tab. 11

7.2.5 WPS 6-1...17-1




Bild 18 Bivalent umgemischter Heizkreis mit Pufferspeicher und Festbrennstoffkessel

Position des Modules:

- am Wärme-/Kälteerzeuger [1]
- [2] am Wärme-/Kälteerzeuger oder an der Wand
- [3] in der Station
- [4] in der Station oder an der Wand
- [5] an der Wand

	Leistung kW	PR 500 P500-S	PR 750 P750-S	PR 1000 P1000-S
WPS*	6-17	Χ	Χ	Χ
	9	Χ	Χ	Χ
Festbrenn-	13		Х	Χ
stoffkessel	18			Х

Tab. 12

*wenn für den Rücklauf der Wärmepumpe der mittlere Speicheranschluss verwendet wird, wird ausschließlich der obere Teil des Speichers im Wärmepumpenbetrieb genutzt. Somit kann ein größerer

Pufferspeicher zur Anwendung kommen, als wenn der untere Speicheranschluss verwendet würde.

Die gezeigten Hydraulikbeispiele beschreiben abgestimmte und geprüfte Systemlösungen und gewährleisten eine optimale Funktion und Effizienz.

Die Tabelle 12 zeigt, welche Systemlösungen wir empfehlen und welche Kombinationen möglich sind. Kombinationen mit anderen Speichern sind nicht geprüft. Wir können mit anderen Speichern keine Gewähr für die Gesamtfunktion des Systems übernehmen.

Buderus

7.3 Technische Daten

7.3.1 WPS 6 K-1...10 K-1

Heizleistung (BO/W45) < Exponent > 1		Einheit	WPS 6 K-1	WPS 8 K-1	WPS 10 K-1
Heizleistung (BO/W45) < Exponent > 1	Betrieb Sole/Wasser	•	•	•	
COP (BO/W35)³¹¹ - 4,37 4,67 4, COP (BO/W45) < Exponent>1) - 3,40 3,59 3, Solekreis Nenndurchfluss (DT = 3K)²¹ m³/h 1,40 1,87 2, Zulässiger externer Druckabfall <exponent>2) kPa 45 80 6 Max. Druck bar 4 Inhalt (intern) 1 5 Betriebstemperatur °°C -5+20 Anschluss (Cu) mm 28 Kompresor Typ - Copeland fixed scroll Gewicht Kältemittel R 410A³¹ kg 1,55 1,95 2 Max. Druck bar 42 Heizung Nenndurchfluss (DT = 7K) m³/h 0,72 0,94 1, Min./max. Vorlauftemperatur °°C 20/62 Max. zulässiger Betriebsdruck bar 3,0 Heizwasserinhalt inkl. Heizwassermantel Speicher I 47 Anschluss (Cu) mm 22 Warnwasser Max. Leistung ohne/mit elektrischem Zuheizer (9 kW) kW 5,8/14,8 7,6/16,6 10,4 Anschluss (Edelstahl) mm 22 Elektrische Anschlussserte Elektrische Anschlussserte Elektrische Anschlussserte Elektrische Anschlussserte Elektrische Anschluss (Bo/W35) kW 1,32 1,62 2, Schalldreuckpegel³¹ dBA 46 47 Algemeines VC 1035 Schalldreuckpegel³¹ dBA 46 47 Algemeines Valasie GBA 46 47 Algemeines Valasies (BAA 46 47 Algemeines Valasies (BAB 46 47</exponent>	Heizleistung (B0/W35) <exponent>1)</exponent>	kW	5,77	7,57	10,40
COP (B0/W45) < Exponent>1		kW	5,48	7,25	9,97
Solekreis Nendurchflus (DT = 3K) ²¹ m³/h 1,40 1,87 2, 2 2 2 2 2 3 80 6 8 8 4 8 8 6 8 8 6 8 8 8 6 8 8	COP (B0/W35) ¹⁾	-	4,37	4,67	4,73
Nenndurchfluss (DT = 3K)²¹ m³/h	COP (B0/W45) < Exponent > 1)	-	3,40	3,59	3,73
Zulässiger externer Druckabfall <exponent>2) kPa 45 80 8 Max. Druck bar 4 4 Inhalt (intern) I 5 Betriebstemperatur °C -5+20 Anschluss (Cu) mm 28 Kompressor Typ - Copeland fixed scroll Gewicht Kältemittel R 410A³) kg 1,55 1,95 2 Max. Druck bar 42 42 42 Heizung Wenndurchfluss (DT - 7K) m³/h 0,72 0,94 1 1 4,7 1 4,7 4,1 1,6 1,1 1,1</exponent>	Solekreis				
Max. Druck Dar	Nenndurchfluss (DT = 3K) ²⁾	m ³ /h	1,40	1,87	2,52
Inhalt (intern)	Zulässiger externer Druckabfall <exponent>2)</exponent>	kPa	45	80	80
Setriebstemperatur	Max. Druck	bar		4	
Anschluss (Cu) mm 28	Inhalt (intern)	I		5	
Copeland fixed scroll	Betriebstemperatur	°C		-5 +20	
Copeland fixed scroll	Anschluss (Cu)	mm		28	
Gewicht Kältemittel R 410A³) kg 1,55 1,95 2 Max. Druck bar 42 Heizung Weight of the part of	Kompressor		•		
Max. Druck bar 42 Heizung Wenndurchfluss (DT = 7K) m³/h 0,72 0,94 1, Min./max. Vorlauftemperatur °C 20/62 20/62 Max. zulässiger Betriebsdruck bar 3,0 47 Anschluss (Cu) mm 22 Warmwasser Max. Leistung ohne/mit elektrischem Zuheizer (9 kW) kW 5,8/14,8 7,6/16,6 10,4 Nutzinhalt Warmwasser I 185 185 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 2.5 1.6 2.5 1.6 2.5 1.6 2.5 1.6 2.5 1.6 2.5 1.6 2.5 1.6 2.5 1.6 2.5 1.6 2.5 1.6 2.5 2.5 1	Тур	-		Copeland fixed scr	oll
Nenndurchfluss (DT = 7K)	Gewicht Kältemittel R 410A ³⁾	kg	1,55	1,95	2,2
Nenndurchfluss (DT = 7K)	Max. Druck	bar		42	
Min./max. Vorlauftemperatur °C 20/62 Max. zulässiger Betriebsdruck bar 3,0 Heizwasserinhalt inkl. Heizwassermantel Speicher I 47 Anschluss (Cu) mm 22 Warmwasser Max. Leistung ohne/mit elektrischem Zuheizer (9 kW) kW 5,8/14,8 7,6/16,6 10,4 Nutzinhalt Warmwasser I 185 NL-Zahl - 1,0 1,1 1 Min./max. zulässiger Betriebsdruck bar 2/10 2/10 Anschluss (Edelstahl) mm 22 Elektrische Anschlusswerte Elektrischer Anschluss 400V 3N~50Hz Sicherung, träge; bei elektrischem Zuheizer 3/6/9 kW A 10/16/20 16/16/20 16/2 Nennleistungsaufnahme Kompressor (B0/W35) kW 1,32 1,62 2 Max. Strom mit Anlaufstrombegrenzer ⁴⁾ A 27,0 27,5 29 Schutzart IP X1 Allgemeines Umgebungstemperaturen °C 10 35 Schallleistungspegel ⁵⁾ dBA 31 32	Heizung				
Max. zulässiger Betriebsdruck bar 3,0 Heizwasserinhalt inkl. Heizwassermantel Speicher I 47 Anschluss (Cu) mm 22 Warmwasser Max. Leistung ohne/mit elektrischem Zuheizer (9 kW) kW 5,8/14,8 7,6/16,6 10,4 Nutzinhalt Warmwasser I 185 NL-Zahl - 1,0 1,1 1 Min./max. zulässiger Betriebsdruck bar 2/10 Anschluss (Edelstahl) mm 22 Elektrische Anschlusswerte Elektrischer Anschluss 400V 3N-50Hz Sicherung, träge; bei elektrischem Zuheizer 3/6/9 kW A 10/16/20 16/16/20 16/2 Nennleistungsaufnahme Kompressor (B0/W35) kW 1,32 1,62 2, Max. Strom mit Anlaufstrombegrenzer ⁴⁾ A 27,0 27,5 25 Schutzart IP X1 Allgemeines Zulässige Umgebungstemperaturen °C 10 35 Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 31 32 3 Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 46 4	Nenndurchfluss (DT = 7K)	m ³ /h	0,72	0,94	1,30
Heizwasserinhalt inkl. Heizwassermantel Speicher	Min./max. Vorlauftemperatur	°C		20/62	
Max. Leistung ohne/mit elektrischem Zuheizer (9 kW) kW 5,8/14,8 7,6/16,6 10,4	Max. zulässiger Betriebsdruck	bar		3,0	
Warmwasser Max. Leistung ohne/mit elektrischem Zuheizer (9 kW) kW 5,8/14,8 7,6/16,6 10,4 Nutzinhalt Warmwasser I 185 NL-Zahl - 1,0 1,1 1 Min./max. zulässiger Betriebsdruck bar 2/10 Anschluss (Edelstahl) mm 22 Elektrische Anschlusswerte 2 400V 3N~50Hz Elektrischer Anschluss 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz Sicherung, träge; bei elektrischem Zuheizer 3/6/9 kW A 10/16/20 16/16/20 16/2 Nennleistungsaufnahme Kompressor (B0/W35) kW 1,32 1,62 2 Max. Strom mit Anlaufstrombegrenzer ⁴⁾ A 27,0 27,5 29 Schutzart IP X1 Allgemeines Zulässige Umgebungstemperaturen °C 10 35 Schalldruckpegel ⁵⁾ dBA 31 32 3 Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 46 47 4	Heizwasserinhalt inkl. Heizwassermantel Speicher	I	47		
Max. Leistung ohne/mit elektrischem Zuheizer (9 kW) kW 5,8/14,8 7,6/16,6 10,4 Nutzinhalt Warmwasser I 185 NL-Zahl - 1,0 1,1 1 Min./max. zulässiger Betriebsdruck bar 2/10 Anschluss (Edelstahl) mm 22 Elektrische Anschlusswerte 2 400V 3N~50Hz Sicherung, träge; bei elektrischem Zuheizer 3/6/9 kW A 10/16/20 16/16/20 16/2 Nennleistungsaufnahme Kompressor (B0/W35) kW 1,32 1,62 2 Max. Strom mit Anlaufstrombegrenzer ⁴) A 27,0 27,5 29 Schutzart IP X1 Allgemeines Zulässige Umgebungstemperaturen °C 10 35 Schallldruckpegel ⁵⁾ dBA 31 32 3 Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 46 47 4	Anschluss (Cu)	mm	22		
Nutzinhalt Warmwasser I 185 NL-Zahl - 1,0 1,1 1 Min./max. zulässiger Betriebsdruck bar 2/10 Anschluss (Edelstahl) mm 22 Elektrische Anschlusswerte Elektrischer Anschluss Sicherung, träge; bei elektrischem Zuheizer 3/6/9 kW A 10/16/20 16/16/20 16/2 Nennleistungsaufnahme Kompressor (B0/W35) kW 1,32 1,62 2, Max. Strom mit Anlaufstrombegrenzer ⁴) A 27,0 27,5 29 Schutzart IP X1 Allgemeines Zulässige Umgebungstemperaturen °C 10 35 Schalldruckpegel ⁵⁾ dBA 31 32 3 Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 46 47 4	Warmwasser		•		
NL-Zahl	Max. Leistung ohne/mit elektrischem Zuheizer (9 kW)	kW	5,8/14,8	7,6/16,6	10,4/19,4
Min./max. zulässiger Betriebsdruck bar 2/10 Anschluss (Edelstahl) mm 22 Elektrische Anschlusswerte Elektrischer Anschluss Sicherung, träge; bei elektrischem Zuheizer 3/6/9 kW A 10/16/20 16/16/20 16/2 Nennleistungsaufnahme Kompressor (B0/W35) kW 1,32 1,62 2, Max. Strom mit Anlaufstrombegrenzer ⁴) A 27,0 27,5 29 Schutzart IP X1 Allgemeines Zulässige Umgebungstemperaturen °C 10 35 Schalldruckpegel ⁵⁾ dBA 31 32 3 Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 46 47 4	Nutzinhalt Warmwasser	I		185	
Anschluss (Edelstahl) mm 22 Elektrische Anschlusswerte Elektrischer Anschluss 400V 3N~50Hz Sicherung, träge; bei elektrischem Zuheizer 3/6/9 kW A 10/16/20 16/16/20 16/2 Nennleistungsaufnahme Kompressor (B0/W35) kW 1,32 1,62 2, Max. Strom mit Anlaufstrombegrenzer ⁴) A 27,0 27,5 29 Schutzart IP X1 Allgemeines Zulässige Umgebungstemperaturen °C 10 35 Schalldruckpegel ⁵⁾ dBA 31 32 3 Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 46 47 4	NL-Zahl	-	1,0	1,1	1,6
Elektrische Anschluss 400V 3N~50Hz Sicherung, träge; bei elektrischem Zuheizer 3/6/9 kW A 10/16/20 16/16/20 16/2 Nennleistungsaufnahme Kompressor (B0/W35) kW 1,32 1,62 2,0 Max. Strom mit Anlaufstrombegrenzer 4/ A 27,0 27,5 29 Schutzart IP X1 Allgemeines Zulässige Umgebungstemperaturen °C 10 35 Schalldruckpegel 5/0 dBA 31 32 3 Schallleistungspegel 6/0 dBA 46 47 4	Min./max. zulässiger Betriebsdruck	bar		2/10	
Sicherung, träge; bei elektrischem Zuheizer 3/6/9 kW	Anschluss (Edelstahl)	mm		22	
Sicherung, träge; bei elektrischem Zuheizer 3/6/9 kW A 10/16/20 16/16/20 16/2 Nennleistungsaufnahme Kompressor (B0/W35) kW 1,32 1,62 2, Max. Strom mit Anlaufstrombegrenzer ⁴⁾ A 27,0 27,5 29 Schutzart IP X1 Allgemeines Zulässige Umgebungstemperaturen °C 10 35 Schalldruckpegel ⁵⁾ dBA 31 32 3 Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 46 47 4	Elektrische Anschlusswerte		•		
Nennleistungsaufnahme Kompressor (B0/W35) kW 1,32 1,62 2, Max. Strom mit Anlaufstrombegrenzer ⁴) A 27,0 27,5 29 Schutzart IP X1 Allgemeines Zulässige Umgebungstemperaturen °C 10 35 Schalldruckpegel ⁵⁾ dBA 31 32 3 Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 46 47 4	Elektrischer Anschluss			400V 3N~50Hz	
Max. Strom mit Anlaufstrombegrenzer ⁴⁾ A 27,0 27,5 29 Schutzart IP X1 Allgemeines Zulässige Umgebungstemperaturen °C 10 35 Schalldruckpegel ⁵⁾ dBA 31 32 3 Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 46 47 4	Sicherung, träge; bei elektrischem Zuheizer 3/6/9 kW	A	10/16/20	16/16/20	16/20/25
Schutzart IP X1 Allgemeines VC 10 35 Zulässige Umgebungstemperaturen °C 10 35 Schalldruckpegel ⁵⁾ dBA 31 32 3 Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 46 47 4	Nennleistungsaufnahme Kompressor (B0/W35)	kW	1,32	1,62	2,20
Allgemeines Zulässige Umgebungstemperaturen °C 10 35 Schalldruckpegel ⁵⁾ dBA 31 32 3 Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 46 47 4	Max. Strom mit Anlaufstrombegrenzer ⁴⁾	A	27,0	27,5	29,5
Zulässige Umgebungstemperaturen °C 10 35 Schalldruckpegel ⁵⁾ dBA 31 32 3 Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 46 47 4	Schutzart	IP		X1	
Schalldruckpegel ⁵⁾ dBA 31 32 3 Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 46 47 4	Allgemeines		•		
Schallleistungspegel ⁶⁾ dBA 46 47	Zulässige Umgebungstemperaturen	°C		10 35	
		dBA	31	32	32
Abmosquingen (Proite y Tiefe y Highe)		dBA	46	47	47
ADITIES SURIGET (DIFFILE X TIETE X HOTE) MM 500 X 645 X 1800	Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	mm		600 x 645 x 1800)
		kg	208 221 230		

Tab. 13 Technische Daten

¹⁾ Mit interner Pumpe entsprechend EN 14511

²⁾ Mit Ethylenglykol


³⁾ Treibhauspotential, $GWP_{100} = 1980$

⁴⁾ WPS 6 K-1: Max. Strom ohne Anlaufstrombegrenzer


⁵⁾ Gemäß EN 11203

⁶⁾ Gemäß EN 3743-1

7.3.2 Pumpendiagramm WPS 6K-1 - WPS 10K-1



Tab. 14



Tab. 15

- [H] Restförderhöhe (ohne Frostschutzmittel)
- [Q] Volumenstrom


7.3.3 WPS 6-1...17-1

	Einheit	WPS 6-1	WPS 8-1	WPS 10-1	WPS 13-1	WPS 17-1
Betrieb Sole/Wasser						
Heizleistung (B0/W35) ¹⁾	kW	5,77	7,57	10,40	13,08	16,98
Heizleistung (B0/W45) <exponent>1)</exponent>	kW	5,48	7,25	9,97	12,54	16,10
COP (B0/W35) <exponent>1)</exponent>	-	4,37	4,67	4,77	4,76	4,68
COP (B0/W45) <exponent>1)</exponent>	-	3,40	3,59	3,78	3,65	3,61
Solekreis						
Nenndurchfluss (DT = 3K) ²⁾	m ³ /h	1,40	1,87	2,52	3,24	4,07
Zulässiger externer Druckabfall <exponent>2)</exponent>	kPa	45	80	91	90	85
Max. Druck	bar			4		
Inhalt (intern)	I			5		
Betriebstemperatur	°C			-5 +20		
Anschluss (Cu)	mm	2	18		35	
Kompressor						
Тур		Copeland fixed scroll				
Gewicht Kältemittel R 410A ³⁾	kg	1,55	1,95	2,40	2,80	2,80
Max. Druck	bar	42				
Heizung						
Nenndurchfluss (DT = 7K)	m ³ /h	0,72	0,94	1,30	1,66	2,09
Min. Vorlauftemperatur	°C	20				
Max. Vorlauftemperatur	°C	62				
Max. zulässiger Betriebsdruck	bar	3,0				
Warmwasserinhalt	I			7		
Anschluss (Cu)	mm	2	2		28	
Elektrische Anschlusswerte						
Elektrischer Anschluss				400V 3N~50H	Z	
Sicherung, träge; bei elektrischem Zuheizer 3/6/9 kW	А	10/16/20	16/16/20	16/20/25	16/25/25	20/25/32
Nennleistungsaufnahme Kompressor (B0/W35)	kW	1,32	1,62	2,18	2,75	3,63
Max. Strom mit Anlaufstrombegrenzer ⁴⁾	А	27,00	27,50	29,50	28,50	29,50
Schutzart	IP	X1				
Allgemeines						
Zulässige Umgebungstemperaturen	°C			1035		
Schalldruckpegel ⁵⁾	dBA	31	31	32	34	32
Schallleistungspegel ⁶⁾	dBA	46	46	47	49	47
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	mm	n 600 x 645 x 1520				
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	144	157	167	185	192
Tab. 16. Taabaisaha Hinwaisa						


Tab. 16 Technische Hinweise

- 1) Mit interner Pumpe entsprechend EN 14511
- 2) Mit Ethylenglykol
- 3) Treibhauspotential, GWP₁₀₀ = 1980
- 4) WPS 6-1: Max Strom ohne Anlaufstrombegrenzer
- 5) Gemäß EN 11203
- 6) Gemäß EN 3743-1

7.3.4 Pumpendiagramm WPS 6-1 - WPS 17-1




Tab. 17



Tab. 18

- [H] Restförderhöhe (ohne Frostschutzmittel)
- [Q] Volumenstrom



Tab. 19

- [H] Restförderhöhe (ohne Frostschutzmittel)
- [Q] Volumenstrom

7.3.5 Messwerte der Temperaturfühler

°C	Ω _T	°C	Ω _T	°C	Ω _T	°C	Ω_{T}
-40	154300	-5	19770	30	3790	65	980
-35	111700	0	15280	35	3070	70	824
-30	81700	5	11900	40	2510	75	696
-25	60400	10	9330	45	2055	80	590
-20	45100	15	7370	50	1696	85	503
-15	33950	20	5870	55	1405	90	430
-10	25800	25	4700	60	1170		

Tab. 20 Messwerte der Temperaturfühler

8 Vorschriften

Folgende Richtlinien und Vorschriften einhalten:

- Örtliche Bestimmungen und Vorschriften des zuständigen Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU) mit den zugehörigen Sondervorschriften (TAB)
- **BImSchG**, 2. Abschnitt: Nicht genehmigungspflichtige Anlagen
- **TA Lärm** Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Emissionsschutzgesetz)
- · Landesbauordnung
- EnEG (Gesetz zur Einsparung von Energie)
- **EnEV** (Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden)
- **EN 60335** (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke)
 - Teil 1 (Allgemeine Anforderungen)
- **Teil 2–40** (Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluftentfeuchter)
- EN 12828 ((Heizungssysteme in Gebäuden Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen))
- DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH

 Josef-Wirmer-Str. 1–3 53123 Bonn
 - Arbeitsblatt W 101
 Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete. Teil I: Schutzgebiete für Grundwasser
- DIN-Normen, Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 10787 Berlin

- DIN 1988, TRWI (Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen)
- **DIN 4108** (Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden)
- **DIN 4109** (Schallschutz im Hochbau)
- **DIN 4708** (Zentrale Wassererwärmungsanlagen)
- DIN 4807 bzw. EN 13831 (Ausdehnungsgefäße)
- **DIN 8960** (Kältemittel Anforderungen und Kurzzeichen)
- DIN 8975-1 (Kälteanlagen sicherheitstechnische Grundsätze für Gestaltung, Ausrüstung und Aufstellung - Auslegung)
- DIN VDE 0100, (Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V)
- DIN VDE 0105 (Betrieb von elektrischen Anlagen)
- DIN VDE 0730 (Bestimmungen für Geräte mit elektromotorischem Antrieb für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke)
- VDI-Richtlinien, Verein Deutscher Ingenieure e.V. Postfach 10 11 39 - 40002 Düsseldorf
 - VDI 2035 Blatt 1: Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen Steinbildung in Trinkwassererwärmungs- und Warmwasser-Heizungsanlagen

- VDI 2081 Geräuscherzeugung und Lärmminderung in Raumlufttechnischen Anlagen
- VDI 2715 Lärmminderung an Warm- und Heißwasser-Heizungsanlagen
- VDI 4640 Thermische Nutzung des Untergrundes,
 Blatt 1: Grundlagen, Genehmigungen, Umweltaspekte;
 Blatt 2: erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen
- VDI 4650 Blatt 1: Kurzverfahren zur Berechnung der Jahresarbeitszahl von Wärmepumpenanlagen.

Österreich:

- örtliche Bestimmungen und regionale Bauordnungen
- Vorschriften der Versorgungsnetzbetreiber (VNB)
- Vorschriften der Wasserversorgungsunternehmen
- Wasserrechtsgesetz von 1959 in gültiger Fassung
- ÖNORM H 5195-1 Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in geschlossenen Warmwasserheizungsanlagen bis 100 $^\circ\!\text{C}$
- ÖNORM H 5195-2 Verhütung von Frostschäden in geschlossenen Heizungsanlagen
- · Schweiz: kantonale und örtliche Vorschriften

9 Installation



Nur ein zugelassener Fachbetrieb darf die Installation durchführen. Der Installateur muss geltende Regeln und Vorschriften und Vorgaben der Installations- und Bedienungsanleitung einhalten.

9.1 Solekreis

Installation und Befüllung

Bei Installation und Befüllung des Solekreises müssen geltende Regelungen und Vorschriften befolgt werden. Erde, die zum Auffüllen des Areals um die Soleanlage herum verwendet wird, darf keine Steine oder andere Gegenstände enthalten. Prüfen Sie vor dem Befüllen des Solekreises den Druck, um sicherzustellen, dass das System dicht ist.

Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Solekreisleitungen kein Schmutz oder Kies in das System gelangt. Dadurch kann die Wärmepumpe gestoppt werden und Schäden an Komponenten entstehen.

Befülleinrichtung

Die Befülleinrichtung muss in der Nähe des Soleeintritts installiert werden. Sie gehört nicht zum Lieferumfang.

Entlüfter

Um Betriebsstörungen durch Lufteinschluss zu vermeiden, muss zwischen der Befülleinrichtung und der Wärmepumpe Mikroblasenabscheider mit Entlüftungsventil installiert werden. Diese Komponenten gehören nicht zum Lieferumfang.

Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Manometer

Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Manometer erhalten Sie bei Buderus Niederlassung.

Solepumpe

Die Solepumpe ist werksseitig auf max eingestellt (→ Bild 19). Ggf. muss diese Einstellung geändert werden, um einen korrekten Delta-Wert zu erreichen (→ Kapitel 19.4). Der Wert muss innerhalb des grauen Bereichs liegen. Drehknopf drehen, um den Wert zu ändern.




Bild 19

Soleleitungen

Alle Soleleitungen im Gebäude sind mit einer geeigneten Kälteisolierung zu versehen, um eine Kondensation an den Rohren und Armaturen zu verhindern.

Membrahnungsgefäß im Solekreis

Wählen Sie das Membranausdehnungsgefäß nach:

Modell	Volumen
WPS 6-110-1, 6-110K-1	12 Liter
WPS 13-117-1	18 Liter

Tab. 21

Frostschutzmittel/Korrosionsschutzmittel

Frostschutz muss bis $-15\,^{\circ}\text{C}$ gewährleistet sein. Wir empfehlen hierfür Ethylenglykol.

Frostschutzmittel auf Salzbasis dürfen nicht verwendet werden. Für den Einsatz genehmigt sind ausschließlich Frostschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol mit und ohne Korrosionsinhibitoren.

9.2 Heizsystem

Volumenstrom über das Heizsystem

Im ungemischten Kreis (E11) oder im gemischten Kreis (E12, E13...) ist ein Bypass erforderlich, wenn keine differenzdruckgeregelte Umwälzpumpe (G1) verwendet wird.

Wenn parallel zum Heizsystem ein Pufferspeicher angeschlossen ist, gibt es für den Volumenstrom keine weiteren Anforderungen. Ein Bypass ist nicht erforderlich.



WARNUNG: Der Warmwasserspeicher kann brechen, wenn die Reihenfolge beim Auffüllen nicht eingehalten wird.

► Den Warmwasserspeicher füllen und unter Druck setzen, **bevor** das Heizsystem gefüllt wird.

Ausdehnungsgefäß

Ausdehnungsgefäß nach EN 12828 bestimmen.

Filter (in WPS 6-1...17-1 vorinstalliert)

Zum Lieferumfang der WPS 6 K-1...10 K-1 gehört ein Ventil mit Filter für die Heizungsanlage, das in der Nähe des Anschlusses der Rücklaufleitung montiert werden muss.

Heizungspumpe primär

Die Werkseinstellung für die primäre Heizungspumpe lautet ext. in (→ Bild 20). Diese Werkseinstellung (ext. in) für die primäre Heizungspumpe darf nicht mit dem Drehknopf verändert werden. Die Pumpeneinstellungen werden über den Regler gesteuert.




Bild 20

Sicherheitsthermostat

In einigen Ländern ist in den Fußbodenheizkreisen ein Sicherheitsthermostat vorgeschrieben. Das Sicherheitsthermostat wird an den externen Eingang (\rightarrow Bild 50) des Kreises angeschlossen. Außerdem wird **Heizung blockieren** auf **Ja** (\rightarrow 15.10) gestellt.

Verzinkte Heizkörper und Rohrleitungen

Um Gasbildung zu vermeiden keine verzinkten Heizkörper und Rohrleitungen verwenden.

Frostschutz im Heizsystem

Normalerweise wird im Heizsystem kein Glykol verwendet. Im Einzelfall kann Glykol in einer maximalen Konzentration von $15\,\%$ als zusätzlicher Schutz beigemischt werden. Die Leistung der Wärmepumpe wird dabei verringert.

\bigwedge

WARNUNG:

► Es dürfen keine anderen Frostschutzmittel im Heizsystem verwendet werden.

Sicherheitsventil

Nach EN 12828 ist ein Sicherheitsventil vorgeschrieben. Das Sicherheitsventil muss senkrecht eingebaut werden.



WARNUNG:

► Sicherheitsventil keinesfalls verschließen.

9.3 Aufstellort wählen

Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellorts, dass die Wärmepumpe einen gewissen Geräuschpegel verursacht (→ Kapitel 7.3).

9.4 Rohranschlüsse vorinstallieren

- Anschlussverrohrung für Solekreis, Heizkreis und ggf. Warmwasser bauseits bis zum Aufstellraum installieren.
- ► Im Heizkreis bauseits ein Ausdehnungsgefäß, eine Sicherheitsgruppe und ein Manometer (Zubehör) einbauen.
- ▶ Befülleinrichtung an einer geeigneten Stelle des Solekreises montieren

9.5 Spülen der Heizungsanlage

Die Wärmepumpe ist ein Bestandteil der Heizungsanlage. Störungen in der Wärmepumpe können durch schlechte Wasserqualität in der Heizungsanlage oder durch kontinuierliche Sauerstoffzufuhr entstehen.

Durch Sauerstoff bilden sich Korrosionsprodukte in Form von Magnetit und Ablagerungen.

Magnetit besitzt eine Schleifwirkung, die in Pumpen, Ventilen und Komponenten mit turbulenten Strömungsverhältnissen zum Tragen kommt, z. B. im Kondensator.

Bei Heizungsanlagen, die regelmäßig befüllt werden müssen, oder deren Heizwasser beim Entnehmen von Wasserproben kein klares Wasser enthält, müssen vor der Installation der Wärmepumpe entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, z. B. die Installation eines Filters und eines Entlüfters.

Verwenden Sie keine Zusätze zur Wasseraufbereitung. Zusätze zur Erhöhung des pH-Werts sind zulässig. Der empfohlene pH-Wert beträgt 7,5 – 9.

Eventuell ist zum Schutz der Wärmepumpe ein anlagenseitiger Wärmetauscher erforderlich.



VORSICHT: Durch Rückstände im Rohrnetz kann die Wärmepumpe beschädigt werden.

► Um Rückstände zu entfernen, Rohrnetz spülen.

9.5.1 Füllen der Heizungsanlage mit entsalzten Wasser

Bei Kombination einer Wärmepumpe mit einem Heizkessel, kann es zum Schutz des Kessel vor Korrosion erforderlich sein, die gesamte Anlage mit entsalzten Wasser zu füllen. Durch die Entsalzung wird eine Reduzierung der elektrischen Leitfähigkeit erreicht und gleichzeitig das Korrosionspotential minimiert. Das Anlagenwasser ist anschließend frei von allen Härtebildnern, alle Korrosionstreiber sind entfernt worden und die Leitfähigkeit ist auf einem sehr niedrigem Niveau. Die generelle Korrosionsneigung oder Korrosionsgeschwindigkeit ist damit auf ein Minimum reduziert.

9.6 Aufstellen

▶ Verpackung entfernen, dabei Hinweise auf der Verpackung beachten.

- ► Beiliegendes Zubehör entnehmen.
- ▶ Mitgelieferte Stellfüße montieren und die Wärmepumpe ausrichten.

9.7 Wärmedämmung

Alle wärme- und kälteführenden Leitungen müssen mit einer geeigneten Wärme- bzw. Kondensationsisolierung entsprechend geltender Normen versehen werden.

9.8 Frontverkleidung abnehmen

► Schrauben entfernen und die Verkleidung nach oben abnehmen.




Bild 21

9.9 Montage der Temperaturfühler

9.9.1 Vorlauftemperaturfühler T1

- Betriebsart Monoenergetisch oder Monovalent mit Pufferspeicher: Fühler im oberen Teil des Pufferspeichers montieren. Siehe Installationsanleitung des Pufferspeichers.
- ▶ Betriebsart **Bivalent parallel** oder **Bivalent alternativ**: Fühler mit Kontakt zur Vorlaufleitung unmittelbar hinter dem Mischer (Q71) montieren. Für diese zwei Betriebsmodi ist das Multimodul HHM17-1 (Zubehör) erforderlich.

9.9.2 Außentemperaturfühler T2

► Fühler an der kältesten Seite des Hauses montieren. Fühler vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft usw. schützen. Fühler nicht direkt unter dem Dach montieren.

9.9.3 Warmwassertemperaturfühler T3

WPS 6 K-1...10 K-1: Der Temperaturfühler ist im Warmwasserspeicher vormontiert.

WPS 6-1...17-1: Temperaturfühler montieren, wenn ein externer Warmwasserspeicher verwendet wird. Temperaturfühler ca. 1/3 über dem Boden des Warmwasserspeichers montieren. Der Rücklauffühler muss oberhalb des Rücklaufs zur Wärmepumpe montiert werden (→ Bild 22).




Bild 22 Montage der Temperaturfühler

- [1] Temperaturfühler
- [2] Rücklauf zur Wärmepumpe

9.9.4 Raumtemperaturfühler HRC 2 (Zubehör)

Für vollständige Angaben zur Installation siehe separate Bedienungsanleitung.



Bei Installation eines Raumtemperaturfühler muss sich der Regler in der Installateurebene befinden.



Pro Kreis kann ein HRC 2 Raumtemperaturfühler angeschlossen werden.



Nur der Raum, in dem der Raumtemperaturfühler montiert ist, beeinflusst die Regelung der Raumtemperatur des jeweiligen Heizkreises.

Der Regler unterstützt bis zu vier Raumtemperaturfühler.

Anforderungen an den Montageort:

- · Möglichst Innenwand ohne Zugluft oder Wärmestrahlung.
- Ungehinderte Zirkulation der Raumluft unter dem Raumtemperaturfühler T5 (schraffierte Fläche in Bild 23 freihalten).



Bild 23 Empfohlener Montageplatz für Raumtemperaturfühler T5

9.10 Befüllen des Heizsystems

- Vordruck des bauseitigen Ausdehnungsgefäßes auf die statische Höhe der Heizungsanlage einstellen.
- ► Heizkörperventile öffnen.
- ► Absperrhahn des Filters öffnen, Heizungsanlage auf 1 bis 2 bar füllen und schließen.
- ► Heizsystem entlüften.
- ► Heizungsanlage erneut auf 1 bis 2 bar füllen.
- ► Dichtheit aller Verbindungsstellen prüfen.

9.11 Befüllen des Solekreises

Solekreis mit Sole befüllen, die einen Frostschutz bis –15 °C garantiert. Empfohlen ist eine Mischung aus Wasser und Monoethylenglykol mit entsprechenden Zusätzen für Korrosionsschutz.



Nur Frostschutzmittel auf Monoethylenglykol-Basis mit Korrosionsinhibitoren verwenden. Frostschutzmittel auf Salzbasis ist nicht zugelassen.

Mit Hilfe der Tabelle können Sie anhand der Länge des Solekreises und des Innendurchmessers der Rohre abschätzen, wieviel Sole Sie benötigen.

Innendurchmes-	Volumen pro Meter			
ser	Einfachrohr	Doppel-U-Sonde		
28 mm	0,621	2,481		
35 mm	0,961	3,841		

Tab. 22 Solemenge



Als Erdsonden kommen meistens Doppel-U-Sonden zum Einsatz, in denen jeweils zwei Rohre für Sink- und Steigleitung zur Verfügung stehen.

Für folgende Beschreibung des Befüllens ist das Zubehör Befüllstation erforderlich. Gehen Sie mit einer anderen Ausrüstung gleichermaßen vor.




Bild 24 Befülleinrichtung WPS 6-1...10-1, WPS 6K-1...10 K-1




Bild 25 Befülleinrichtung WPS 13-1...17-1

➤ Zwischen Befüllstation und Befülleinrichtung zwei Schläuche anschließen (→ Bild 26).




Bild 26 Befüllen mit Befüllstation

- ► Befüllstation mit Sole befüllen. Wasser vor der Frostschutzflüssigkeit einfüllen.
- ► Ventile der Befülleinrichtung auf die Befüllposition stellen (→ Bild 27).




Bild 27 Befülleinrichtungen in Befüllposition

► Ventile der Befüllstation auf Mischposition stellen (→ Bild 28).




Bild 28 Befüllstation in Mischposition

Befüllstation (Pumpe) starten und Sole mindestens zwei Minuten mischen.



Folgende Punkte für jeden Kreis wiederholen. Jeweils nur eine Schleife pro Kreis auf einmal mit Sole befüllen. Während des Vorgangs Ventile der übrigen Kreise geschlossen halten.

Ventile der Befüllstation auf die Befüllposition stellen und Kreis mit Sole befüllen (→ Bild 29).




Bild 29 Befüllstation in Befüllposition

- ► Pumpe stoppen und mehr Sole nachfüllen und mischen, sobald der Flüssigkeitspegel in der Einfüllstation unter 25 % sinkt.
- ► Pumpe weitere 60 Minuten laufen lassen, nachdem der Kreis vollständig befüllt ist und keine Luft mehr aus dem Rücklauf austritt (die Flüssigkeit muss klar sein und darf keine Blasen enthalten).

Nach erfolgter Entlüftung Kreis unter Druck setzen. Ventile der Befülleinrichtung auf Druckerhöhungsposition stellen und Kreis mit 2,5 bis 3 bar unter Druck setzen (→ Bild 30).




Bild 30 Befülleinrichtungen in Druckerhöhungsposition

► Ventile der Befülleinrichtung in die Normalposition stellen (→ Bild 31) und Pumpe der Befüllstation abschalten.




Bild 31 Befülleinrichtungen in Normalposition

► Schläuche abnehmen und Befülleinrichtung isolieren.

Wenn Sie eine andere Ausrüstung verwenden, benötigen Sie:

- einen sauberen Behälter mit einem Fassungsvermögen entsprechend der benötigten Solemenge
- · einen zusätzlichen Behälter zum Auffangen verunreinigter Sole
- eine Tauchpumpe mit Filter, Fördervolumen mindestens 6 m³/h, Förderhöhe 60 80 m
- zwei Schläuche, Ø 25 mm

10 Elektrischer Anschluss



GEFAHR: durch Stromschlag!

 Anschluss vor Arbeiten am elektrischen Teil immer spannungsfrei schalten.

Alle Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen der Wärmepumpe sind betriebsfertig verdrahtet und geprüft.



Der elektrische Anschluss der Wärmepumpe muss sicher getrennt werden können.

- ➤ Separaten Sicherheitsstromschalter installieren, der die Wärmepumpe komplett vom Strom trennen kann. Bei einer getrennten Spannungsversorgung muss für jede Spannungsversorgung ein eigener Sicherheitsschalter installiert werden.
- ► Unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften für den 400 V/50 Hz-Anschluss mindestens 5-adrige Elektrokabel der Bauart H05VV-... verwenden. Leiterquerschnitte und -typ entsprechend den vorgeschalteten Sicherungen (→ Kapitel 7.3) und der Verlegeweise verwenden.
- Schutzmaßnahmen nach VDE Vorschriften 0100 und Sondervorschriften (TAB) der örtlichen EVUs beachten.
- ▶ Nach EN 60335 Teil 1 Gerät fest an Klemmleiste des Schaltkastens anschließen und über Trennvorrichtung mit min. 3 mm Kontaktabstand (z. B. Sicherungen, LS-Schalter) anschließen. Es dürfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen werden.

- ▶ Beim Anschluss eines Fehlerstrom-Schutzschalters (FI-Schutzschalter) den aktuellen Schaltplan beachten. Nur für den jeweiligen Markt zugelassene Komponenten anschließen.
- ► Beim Wechsel der Leiterplatte die Einstellung der Adressierung (A), des Programmschalters (P) und der Terminierung beachten.

10.1 Anschluss der Wärmepumpe



VORSICHT: Leiterplatte nur berühren, wenn Sie ein geerdetes Armband tragen (→ Kapitel 3.10).

- ► Frontabdeckung abnehmen (→ Seite 28).
- ▶ Verschluss des Schaltkastens abnehmen.
- ► Anschlusskabel durch die Kabeldurchführung in der oberen Abdeckung der Wärmepumpe führen.
- ► Kabel entsprechend dem Schaltplan anschließen.
- ► Verschluss des Schaltkastens und die Frontabdeckung der Wärmepumpe wieder an ihren Platz setzen.

10.2 Phasenwächter

In der Wärmepumpe ist ein Phasenwächter montiert und angeschlossen, der die Phasenfolge bei der Installation des Kompressors überwacht (→ Bild 11 und 12).

Der Phasenwächter verfügt über vier Anzeigeleuchten. Wenn die Wärmepumpe eingeschaltet wird und die Phasen richtig angeschlossen sind, leuchtet die gelbe Lampe ganz unten. Wenn der Anschluss falsch

ist, leuchtet die oberste rote Lampe, und im Menüfenster wird **Phasenfehler E2x.B1** (→ Kapitel 17.8.9) angezeigt. In diesem Fall die Phasenfolge so ändern, dass die gelbe Lampe aufleuchtet.

Der Phasenwächter reagiert auch auf eine zu niedrige bzw. zu hohe Spannung. Bei einer zu hohen Spannung leuchtet die zweite rote Lampe von oben. Bei einer zu niedrigen Spannung leuchtet die zweite rote Lampe von unten. In beiden Fällen erscheint im Menüfenster die Anzeige **Phasenfehler E2x.B1** (→ Kapitel 17.8.9). Wenn die Spannung wieder im Toleranzbereich liegt, leuchtet die gelbe Lampe.

10.3 Estrichtrocknung



Beim Verputzen der Wände und beim Verlegen des Estrichs werden hohe Mengen an Wasser in das Gebäude eingebracht. Diese Wassermenge muss aus dem Gebäude "herausgeheizt" werden. Sole/Wasser-Wärmepumpen, und im Besonderen die angeschlossene Sondenanlage, sind in der Regel nicht geeignet den Estrich aufzuheizen. Die Wärmepumpen sind auf den Wärmebedarf des Gebäudes und nicht auf den erhöhten Bedarf während des Trockenheizens ausgelegt. Wir empfehlen Ihnen bauseitige Trocknungsgeräte zu verwenden.



Beim Trocknen dürfen keine externen Heizquellen, wie Solar- oder Holzheizung usw., verwendet werden.

Die Trocknung muss bei kontinuierlicher Spannungsversorgung erfolgen. Dazu muss der Stromanschluss bei Trocknung in Standardausführung (ohne EVU) erfolgen, siehe (→Kapitel 10.4).

Nach Abschluss der Estrichtrocknung kann das EVU-Signal zugeschaltet werden (→ Kapitel 10.4). Anschließend das EVU-Signal entsprechend den Einstellungen im Menü **Externe Regelung** aktivieren.

Die Estrichtrocknung wird in (→ Kapitel 15.3) beschrieben.

10.4 Schaltplan elektrischer Anschluss

10.4.1 Anschlussübersicht Elektroschaltschrank - Wärmepumpe




Bild 32 Anschlussübersicht Elektroschaltschrank - Wärmepumpe

Durchgezogene Linie = werkseitig angeschlosse Gestrichelte Linie = wird bei der Installation angeschlossen:

- [1] Stromversorgung in den Elektroschaltschrank
- [2] Stromzähler für die Wärmepumpe, Niedertarif
- [3] Tarifkontrolle
- [4] Stromzähler für das Gebäude, 1-phasig Normaltarif
- [5] Stromzähler für das Gebäude, 3-phasig Normaltarif
- [6] Kompressor
- [7] Wärmeträgerpumpe G2, Regler, EVU
- [8] Solepumpe G3
- [9] Elektrischer Zuheizer
- [EVU] Elektroschaltschrank des Gebäudes
- [EWP]Wärmepumpe
- [*)] Brücke, die bei getrennter Stromversorgung entfernt wird
- [P] Strommesser (Zubehör)

10.4.2 Übersicht Leiterplatte




Bild 33 Übersicht Leiterplatte

- [B1] Phasenmesser
- [F1] Sicherungsautomat elektrischer Zuheizer
- [F2] Sicherungsautomat Wärmepumpe
- [F11] Motorschutz Kompressor
- [K1] Schütz Kompressor
- [K2] Schütz f. elektr. Zuheizer, Stufe 1
- [K3] Schütz f. elektr. Zuheizer, Stufe 2
- [Q1] Anlaufstrombegrenzer (Zubehör für 6 kW)
- [V1] EMC-Filter
- [X1] Anschlussklemmen
- [BAS] Leiterplatte
- [PGB] Leiterplatte
- [PIL] Leiterplatte
- [PEL] Leiterplatte

- [PSU] Leiterplatte
- [F31] Leiterplatte Fremdstromanode
- [a)] 6-10 kW (WPS K-1)
- [b)] 6-10 kW (WPS-1)
- [c)] 13-17 kW (WPS-1)

Buderus

10.4.3 CAN-BUS-Übersicht




Bild 34 CAN-BUS-Übersicht

10.4.4 Leiterplattenverbindungen

Wird zusätzlich ein Multimodul, eine Passive Kühlstation oder ein Raumregler HRC 2 installiert, muss das letzte Bauteil in der CAN-BUS Kette terminiert werden.




Bild 35 Leiterplattenverbindungen

Die Terminierung der Schalter "P" und "A" wie abgebildet vornehemen.

10.4.5 Anschluss des EVU-Signals

Das EVU-Sperrschütz (Nr. 4, A1, A2, Nr. 2 in Bild 36) mit 3 Hauptkontakten und einem Hilfskontakt ist entsprechend der Wärmepumpenleistung auszulegen und bauseits zu liefern.

Der Regler benötigt auf dem externen Eingang (1 / C in Bild 36) ein potentialfreies Schließsignal (Externer Eingangskontakt geschlossen = Sperrzeit aktiv).

Der Hilfskontakt muss für die Verwendung im Niederspannungsbereich geeignet sein (zum Beispiel durch goldbeschichtete Kontakte). Die Verbindungsleitung von dem Hilfskontakt zur PEL Leiterplatte (1 / C) muss einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu spannungsführenden Lei-


tungen haben und muss abgeschirmt verlagt sein um Störeinflüsse zu vermeiden.

Während der Sperrzeit wird im Display das Sperrzeitsymbol angezeigt.



Vor der Einspeisung des EVU-Signals muss die Estrichtrocknung abgeschlossen sein.

► EVU-Stopp im Regler im Menü **Externe Regelung** (→ Kapitel 15.10) nach Estrichtrocknung und Einspeisung des EVU-Signals aktivieren.



i

Zeitdifferenz

► Kontrollieren, dass die maximale Auslösedifferenz zwischen Stromsteuerung und EVU-Signalsteuerung 5 Sekunden beträgt.

Bild 36 Sperrzeit aktiv

- [1] Stromzähler
- [2] Tarifkontrolle
- [3] Regler Wärmepumpe
- [4] Niedertarif

10.4.6 Stromversorgung




Bild 37

- [X1] Anschlussklemmen
- [X3] PEL Anschlusskarte für den Anschluss des EVU-Signals
- [a)] WPS 6-1-17-1
- [b)] WPS 6K-1 10K-1

10.4.7 Standardausführung ohne EVU, WPS 6-1 - 10-1 und WPS 6K-1 - 10K-1

Die Anschlüsse sind ab Werk für eine gemeinsame Stromversorgung geschaltet. Anschluss an 1L1, 1L2, 1L3, 1N und PE.

Buderus




Bild 38 Standardausführung, WPS 6-1 - 10-1 und WPS 6K-1 - 10K-1

[1] Stromversorgung Wärmepumpe

10.4.8 Alternative A, WPS 6-1 - 10-1 und WPS 6K-1 - 10K-1

Die Stromversorgung kann auch über das EVU-Signal auch als Niedertarif erfolgen. In der Sperrzeit wird der Regler 1-phasig im Normaltarif mit Strom versorgt. Anschluss an 3L1, 3N und PE. Signal des EVU-Reglers an die Anschlüsse 1 und C der PEL-Anschlusskarte anschließen. Brücken zwischen 1N-3N und 1L1-3L1 entfernen.




Bild 39 Alternative A, WPS 6-1 - 10-1 und WPS 6K-1 - 10K-1

- [1] Stromversorgung 1-phasig, L1, an den Regler, mit EVU-Signal
- [2] Stromversorgung Wärmepumpe Regler

10.4.9 Alternative B, WPS 6-1 - 10-1 und WPS 6K-1 - 10K-1

Wenn der elektrische Zuheizer separat mit Strom versorgt werden soll, schließen Sie diesen an 2N, 2L1, 2L2, 2L3 und PE an. Brücken zwischen 1L1-2L1, 1L2-2L2, 1L3-2L3 und 1N-2N entfernen.




Bild 40 Alternative B, WPS 6-1 - 10-1 und WPS 6K-1 - 10K-1

- [1] Stromversorgung 1-phasig, L1, zum Regler
- [2] Stromversorgung Kompressor
- [3] Stromversorgung elektrischer Zuheizer

10.4.10Alternative C, WPS 6-1 - 10-1 und WPS 6K-1 - 10K-1

Wenn die Solepumpe separat mit Strom versorgt werden soll, schließen Sie diese an 5L1, 5N sowie PE an. Brücken zwischen 4L1-5L1 und 4N-5N entfernen.




Bild 41 Alternative C, WPS 6-1 - 10-1 und WPS 6K-1 - 10K-1

- [1] Stromversorgung 1-phasig, L1, zum Regler
- [2] Stromversorgung Kompressor
- [3] Stromversorgung elektrischer Zuheizer
- [4] Stromversorgung Solepumpe

10.4.11Standardausführung ohne EVU, WPS 13-1 - 17-1

Die Anschlüsse sind ab Werk für eine gemeinsame Stromversorgung geschaltet. Anschluss an 1L1, 1L2, 1L3, 1N und PE.




Bild 42 Standardausführung, WPS 13-1 - 17-1

[1] Stromversorgung Wärmepumpe

10.4.12Alternative A, WPS 13-1 - 17-1

Die Stromversorgung kann auch über das EVU-Signal auch als Niedertarif erfolgen. In der Sperrzeit wird der Regler 1-phasig im Normaltarif mit Strom versorgt. Anschluss an 3L1, 3N und PE. Signal des EVU-Reglers an die Anschlüsse 1 und C der PEL-Anschlusskarte anschließen. Brücken zwischen 1N-3N und 1L1-3L1 entfernen.




Bild 43 Alternative A, WPS 13-1 - 17-1

- [1] Stromversorgung 1-phasig, L1, zum Regler
- [2] Stromversorgung Wärmepumpe

10.4.13Alternative B, WPS 13-1 - 17-1

Wenn der elektrische Zuheizer separat mit Strom versorgt werden soll, schließen Sie diesen an 2N, 2L1, 2L2, 2L3 und PE an. Brücken zwischen 1L1-2L1, 1L2-2L2, 1L3-2L3 und 1N-2N entfernen.




Bild 44 Alternative B. WPS 13-1 - 17-1

- [1] Stromversorgung 1-phasig, L1, zum Regler
- [2] Stromversorgung Kompressor
- [3] Stromversorgung elektrischer Zuheizer

10.4.14Alternative C, WPS 13-1 - 17-1

Wenn die Solepumpe separat mit Strom versorgt werden soll, schließen Sie diese an 5L1, 5N sowie PE an. Brücken zwischen 4L1-5L1 und 4N-5N entfernen.




Bild 45 Alternative C, WPS 13-1 - 17-1

- [1] Stromversorgung 1-phasig, L1, zum Regler
- [2] Stromversorgung Kompressor
- [3] Stromversorgung elektrischer Zuheizer
- [4] Stromversorgung Solepumpe

10.5 Externe Anschlüsse

Alle externen Anschlüsse erfolgen über die PEL-Anschlusskarten (Niederspannung) und die Anschlussklemmen.

- ► Um induktive Beeinflussung zu vermeiden, alle Niederspannungsleitungen (Mess-Strom) von 230 V oder 400 V führenden Leitungen getrennt verlegen, (Mindestabstand 100 mm).
- ► Bei Leitungsverlängerung der Temperaturfühler folgende Leiterquerschnitte verwenden:
 - bis 20 m Kabellänge: 0,75 bis 1,50 mm²
 bis 30 m Kabellänge: 1,0 bis 1,50 mm²




Bild 46 Externe Anschlüsse

Durchgezogene Linie = immer angeschlossen Gestrichelte Linie = Zubehör, Alternative:

[E31.G33] Steuersignal Zirkulationspumpe Grundwasser

[E11.G1]Pumpe Kreis 1

[E11.P2]Sammelalarm

[E41.G6]Zirkulationspumpe Warmwasser

[E12.Q11]Mischer Kreis 2

[E12.G1]Pumpe Kreis 2

[B11] Externer Eingang 1

[E11.T1]Vorlauf Kreis 1

[E10.T2] Außentemperaturfühler

[E41.T3x]Warmwasser

[E12.T1]Vorlauf Kreis 2

[E12.B11] Externer Eingang Kreis 2

[B12] Externer Eingang 2

10.6 Anschluss Grundwasserpumpe

Schließen Sie die Grundwasserpumpe an das Stromnetz (3 x 400V) mit eigener Stromversorgung. Die Steuerung für den Schütz erfolgt mit 230V über Klemme G33 und 5N an der Wärmepumpe.




Bild 47 Anschluss Grundwasserpumpe

10.7 Weitere Schaltpläne

10.7.1 Interner Schaltplan




Bild 48 Interner Schaltplan

- [B1] Phasenwächter
- [E1] Kompressor
- [E2] Elektrischer Zuheizer
- [F1] Sicherungsautomat elektrischer Zuheizer
- [F2] Sicherungsautomat Wärmepumpe
- [F11] Motorschutz Kompressor
- [F21] Überhitzungsschutz elektr. ZH
- [F31] Leiterplatte Fremdstromanode (WPS K-1)
- [K1] Schütz Kompressor
- [K2] Schütz f. elektr. Zuheizer, Stufe 1
- [K3] Schütz f. elektr. Zuheizer, Stufe 2
- [Q1] Anlaufstrombegrenzer (Zubehör für 6 kW)
- [V1] EMC-Filter
- [X1] Anschlussklemmen

- [PSU] Leiterplatte
- [1)] 6 kW ohne Anlaufstrombegrenzer
- [2)] 8-10 kW Anlaufstrombegrenzer
- [3)] 13-17 kW Anlaufstrombegrenzer (mit EMC-Filter)

10.7.2 Kompletter Anschlussschaltplan




Bild 49 Kompletter Anschlussschaltplan (230 V)

Durchgezogene Linie = werkseitig angeschlosse Gestrichelte Linie = wird bei der Installation angeschlossen:

- [K1] Schütz Kompressor
- [Q1] Anlaufstrombegrenzer (Zubehör für 6 kW)
- [Q21] 3-Wege-Ventil
- [RHP] Hochdruckpressostat
- [F11] Motorschutz Kompressor
- [F1/F21]Sicherung/Überhitzungsschutz f. elektr. Zuheizer
- [G2] Heizungspumpe primär
- [E11.G1]Pumpe Kreis 1
- [G3] Solepumpe
- [E11.P2¹⁾] Sammelalarm
- [E41.G6¹⁾]Zirkulationspumpe Warmwasser
- [E12.Q11]Mischer Kreis 2
- [E12.G1]Pumpe Kreis 2
- [F51] Sicherung 6,3 A

- [K2] Schütz f. elektr. Zuheizer, Stufe 1
- [K3] Schütz f. elektr. Zuheizer, Stufe 2
- [a)] 6-kW-Schütz
- [b)] 6–10 kW Anlaufstrombegrenzer
- [c)] 13-17 kW Anlaufstrombegrenzer



E12.G1: Beim Anschluss einer Hocheffizienzpumpe muss ein Zwischenrelais zur Steuerung der Pumpe verwendet werden.

¹⁾ P2 - P2 potentialfreier Anschluss Zirkulationspumpe / Sammelalarm

10.7.3 Kompletter Anschlussschaltplan




Bild 50 Kompletter Anschlussschaltplan (Niederspannung)

Durchgezogene Linie = werkseitig angeschlosse Gestrichelte Linie = wird bei der Installation angeschlossen:

[B11] Externer Eingang 1

[E41.F31]Alarm Fremdstromanode

[E11.T1]Vorlauf Kreis 1

[E10.T2]Außentemperaturfühler

[E41.T3x]Warmwasser (WPS-1)

[E12.T1] Vorlauf Kreis 2

[G2] Heizungspumpe primär

[E12.B11]Externer Eingang Kreis 2

[B1] Alarm Phasenwächter

[B12] Externer Eingang 2

[E41.T3]Warmwasser (WPS K-1)

[T6] Heizgastemperaturfühler

[T8] Wärmeträger aus

[T9] Wärmeträger ein

[T10] Solekreis ein

[T11] Solekreis aus

[RLP] Niederdruckpressostat

11 Bedienfeld und Bedienung der Menüs

Einstellungen zur Steuerung der Wärmepumpe werden am Bedienfeld des Reglers vorgenommen. Das integrierte Display zeigt Informationen zum aktuellen Status.

11.1 Bedienübersicht




Bild 51 Bedienfeld

- [1] Betriebs- und Störungsleuchte
- [2] Hauptschalter (EIN/AUS)
- [3] Modus-Taste
- [4] Info-Taste
- [5] Menü-Taste
- [6] Zurück-Taste
- [7] Display
- [8] Drehknopf

11.2 Hauptschalter (EIN/AUS)

Am Hauptschalter wird die Wärmepumpe ein- und ausgeschaltet.

11.3 Betriebs- und Störungsleuchte

Verhalten	Funktionsbeschreibung
Grün, blinkend	Die Wärmepumpe befindet sich im Stand-by- Modus. 1)
Grün, konstant leuch- tend	Wärmepumpe eingeschaltet, es liegt keine Ursache für einen Alarm vor
Rot, blinkend	Warnung oder Alarm liegen vor und wurden noch nicht bestätigt.
Rot, konstant leuch- tend	Alarm wurde bestätigt, aber die Ursache wurde nicht behoben.

Tab. 23 Funktionen der Leuchte

11.4 Display

Auf dem Display können Sie:

- Informationen der Wärmepumpe ablesen.
- · Menüs einsehen, auf die Sie Zugriff haben.
- Eingestellte Werte ändern.

11.5 Menü-Taste und Drehknopf

Mit der Taste (MENU) und dem Drehknopf können Sie:

- Zwischen Menüs und Einstellungsanzeige navigieren.
- In der Einstellungsanzeige eingestellte Werte ändern.

11.6 Zurück-Taste

Mit der Taste (können Sie:

- Zur übergeordneten Menüebene zurückkehren.
- Die Einstellungsanzeige verlassen, ohne den eingestellten Wert zu ändern.

11.7 Modus-Taste

Mit der Taste (MODE) können Sie:

- Den aktuelle Betriebstyp anzeigen (z. B. Urlaub).
- · Den Betriebstyp ändern.



Mit Hilfe der (MODE) -Taste kann die Reglersprache geändert werden.

Taste in der Standardanzeige mind. 5 s lang gedruckt halten, anschließend die gewünschte Sprache auswählen.

11.8 Info-Taste

Mit der Taste (NFO) können Sie Informationen zu Betrieb, Temperaturen, Programmversion usw. aufrufen.

11.9 Standardanzeige

Die *Standardanzeige* zeigt **Außentemperatur**, **Vorlauftemperatur**, **Warmwassertemperatur**, **Raumtemperatur**, Uhrzeit und aktuelle Betriebssymbole an.



Bild 52 Standardanzeige

11.10 Funktionen aufrufen und Werte ändern

Die *Menüübersicht* zeigt die Funktionen an, die mit der Taste und dem Drehknopf ausgewählt werden können.

► Taste (MENU) drücken.



Bild 53

▶ Drehknopf drehen, um eine Funktion zu markieren.




Bild 54

► Taste (MENU) drücken, um die Funktion aufzurufen. Die erste mögliche Einstellung wird angezeigt.



Bild 55

Stand-by bedeutet, dass die Wärmepumpe in Betrieb ist, aber kein Heiz- oder Warmwasserbedarf vorliegt.

► Drehknopf drehen, um die weiteren möglichen Einstellungen anzuzeigen.




Bild 56

- ► Gewünschte Einstellung auswählen.
- ► Taste (MENU) gedrückt halten, um den eingestellten Wert zu ändern.
- ► Drehknopf drehen (bei gedrückter Taste (MENU)), bis der gewünschte Wert angezeigt wird.
- ► Taste loslassen.

 Der Wert wird gespeichert.

Beispiel:

► Taste drücken, wenn **Warmwasser** markiert ist. **Warmwasser temperatur** wird angezeigt.




Bild 57

► Taste gedrückt halten. Der aktuell eingestellte Wert (55,0 °C) wird markiert.




Bild 58

► Drehknopf drehen (bei gedrückter Taste (MENU)), bis der gewünschte Wert angezeigt wird, z. B. 53 °C.




Bild 59

► Taste MENU loslassen.

Der Wert wird gespeichert.



Bild 60

11.11 Hilfefunktion im Display




Bild 61 Information 1

- [1] Ebene Kunde.
- [2] Auswahlliste. Das markierte Feld zeigt die aktuelle Position in der Ebene **Kunde** an.
- [3] Der Pfeil zeigt Einstellmöglichkeiten/neues Menü auf der nächsten Ebene an.
- [4] Die ersten fünf Funktionen der Ebene **Kunde**.
- [5] Die Funktion ist markiert.




Bild 62 Information 2

- [1] Ebene Warmwasser.
- [2] Auswahlliste. Das markierte Feld zeigt die aktuelle Position in der Ebene **Warmwasser** an.
- [3] Eingestellter Wert.




Bild 63 Information 3

- [1] Grafische Anzeige des Werts.
- [2] Größter Wert.
- [3] Einheit.
- [4] Vorheriger Wert.
- [5] Geänderter Wert. (Taste (MENU) loslassen um den Wert zu speichern.)
- [6] Kleinster Wert.




Bild 64 Information 4

[1] Alternative 4 von 9

11.12 Betriebsinformationen

In der *Standardanzeige* werden die aktuelle **Raumtemperatur** von **Kreis 1**, Uhrzeit und in der obersten Reihe abwechselnd **Außentemperatur**, **Vorlauftemperatur** und **Warmwassertemperatur** angezeigt. Unter-

schiedliche Betriebssymbole zeigen an, welche Funktionen erforderlich oder in Betrieb sind.



Bild 65

ACHTUNG! Hier können bestimmte weitere Informationen, z. B. eine fehlgeschlagene thermische Desinfektion der Wärmepumpe, angezeigt werden.

11.13 Info-Taste

- ► In der *Standardanzeige* die Taste (NFO) drücken.

 Detaillierte Informationen zu Temperaturen, Betriebsart usw. werden angezeigt.
- ▶ Drehknopf mit gedrückter Taste drehen, um alle Angaben zu sehen.
- ► In einem Menüfenster die Taste (NFO) drücken.

 Die detaillierte Information wird so lange angezeigt, wie die Taste (NFO) gedrückt wird.
- ► Taste (NFO) loslassen.

 Das Menüfenster wird angezeigt.




Bild 66

11.14 Betriebssymbole

In der *Standardanzeige* werden unten rechts Symbole für unterschiedliche Funktionen und Komponenten angezeigt, die erforderlich oder in Betrieb sind.




Bild 67 Betriebssymbole

- [1] Kompressor
- [2] Alarm (Kompressor, Zuheizer)
- [3] Wärme
- [4] Elektrischer Zuheizer
- [5] Energieversorgungsstopp
- [6] Zuheizer mit Mischer (Zubehör)
- [7] Warmwasser
- [8] Extra Warmwasser
- [9] Warmwasserspitze
- [10] Schwimmbad (Zubehör)
- [11] Kühlung (Zubehör)
- [12] Estrichtrocknung
- [13] Externe Regelung
- [14] Programm/Zeitsteuerung
- [15] Party-Modus
- [16] Urlaub
- [17] Infoprotokoll

12 Vorkonfiguration

Wenn Sie die Wärmepumpe zum ersten Mal starten, werden automatisch einige Einstellungen angezeigt, um die Inbetriebnahme zu erleichtern

Zuvor muss die Wärmepumpe entsprechend den vorherigen Kapiteln (→ Kapitel 9, → Kapitel 10) installiert sein. Solekreise, Heizkreise und Warmwasserkreis müssen befüllt und entlüftet sein.

Diese Einstellungen finden Sie auch in den Einstellungen für den Installateur.



Während der Vorkonfiguration werden nur vom Regler identifizierte Funktionen angezeigt.

Die Vorkonfigurationsmenüs werden angezeigt, bis unter **Vorkonfiguration beendet Ja** eingegeben wurde.

- ▶ Vor dem Start alle Menüs durchlesen.
- Unter Fremdstromanode installiert muss eine Auswahl getroffen werden.

Sprache, Land und Betriebsart

- ► **Sprache** wählen, um die Reglermenüs aufzurufen (→ Kapitel 15.2).
- ► Land wählen (→ Kapitel 15.2).
- ▶ Betriebsart wählen (→ Kapitel 4.4, → Kapitel 15.7).



Mit Hilfe der -Taste die Auswahl wiederherstellen, die für **Sprache**, **Land** bzw. **Betriebsart** vor oder während der **Vorkonfiguration** getroffen wurde.

Vorkonfiguration

Überprüfen und stellen Sie bei Bedarf die folgenden Funktionen ein. Beachten Sie auch die Verweise zu den Beschreibungen der Funktionen.



Die gewählte Systemlösung erfordert normalerweise mehr Einstellungen, als bei der Vorkonfiguration angezeigt werden.

- ► Warmwasserproduktion für jede Wärmepumpe einstellen (→ Kapitel 15.6).
- ► Wärmepumpenleistung für jede Wärmepumpe in **Wärmepumpe x Kapazität** angeben (→ Kapitel 15.1).
- ► Leistungsbegrenzung elektr. Zuheizer bei Kompressorbetrieb. Einstellen der Leistung, die während des Kompressorbetriebs zulässig ist (→ Kapitel 15.7). (in Betriebsart Monoenergetischt)
- ► Leistungsbegrenzung elektr. Zuheizer bei nur Zuheizung. Einstellen der Leistung, die bei ausgeschaltetem Kompressor zulässig ist (→ Kapitel 15.7). (in Betriebsart Monoenergetisch)
- ▶ Bivalenzpunkt angeben (Betriebsart Monoenergetisch, Bivalent parallel) (→ Kapitel 4.4, → Kapitel 15.2).
- ► **Bivalenzpunkt** angeben (Betriebsart **Bivalent alternativ**) (→ Kapitel 4.4, → Kapitel 15.2).
- ► Minimale Außentemperatur einstellen (→ Kapitel 15.2).
- ► **Grundwasser** einstellen, falls vorhanden (→ Kapitel 15.1).
- ► Kreis 1 Heizung \ Heizsystemtyp einstellen (→ Kapitel 15.3).
- ► Kreis 1 Kühlung einstellen (bei installierter Kühlung, Zubehör). Siehe Zubehördokumentation.
- ► **Kreis 2, 3...** einstellen (→ Kapitel 15.4). Kreis 3... ist Zubehör.
 - Betriebsart des Mischers
 - Heizsystemtyp
 - Laufzeit des Mischers
- ► Alternative in **Fremdstromanode installiert** wählen (→ Kapitel 15.6).
- ► Wert für **Schwimmbad** einstellen (bei installierter Poolfunktion). Siehe Zubehördokumentation.
- ► Werte für **Zuheizer mit Mischer** (**Bivalent alternativ**, **Bivalent parallel**) einstellen (→ Kapitel 15.7).
 - Laufzeit des Mischers
 - Verzögerung der Mischerregelung nach ZH-Start
 - Elektr. Zuheizer Warmwasser bestätigen, falls vorhanden (→ Kapitel 15.7). Gilt für bivalente Betriebsart.
- ▶ **Datum** einstellen (→ Kapitel 15.2).

- ► Zeit einstellen (→ Kapitel 15.2).
- ► Vorkonfiguration beendet, Ja/Nein.

 Die Verkonfigurationsmonie worden approximately bis In eigen

Die Vorkonfigurationsmenüs werden angezeigt, bis **Ja** eingegeben wird.



Unter **Fremdstromanode installiert** die entsprechend zutreffende Auswahl treffen, um unnötige Alarme zu vermeiden.

Nach der Vorkonfiguration wird im Display die Standardanzeige angezeigt. Hier haben Sie direkten Zugang zur Kundenebene, die Einstellungen für den Fachmann erreichen Sie erst nach einem Wechsel zur Installateurebene.



Bild 68 Standardanzeige

13 Einstellungen

13.1 Installateurebene aufrufen

- ► Standardanzeige aufrufen.
- ► Die Taste MoDE und die Taste NFO gedrückt halten.
- ► Die Taste MENU drücken, die Taste MENU loslassen, und das Startmenü unter **Installateur** wird angezeigt.
- ► Die Taste (MODE) und die Taste (INFO) loslassen.

Der Regler kehrt automatisch zur Kundenebene zurück:

- wenn Sie die Standardanzeige aufrufen.
- nach 20 min (einstellbarer Wert, → Kapitel 15.2).

13.2 Menüs der Installateurebene

In der Installateurebene werden angezeigt:

- · Einstellungen
- · Diagnose/Monitor
- Alarme
- · Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

13.3 Raumtemperaturfühler HRC 2

Raumtemperaturfühler pro Kreis installieren und einstellen gemäß separater Installationsanleitung. Zusätzliche Hinweise (→ Kapitel 9.9.4).

13.4 Schneller Neustart des Kompressors

Während Inbetriebnahme, Funktionstest u. A. kann es erforderlich sein, den Kompressor neu zu starten, ohne auf den Neustarttimer (10min) zu warten.

► In einem beliebigen Menüpunkt (nicht in der Einstellungsanzeige) auf die Taste Grücken.

Der Kompressor startet nach 20 Sekunden neu.

13.5 Temperaturfühler

Der Regler steuert die Produktion von Heizung, Warmwasser u. A. anhand von Signalen mehrerer Temperaturfühler. Hier werden die meisten aufgelistet, die im Display angezeigt werden können.

Buderus



Die vollständigen Komponentennamen werden im Regler nur bei Bedarf angezeigt. Befinden Sie sich beispielsweise im Menü für Kreis 2, werden die Fühlerbezeichnungen ohne E12 vor dem Namen angezeigt.

In der Alarminformation werden für eine erleichterte Störungssuche immer die vollständigen Namen angegeben. Auch auf den Zeichnungen und in den Systemlösungen werden die vollständigen Bezeichnungen angegeben.

T1	Vorlauf, Kreis 1
E11.T1	

Tab. 24 Temperaturfühler

T2	Außen
E10.T2	
Т3	Warmwasser (bei Warmwasserproduktion)
E41.T3	
T5	Raum, Kreis 1 (Zubehör, CANbus-Fühler)
E11.TT.T5	
T6	Heizgas
E21.T6	
T8	Wärmeträger aus
E21.T8	
T9	Wärmeträger ein
E21.T9	
T10	Solekreis ein
E21.T10	
T11	Solekreis aus
E21.T11	
T1	Vorlauf, Kreis 2 (wenn Kreis 2 verwendet wird)
E12.T1	
T5	CAN-BUS Raumfühler, Kreis 2 (Zubehör)
E12.TT.T5	

Tab. 24 Temperaturfühler

Bei der Verwendung von mehr als einer Wärmepumpe werden die Namen der Fühler durch E21 für Wärmepumpe 1 und E22 für Wärmepumpe 2 ergänzt. Die Bezeichnungen der Fühler von Wärmepumpe 2 sind:

E22.T6	Fühler Heizgastemperatur
E22.T8	Fühler Wärmeträger aus
E22.T9	Fühler Wärmeträger ein
E22.T10	Fühler Solekreis ein
E22.T11	Fühler Solekreis aus

Tab. 25 Fühler Wärmepumpe 2

Fühler für Zubehör

Wärmepumpe	Wärmepumpe x Kapazität	
	Programmierbare Ausgänge	
	Umwälzpumpen	Betriebsalternativen der verschiedenen Pumpen
	Grundwasser	
	Schutzfunktionen	Einstellungen für T10 und T11
Installation	Allgemeines	Einstellungen Raumfühler
		Datum, Zeit
		Sommer-/Winterzeit
		Display-Kontrast
		Sprache
		Land
	Betriebsart	Monovalent, Bivalent usw.
	Bivalenzpunkt	Für Monoenergetisch, Bivalent parallelund Bivalent alterna-
		tiv
5	Pumpenkick	Wochentag, Startzeit
	Sommer-/Winterbetrieb	Wie und wann der Wechsel zwischen Sommer- und Winter-
		betrieb erfolgen soll
	Minimale Außentemperatur	Bestimmt auch den niedrigsten Außentemperaturwert der
		Heizkurve
	Zeit für Reset der Zugriffsebene	

Tab. 27 Menüübersicht Einstellungen

Kreis 1 Heizung	Allgemeines	Konstanttemperatur
	Heizkurve	Heizsystemtyp
		Auslegungstemperatur
		Parallelverschiebung
		Maximal zulässige Vorlauftemperatur T1Minimal zulässige
		Vorlauftemperatur T1
	Schaltdifferenz Heizkurve WP x	Maximum, Minimum, Zeitfaktor
	Raumfühler	Raumtemperatureinfluss, Raumfühler bestätigen
	Einstellungen für Wärme +/ – (ohne Raumtemperaturfühler)	Grenzwert, Änderungen
	Raumtemperatureinfluss (ohne Raumtemperaturfühler)	
	Estrichtrocknung	Aktivieren
		Wärmequelle
		Programmeinstellungen
Kreis 2, 3	Betriebsart des Mischers	
	Heizkurve	Siehe Kreis 1 Heizung
	Raumfühler	Raumtemperatureinfluss, Raumfühler bestätigen
	Einstellungen für Wärme +/ – (ohne Raumtemperaturfühler)	Siehe Kreis 1 Heizung
	Raumtemperatureinfluss (ohne Raumtemperaturfühler)	
	Reglereinstellungen	P, I und D-Anteile, u. A.
Warmwasser	Warmwasserfühler T3 bestätigen	
	Warmwasser allgemein	Warmwasservorrang, Fremdstromanode installiert
	Warmwassertemperatur	Warmwassertemperatur, Verstellen der berechneten Warm-
		wassertemperatur, Extra Warmwasser Stopptemperatur
	Warmwassereinstellungen WP x	Warmwasserproduktion, Maximale Starttemperatur T3,
		Maximale Stopptemperatur T8
	Warmwasserzirkulation	Aktivieren, Zeiteinstellungen
	Thermische Desinfektion	Zeitpunkt und Frequenz, Maximale Zeit, Warmhaltezeit
Zuheizung	Zuheizung allgemein	Startverzögerung, Blockierung, max. Außentemperatur u. A.
	Elektrischer Zuheizer (Monoenergetisch/Monovalent)	Anschluss, Kapazität, Regler u. A.
	Zuheizer mit Mischer (Bivalent alternativ, Bivalent parallel)	Laufzeit für Mischer, Regler
	Elektr. Zuheizer Warmwasser	Elektr. Zuheizer Warmwasser bestätigen, Temperaturände-
		rung, Schaltdifferenz
Betriebsbereich des Kompressors	Außentemperatur Stoppfunktion aktiviert	
Alarmanzeige	Alarmsummersignal	Intervall, Blockierungszeit
	Alarmanzeige Regler	Alarmsummer blockieren
	Alarmanzeige Raumfühler	Alarmleuchte blockieren
	Sammelalarmwert	Alarme und Warnungen/nur Alarm
Externe Regelung	Wärmepumpe x	Eingang invertieren (umkehren), Energieversorgungsstopp,
	> Externer Eingang 1, 2	Blockierung verschiedener Funktionen
	Externer Eingang Kreis 2, 3	Eingang invertieren (umkehren), Heizung blockieren, Raumtemperatur

Tab. 27 Menüübersicht Einstellungen

Diagnose/Monitor (→ Kapitel 16).

Alarme (→ Kapitel 17).

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (→ Kapitel 18.1).

15 Einstellungen

Unter **Einstellungen** befinden sich die meisten Funktionen, die der Installateur kontrollieren und ändern kann.

15.1 Wärmepumpe

Unter **Wärmepumpe** werden die für die Installation generell geltenden Einstellungen vorgenommen.

Wärmepumpe

Hier befinden sich:

- · Wärmepumpe x Kapazität
- · Programmierbare Ausgänge
- Umwälzpumpen
- Grundwasser

Schutzfunktionen

> Wärmepumpe x Kapazität

Kleinster Wert	6,0 kW
	8,0 kW
	10,0 kW
	13,0 kW
Größter Wert	17,0 kW

Tab. 28 Wärmepumpenkapazität

> Programmierbare Ausgänge

Werkseinstellung	E41.G6
Alternative	E41.G6/E11.P2

Tab. 29 Programmierbare Ausgänge

> Umwälzpumpen

>> G1 Heizkreispumpe

>>> Betriebsart

Werkseinstellung	Dauerbetrieb
Alternative	Dauerbetrieb/Automatisch

Tab. 30 G1

► Dauerbetrieb oder optimierten Betrieb für Umwälzpumpe G1 wählen. Die Einstellung gilt für alle G1 aller Kreise.

Dauerbetrieb bedeutet, dass G1 in der Heizsaison immer in Betrieb ist

Automatisch bedeutet, dass die Umwälzpumpe im Winterbetrieb nach 40 Minuten ohne Heizbedarf abwechselnd je 10 Minuten läuft und stillsteht. Der automatische Betrieb wird unterbrochen, sobald Heizbedarf vorliegt oder der Winterbetrieb deaktiviert wird. G1 steht im Sommerbetrieb still abgesehen vom Pumpenkick (Blockierschutz).

>> G2 Wärmeträgerpumpe

>>> Betriebsart

Werkseinstellung	Automatisch
Alternative	Dauerbetrieb/Automatisch

Tab. 31 G2

▶ Dauerbetrieb von Wärmeträgerpumpe G2 oder automatischen Start bei Kompressorstart einstellen.

Die Einstellung gilt für G2 aller Wärmepumpen. Im automatischen Betrieb startet G2 für Wärmepumpe 2, sobald Kompressor 2 startet.

>>> Pumpendrehzahl E2x

>>>> Konstante Pumpendrehzahl

Werkseinstellung	Auto
Kleinster Wert	0 (Auto)
Größter Wert	100

Tab. 32 Konstante Pumpendrehzahl

► Gewünschten Prozentwert einstellen, um eine konstante Pumpendrehzahl zu halten. Bei der Einstellung Auto wird die Pumpendrehzahl vom Regler eingestellt.

>>>> Temperaturdifferenz Wärmeträger bei Wärme

Werkseinstellung	7 K
Kleinster Wert	3 K
Größter Wert	15 K

Tab. 33 Temperaturdifferenz des Wärmeträgers im Heizbetrieb

▶ Die Temperaturdifferenz eingeben, die die Wärmepumpe anstreben soll. Diese wird über die Pumpendrehzahl gesteuert.

>>>> Temperaturdifferenz Wärmeträger bei Warmwasser

Werkseinstellung	7 K
Kleinster Wert	3 K
Größter Wert	15 K

Tab. 34 Temperaturdifferenz des Wärmeträgers bei der Warmwasserbereitung

▶ Die Temperaturdifferenz eingeben, die die Wärmepumpe anstreben soll. Diese wird über die Pumpendrehzahl gesteuert.

>>>> Pumpendrehzahl bei keinem Bedarf

Werkseinstellung	10%
Kleinster Wert	1%
Größter Wert	100%

Tab. 35 Pumpendrehzahl bei keinem Bedarf

► Pumpendrehzahl bei nicht vorliegendem Bedarf einstellen. Es wird eine niedrige Drehzahl verwendet, um die Anlage in Gang zu halten, wenn kein Heizbedarf besteht.

>>> Reglereinstellungen

>>>> P-Anteil

Werkseinstellung	3,0
Kleinster Wert	0,1
Größter Wert	30,0

Tab. 36 P-Anteil

>>>> I-Anteil

Werkseinstellung	300,0
Kleinster Wert	5,0
Größter Wert	600,0

Tab. 37 I-Anteil

>> Solepumpe G3

>>> Betriebsart

Werkseinstellung	Automatisch
Alternative	Dauerbetrieb/Automatisch

Tab. 38 G3

 Dauerbetrieb oder gleichzeitigen Start von Solepumpe G3 und Kompressor einstellen.

> Grundwasser

>> Grundwasser

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Ja/Nein

Tab. 39 G33

► Angeben, ob Grundwasserpumpe G33 installiert ist. Normalerweise werden G33 und Solepumpe G3 gleichzeitig betrieben. G33 ist auch bei Kühlung in Betrieb.

Bei **Ja**:

>> Startverzögerung Kompressor

Werkseinstellung	15s
Kleinster Wert	Os
Größter Wert	600 s

Tab. 40 Startverzögerung Kompressor

▶ Die für die Zirkulation des Grundwasserkreises erforderliche Verzögerung angeben. Vorher darf der Kompressor nicht starten.

> Schutzfunktionen

- >> Einstellung Solekreis ein T10
- >> Einstellung Solekreis aus T11

Die Einstellungen für Solekreis ein/aus sind:

>>> Minimal zulässige Temperatur E2x.T10

>>> Minimal zulässige Temperatur E2x.T11

Werkseinstellung	-6,0 °C (T10)
	-8,0 °C (T11)
	4,0°C Grundwasser (T10)
	2,0 °C Grundwasser (T11)
Kleinster Wert	-10,0 °C
Größter Wert	20,0℃

Tab. 41 Minimale Temperatur Sole

>>> Schaltdifferenz Alarmreset

Werkseinstellung	1,0K
Kleinster Wert	1,0K
Größter Wert	10,0K

Tab. 42 Schaltdifferenz

>>> Anzahl Warnungen vor Alarm

Werkseinstellung	1
Kleinster Wert	1
Größter Wert	4

Tab. 43 Anzahl Warnungen vor Alarm

Die Anzahl der Warnungen wird über einen Zeitraum von 180 Minuten gezählt.

15.2 Installation

Unter **Installation** werden Einstellungen vorgenommen, die für die gesamte Anlage gelten. Hier befinden sich:

- · Allgemeines
- Betriebsart
- Bivalenzpunkt
- Pumpenkick
- · Sommer-/Winterbetrieb
- · Minimale Außentemperatur
- · Zeit für Reset der Zugriffsebene
- > Allgemeines
- >> Einstellungen Raumfühler

>>> Außentemperatur im Raumfühler anzeigen

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Ja/Nein

Tab. 44 Außentemperatur im Raumtemperaturfühler anzeigen

>> Datum einstellen

Werkseinstellung	
Format	JJJJ-MM-TT

Tab. 45 Datum

>> Zeit einstellen

Werkseinstellung	
Format	hh:mm:ss

Tab. 46 Uhrzeit

▶ Datum und Zeit bei Bedarf ändern. Diese Angaben verwendet der Regler zur Steuerung der Zeitprogramme (z. B. Urlaub oder Raumtemperaturprogramm).

>> Sommer-/Winterzeit

Werkseinstellung	Automatisch
Alternative	Manuell/Automatisch

Tab. 47 Sommer-/Winterzeit

Einstellen, ob der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit (entsprechend dem EU-Standard) automatisch oder manuell erfolgen soll.

>> Display-Kontrast

Werkseinstellung	70%
Kleinster Wert	0%
Größter Wert	100%

Tab. 48 Display-Kontrast

>> Sprache

 Sprache für die Menüs des Reglers wählen.
 Hier kann eine andere als die bei der Inbetriebnahme eingestellte Sprache gewählt werden.



Sprachänderung kann auch erfolgen, indem die Taste in der Standardanzeige mindestens 5 s lang gedrückt gehalten wird.

>> Land

► Land wählen.

Hier kann ein anderes Land eingestellt werden, als bei der Vorkonfiguration gewählt wurde.

> Betriebsart

Werkseinstellung	
Alternative	Bivalent Alternativ
	Bivalent parallel
	Monovalent
	 Monoenergetisch

Tab. 49 Betriebsart

► Zur Beschreibung der Betriebsart (→ Kapitel 4.4).



Für einen Zuheizer (Heizkessel) mit Mischer ist ein Multimodul HHM17-1 (Zubehör) erforderlich.



Die eingestellte Betriebsart wird durch das Zeichen > vor der jeweiligen Alternative angezeigt. Die Wahl der Betriebsart erfolgt direkt beim ersten Start der Wärmepumpe. Die Betriebsart kann hier geändert werden. Der Regler erlaubt nur die Wahl der mit der jeweils installierten Ausrüstung möglichen Alternative/n. Durch die Wahl der Betriebsart werden einige Werte im Regler automatisch eingestellt.

> Bivalenzpunkt

Werkseinstellung	10 °C
Kleinster Wert	-30 ℃
Größter Wert	40 °C

Tab. 50 Bivalenzpunkt monoenergetisch und bivalent parallel

Höchste Außentemperatur für die Verwendung des Zuheizers einstellen.

Werkseinstellung	-20 ℃
Kleinster Wert	-40 °C
Größter Wert	0°C

Tab. 51 Bivalenzpunkt bivalent alternativ

 Niedrigste Außentemperatur einstellen, bei der Zuheizung immer erlaubt ist.

> Pumpenkick

>> Wochentag

Werkseinstellung	Mittwoch
Alternative	Montag-Sonntag

Tab. 52 Tag für Pumpenkick (Blockierschutz)

>> Startzeit

Buderus

Werkseinstellung	12:00
Alternative	0:00 - 23:00

Tab. 53 Startzeit für Pumpenkick (Blockierschutz)

► Tag und Zeitpunkt für den Blockierschutz der beweglichen Teile der Anlage einstellen.

Der Pumpenkick (Blockierschutz) verhindert, dass sich bewegliche Teile festsetzen, während sie nicht in Betrieb sind.

Der Pumpenkick ist im Sommer- und Winterbetrieb unterschiedlich. So kann die Dauer des Pumpenkicks gesenkt werden. Außerdem muss während des Pumpenkicks im Winter nicht die gesamte Anlage abgeschaltet werden.

Pumpenkick im Sommerbetrieb



Der Pumpenkick startet nur, wenn keinerlei Bedarf vorliegt. Wenn der Bedarf eine Stunde nach dem eingestellten Startzeitpunkt weiter besteht, startet der

Pumpenkick erst wieder beim nächsten Startzeitpunkt. Der Pumpenkick wird zunächst für Wärmepumpe 1, danach für Wärmepumpe 2 durchgeführt (falls eine Kaskade vorhanden).

3-Wege-Ventil und Pumpen werden eine Minute lang aktiviert, Mischer für ihre jeweilige Laufzeit + 10 s. Zwischen den Komponenten wird eine Pause von 30 Sekunden eingelegt.

Während der Pumpenkick aktiv ist, werden einige Komponenten des Heizsystems vorübergehend warm. Dies ist völlig normal.



Kommt es im Pumpenkick zu einem Warmwasserbedarf wird die Funktion nicht unterbrochen. Die Warmwassertemperatur kann dabei sinken. Ein geeigneter Zeitpunkt für den Pumpenkick ist wenn der Warmwasserbedarf niedrig ist, z.B. nachts.

Pumpenkick im Winterbetrieb



Im Winterbetrieb wird der Pumpenkick an Ventilen, Mischern und Pumpen durchgeführt, die im Winterbetrieb normalerweise nicht betrieben werden (betrifft Zubehör wie Kühlung, Pool und Solar). Der Pumpenkick kann während des Betriebs erfolgen.

> Sommer-/Winterbetrieb

>> Winterbetrieb

Werkseinstellung	Automatisch
Alternative	Ein/Automatisch/Aus

Tab. 54 Sommer-/Winterbetrieb

>> Außentemperaturgrenze für Wechsel

Werkseinstellung	18℃
Kleinster Wert	5 ℃
Größter Wert	35 ℃

Tab. 55 Wechseltemperatur

>> Verzögerung beim Wechsel zum Winterbetrieb

Werkseinstellung	4h
Kleinster Wert	1h
Größter Wert	48h

Tab. 56 Verzögerungszeit Winterbetrieb

>> Verzögerung beim Wechsel zum Sommerbetrieb

Werkseinstellung	4h
Kleinster Wert	1h
Größter Wert	48h

Tab. 57 Verzögerungszeit Sommerbetrieb

>> Direktstartgrenze Winterbetrieb

Werkseinstellung	13℃
Kleinster Wert	5℃
Größter Wert	17 ℃

Tab. 58 Direktstartgrenze



Die Einstellungen regeln den automatischen Wechsel zwischen Winter- und Sommerbetrieb. Durch die Verzögerungszeit werden unnötig häufige Starts und Stopps des Kompressors im Frühling und Herbst vermieden.

>> Minimale Außentemperatur

Werkseinstellung	-10,0 °C
Kleinster Wert	-35,0°C
Größter Wert	-10,0°C

Tab. 59 Minimale Außentemperatur

▶ Niedrigste Außentemperatur der Heizkurve einstellen.

>> Zeit für Reset der Zugriffsebene

Werkseinstellung	20min
Kleinster Wert	1min
Größter Wert	240min

Tab. 60 Reset der Zugriffsebene

► Einstellen, nach welcher Zeit der Regler die Zugriffsebene automatisch von der Installateurebene auf die Kundenebene zurücksetzt.



Das Anwählen der Standardanzeige setzt die Zugriffsebene direkt auf die Kundenebene zurück.

15.3 Kreis 1 Heizung

Hier werden die Einstellungen für den ungemischten Heizkreis vorgenommen. Dieser Heizkreis muss, verglichen mit den gemischten Heizkreisen, die höchste Temperatur haben. Hier befinden sich:

- Allgemeines
- Heizkurve
- · Schaltdifferenz Heizkurve WP x
- · Raumfühler
- Einstellungen für Wärme +/ (kein Raumtemperatur-fühler)
- Estrichtrocknung
- > Allgemeines

>> Konstanttemperatur

Werkseinstellung	Nein (0,0 °C)
Kleinster Wert	20,0°C
Größter Wert	65,0°C

Tab. 61 Konstanttemperatur

 Geeigneten Wert einstellen, wenn Kreis 1 mit Konstanttemperatur arbeiten soll.

Die Einstellungen der Heizkurve werden in diesem Fall nicht angezeigt.

>> Maximale Betriebszeit für Heizung bei Warmwasserbedarf

Das Menü wird nicht angezeigt, wenn **Warmwasservorrang** auf **Ja** gesetzt ist (> Kapitel 15.6).

Werkseinstellung	20 min
Kleinster Wert	0 min
Größter Wert	120 min

Tab. 62 Betriebszeit Heizung

- ► Angeben, wie lange die Heizproduktion maximal erfolgen soll, nachdem Warmwasser für die eingestellte Zeit produziert wurde (→ Kapitel 15.6).
- > Heizkurve (nicht bei Konstanttemperatur)



Bei einer zu hoch eingestellten Heizkurve erscheint im Display die Meldung **Einstellung der Heizkurve zu hoch**.

► Heizkurveneinstellung ändern.

>> Heizsystemtyp

Werkseinstellung	Fußboden
Alternative	Heizkörper/Fußboden

Tab. 63 Heizsystemtyp

- ► Typ des Heizsystems wählen, Heizkörper oder Fußboden.
- Bei Externe Wärmequelle (Solar, Festbrennstoff) Heizkörper wählen.

Die Werkseinstellung der Heizkurve des Typs **Heizkörper** hat den Kurvenwert (Vorlauftemperatur) 22 °C bei 20 °C Außentemperatur, 50,5 °C bei -2,5°C und 60 °C bei -10 °C Außentemperatur (Endpunkt der Kurve).

Die Werkseinstellung der Heizkurve des Typs **Fußboden** hat den Kurvenwert (Vorlauftemperatur) 22 °C bei 20 °C Außentemperatur, 31,7 °C bei -2,5°C und 35 °C bei -10 °C Außentemperatur.

Bei höheren Temperaturen als 20 °C gilt der gleiche Kurvenwert, wie für 20 °C. Für niedrigere Temperaturen als

-10 °C gilt der gleiche Kurvenwert, wie für -10 °C.



Der Endpunkt der Heizkurve (-10 °C) kann in **Minimale Außentemperatur** geändert werden (→ Kapitel 15.2).

Der eingestellte Wert gilt für alle Heizkurven.

Eine Änderung des Endpunkts beeinflusst die Vorlauftemperatur für alle Außentemperaturen, die unter der eingestellten Temperatur liegen.

>> Auslegungstemperatur

Werkseinstellung	60,0°C
Kleinster Wert	22,0°C
Größter Wert	80,0°C
T 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Tab. 64 Heizkörper

Werkseinstellung	35,0°C
Kleinster Wert	22,0℃
Größter Wert	45,0°C

Tab. 65 Fußboden

► Kurve bei Bedarf neu einstellen, es kann sein, dass der Endpunkt (Sollwert der Vorlauftemperatur bei -10 °C) nach unten korrigiert werden muss.

>> Parallelverschiebung

Werkseinstellung	0,0K
Kleinster Wert	-10,0K
Größter Wert	10,0K

Tab. 66 Parallelverschiebung

► Kurve bei Bedarf parallel verschieben. Der Sollwert der Vorlauftemperatur steigt/sinkt entsprechend der jeweiligen Außentemperatur.

>> Maximal zulässige Vorlauftemperatur T1

Werkseinstellung	80,0°C
Kleinster Wert	1)
Größter Wert	100,0°C

Tab. 67 Heizkörper

▶ Bei Externe Wärmequelle 100 °C einstellen.

Werkseinstellung	45,0 °C
Kleinster Wert	1)
Größter Wert	45,0°C

Tab. 68 Fußboden

1) Der unter **Minimal zulässige Vorlauftemperatur T1** eingestellte Wert.

>> Minimal zulässige Vorlauftemperatur T1

Werkseinstellung	10,0°C
Kleinster Wert	10,0℃
Größter Wert	80,0°C

Tab. 69 Heizkörper

Werkseinstellung	10,0 °C
Kleinster Wert	10,0℃
Größter Wert	45,0℃

Tab. 70 Fußboden

- ▶ Die maximal und minimal zulässige Vorlauftemperatur für T1 einstellen. Der Wert muss mit der gewählten Heizkurve und eventuellen Kurveneinstellungen übereinstimmen.
- ► Kontrollieren, dass die maximale Temperatur T1 unter **Fußboden** den zulässigen Wert des aktuellen Fußbodentyps nicht überschreitet.



Die Sollwertberechnung der Vorlauftemperatur ergibt sich aus der Heizkurve. Die meisten anderen für die Heizung eingestellten Temperaturen beziehen sich auf die Raumtemperatur. Der Regler ändert diese Werte automatisch zu den Vorlaufwerten.

> Schaltdifferenz Heizkurve WP x

>> Maximum

Werkseinstellung	25,0 K
Kleinster Wert	Wert unter Minimum
Größter Wert	30,0 K

Tab. 71 Maximale Schaltdifferenz

► Maximale Schaltdifferenz des Vorlaufs einstellen.

>> Minimum

Werkseinstellung	4,0K
Kleinster Wert	2,0K
Größter Wert	Wert unter Maximum

Tab. 72 Minimale Schaltdifferenz

► Minimale Schaltdifferenz des Vorlaufs einstellen.

Buderus

>> Zeitfaktor

Werkseinstellung	20,0
Kleinster Wert	10,0
Größter Wert	30,0

Tab. 73 Zeitfaktor

Einstellen, wie lange der Kompressor im Heizbetrieb ein-/ausgeschaltet sein soll.

Höhere Einstellwerte resultieren in weniger Kompressorstarts undstopps, wodurch eine höhere Einsparung erzielt wird. Dabei sind jedoch höhere Temperaturschwankungen in der Heizungsanlage möglich als bei niedriger eingestellten Werten.

> Raumfühler

Der Raumtemperaturfühler misst die Temperatur des Raumes, in dem er montiert ist. Dieser Wert wird mit der eingestellten gewünschten Raumtemperatur.

Einstellungen:

> Raumfühler

> Raumtemperatureinfluss

Werkseinstellung	3,0
Kleinster Wert	0,0
Größter Wert	10,0

Tab. 74 Raumtemperatureinfluss

► Einstellen, um wie viel eine um 1 K (°C) unterschiedliche Raumtemperatur den Sollwert der Vorlauftemperatur beeinflussen soll.

Beispiel: bei 2 K (°C) Abweichung von der eingestellten Raumtemperatur wird der Sollwert der Vorlauftemperatur um 6 K (°C) geändert (2 K Abweichung * Faktor 3 = 6 K).

Das Menü wird nur angezeigt, wenn ein Raumtemperaturfühler installiert ict

>> Raumfühler bestätigen

Werkseinstellung	Ja (wenn richtig installiert)
Alternative	Ja/Nein

Tab. 75 Raumfühler bestätigen

► Nur dann **Nein** angeben, wenn der Raumtemperaturfühler nicht berücksichtigt werden soll, obwohl er installiert ist.

Einfluss der Raumtemperaturfühlereinstellungen auf die Heizkurve

Die Raumtemperatur kann am Raumtemperaturfühler einfach eingestellt werden.

 Dafür am Drehknopf die gewünschte Raumtemperatur für den jeweiligen Heizkreis einstellen. Der vorher eingestellte Wert wird mit blinkenden Ziffern angezeigt.

Das Display blinkt während des Einstellvorgangs, das Blinken endet jedoch sofort nach dem Ende der Drehbewegung. Der Reglerwert im Menü **Raum Normaltemperatur** des aktuellen Kreises wird automatisch auf denselben Wert eingestellt.

Alternativ kann die Raumtemperatur am Regler eingestellt werden.

Menü Raum Normaltemperatur des betreffenden Kreises öffnen und gewünschte Raumtemperatur einstellen.

Der Einstellwert am Raumtemperaturfühler des Heizkreises wird automatisch auf denselben Wert geändert.

> Einstellungen für Wärme +/ -

Dieses Menü wird nur angezeigt wenn kein Raumtemperaturfühler installiert ist. Die Einstellungen sind für gut funktionierende Zeitprogramme und externe Regelung erforderlich.

> Einstellungen für Wärme +/ -

>> Grenzwert für linken oder rechten Endpunkt

Werkseinstellung	0,0℃
Kleinster Wert	-10,0 °C
Größter Wert	15,0 °C

Tab. 76 Wärme +/- Grenzwert

► Außentemperatur einstellen, die Grenzwert für den zu justierenden Endpunkt sein soll, wenn +/ – gewählt ist.

Bei Außentemperaturen unterhalb des eingestellten Grenzwerts wird die Vorlauftemperatur im rechten Endpunkt (-10 °C) der Heizkurve entsprechend des eingestellten Prozentwertes geändert, siehe unten.

Bei Außentemperaturen oberhalb des eingestellten Grenzwerts wird die Vorlauftemperatur im linken Endpunkt (+20 °C) der Heizkurve entsprechend des eingestellten Prozentwertes geändert, siehe unten.

>> Veränderung bei starker Abkühlung/Erwärmung

Werkseinstellung	8%
Kleinster Wert	1%
Größter Wert	20%

Tab. 77 Veränderung bei starker Abkühlung/Erwärmung

► Einstellen, um welchen Prozentwert die Vorlauftemperatur bei geltendem Endpunkt der Heizkurve geändert werden soll, wenn in Wärme
+/ - - oder ++ gewählt wird.

>> Veränderung bei Abkühlung/Erwärmung

Werkseinstellung	3%
Kleinster Wert	1%
Größter Wert	20%

Tab. 78 Veränderung bei Abkühlung/Erwärmung

► Einstellen, um welchen Prozentwert die Vorlauftemperatur bei geltendem Endpunkt der Heizkurve geändert werden soll, wenn in **Wärme**+/ - - oder + gewählt wird.

> Raumtemperatureinfluss

Werkseinstellung	3,0
Kleinster Wert	0,0
Größter Wert	10,0

Tab. 79 Raumtemperatureinfluss

► Einstellen, um wieviel eine um ein Grad unterschiedliche Raumtemperatur die Vorlauftemperatur beeinflussen soll.

Die Einstellung wird im Temperaturprogramm zur Berechnung der Vorlauftemperatur bei geltender Abweichtemperatur verwendet. Bei 3 °C Unterschied wird die Vorlauftemperatur um 9 °C geändert.

> Estrichtrocknung



Die Wärmepumpe allein kann nicht genug Wärme für die Estrichtrocknung produzieren. Wir empfehlen bauseitige Trocknungsgeräte zu verwenden.



Die Funktion Estrichtrocknung ist nur in Verbindung mit einer Fußbodenheizung verfügbar.



Estrichtrocknung verlangt elektrischen Anschluss ohne EVU-Sperre.



Beim Trocknen dürfen keine externen Heizquellen, wie Solar- oder Holzheizung usw., verwendet werden (→ Kapitel 10.3).

Die Funktion der Estrichtrocknung wird zum Trocknen des Estrichs in neugebauten Häusern verwendet. Das Programm zur Estrichtrocknung hat höchste Priorität, das heißt, dass außer den Sicherheitsfunktionen und dem Betrieb Nur Zuheizung alle Funktionen deaktiviert werden. Bei der Estrichtrocknung arbeiten alle Heizkreise.

Das Trocknen erfolgt in drei Phasen:

- Aufheizphase
- · Phase mit maximaler Temperatur
- Abkühlphase

Aufheizen und Abkühlen erfolgt stufenweise, jede Stufe läuft mindestens einen Tag. Die Phase mit maximaler Temperatur wird als eine Stufe gezählt. Werkseinstellung sind 9 Stufen: Aufheizphase 4 Stufen (25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C), Maximale Temperatur (45 °C über vier Tage), Abkühlphase 4 Stufen (40 °C, 35 °C, 30 °C, 25 °C).

Ein laufendes Programm kann unterbrochen werden. Nach Beendigung des Programms kehrt die Wärmepumpe in den Normalbetrieb zurück.

>> Aktivieren

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Ja/Nein

Tab. 80 Estrichtrocknung aktivieren

▶ Ja eingeben, wenn die Estrichtrocknung ausgeführt werden soll.

Aktuelle Programmstufe und **Verbleibende Zeit der laufenden Stufe** werden angezeigt. Die Programmstufe kann geändert werden.

>> Wärmequelle

Werkseinstellung	Zuheizung
Alternative	Beide/Kompressor/Zuheizung

Tab. 81 Wärmequelle Estrichtrocknung

- Die Wärmequelle(n) wählen, die an der Estrichtrocknung beteiligt sein sollen.
- ► Alternative mit Kompressor: Minimal zulässige Temperatur E2x.T11 unter Schutzfunktionen auf 0 °C einstellen. Dies gilt nicht für den Zeitraum von April bis August, für den -3 °C eingestellt werden kann. So wird vermieden dass die Sole zu stark auskühlt.

>> Programmeinstellungen

>>> Vorlauf Temperaturerhöhung pro Heizstufe

Werkseinstellung	5,0K
Kleinster Wert	1,0K
Größter Wert	10,0K

Tab. 82 Temperaturerhöhung pro Heizstufe

>>> Anzahl Tage pro Heizstufe

Werkseinstellung	1
Kleinster Wert	1
Größter Wert	5

Tab. 83 Tage pro Heizstufe

>>> Maximale Vorlauftemperatur

Werkseinstellung	45 °C
Kleinster Wert	25 ℃
Größter Wert	60 °C

Tab. 84 Maximale Vorlauftemperatur Estrichtrocknung

>>> Anzahl Tage mit maximaler Temperatur

Buderus

Werkseinstellung	4
Kleinster Wert	0
Größter Wert	20

Tab. 85 Tage mit maximaler Temperatur

>>> Vorlauf Temperatursenkung pro Abkühlstufe

Werkseinstellung	5,0K
Kleinster Wert	1,0K
Größter Wert	10,0K

Tab. 86 Temperatursenkung Abkühlstufe

>>> Anzahl Tage pro Abkühlstufe

Werkseinstellung	1
Kleinster Wert	1
Größter Wert	5

Tab. 87 Tage pro Abkühlstufe



VORSICHT: Zerstörung des Estrichs!

► Estrichtrocknungsprogramm nach den Angaben des Estrichherstellers programmieren.



Vor der Einspeisung des EVU-Signals muss die Estrichtrocknung abgeschlossen sein.

 Nach der Estrichtrocknung und Einspeisung des EVU-Signals Energieversorgungsstopp am Regler im Menü Externe Regelung

aktivieren (→ Kapitel 15.10).

15.4 Kreis 2, 3...

Unter **Kreis 2** werden die Einstellungen für den gemischten Kreis vorgenommen. Weitere Kreise werden nur angezeigt, wenn sie vorhanden sind. Für diese gelten die gleichen Funktionen, wie für Kreis 2.



Kreis 3-4 sind Zubehör.

> Betriebsart des Mischers

Werkseinstellung	Aus
Alternative	Heizung/Aus

Tab. 88 Betriebsart des Mischers

- ► Betriebsposition des Mischers entsprechend dessen Möglichkeiten und dem aktuellen Bedarf einstellen.
- ► Aus wählen, wenn der Kreis noch nicht fertiggestellt ist, gelegentlich geschlossen werden muss, oder nicht verwendet werden soll.

> Heizkurve

>> Heizsystemtyp

Werkseinstellung	Fußboden
Alternative	Heizkörper/Fußboden

Tab. 89 Heizsystemtyp

► Typ des Heizsystems wählen.

Die Werkseinstellung der Heizkurve des Typs **Heizkörper** hat den Kurvenwert (Vorlauftemperatur) 22 °C bei 20 °C Außentemperatur, 50,5 °C bei -2,5°C und 60 °C bei -10 °C Außentemperatur (Endpunkt der Kurve).

Die Werkseinstellung der Heizkurve des Typs **Fußboden** hat den Kurvenwert (Vorlauftemperatur) 22 °C bei 20 °C Außentemperatur, 31,7 °C bei -2,5°C und 35 °C bei -10 °C Außentemperatur.

Bei höheren Temperaturen als 20 °C gilt der gleiche Kurvenwert, wie für 20 °C. Für niedrigere Temperaturen als

-10 °C gilt der gleiche Kurvenwert, wie für -10 °C.



Der Endpunkt der Heizkurve (-10 °C) kann in **Minimale Außentemperatur** geändert werden (→ Kapitel 15.2). Der eingestellte Wert gilt für alle Heizkurven. Eine Änderung des Endpunkts beeinflusst die Vorlauftemperatur für alle Außentemperaturen, die unter der eingestellten Temperatur liegen.

>> Auslegungstemperatur

Werkseinstellung	60,0°C
Kleinster Wert	22,0°C
Größter Wert	80,0°C

Tab. 90 Heizkörper

Werkseinstellung	35,0°C
Kleinster Wert	22,0°C
Größter Wert	45,0°C

Tab. 91 Fußboden

► Kurve bei Bedarf neu einstellen, es kann sein, dass der Endpunkt (Sollwert der Vorlauftemperatur bei -10 °C) nach unten korrigiert werden muss.

>> Parallelverschiebung

Werkseinstellung	0,0K
Kleinster Wert	-10,0K
Größter Wert	10,0K

Tab. 92 Parallelverschiebung

► Kurve bei Bedarf parallel verschieben. Der Sollwert der Vorlauftemperatur steigt/sinkt entsprechend der jeweiligen Außentemperatur.

>> Maximal zulässige Vorlauftemperatur T1

Werkseinstellung	80,0°C
Kleinster Wert	1)
Größter Wert	100,0 °C
Tah 93 Haizkörnar	

Tab. 93 Heizkörper

Werkseinstellung	45,0°C
Kleinster Wert	1)
Größter Wert	45,0°C

Tab. 94 Fußboden

1) Der unter Minimal zulässige Vorlauftemperatur T1 eingestellte Wert

>> Minimal zulässige Vorlauftemperatur T1

Werkseinstellung	10,0°C
Kleinster Wert	10,0°C
Größter Wert	80,0°C

Tab. 95 Heizkörper

Werkseinstellung	10,0°C
Kleinster Wert	10,0°C
Größter Wert	45,0°C

Tab. 96 Fußboden

- ▶ Die maximal und minimal zulässige Vorlauftemperatur für T1 einstellen. Der Wert muss mit der gewählten Heizkurve und eventuellen Kurveneinstellungen übereinstimmen.
- ► Kontrollieren, dass die maximale Temperatur T1 unter **Fußboden** den zulässigen Wert des aktuellen Fußbodentyps nicht überschreitet.



Die Sollwertberechnung der Vorlauftemperatur ergibt sich aus der Heizkurve. Die meisten anderen für die Heizung eingestellten Temperaturen beziehen sich auf die Raumtemperatur. Der Regler ändert diese Werte automatisch zu den Vorlaufwerten.

> Raumfühler

Die Einstellungen sind die gleichen wie für Kreis 1.

> Reglereinstellungen

Das Mischerventil zur Annäherung an den Sollwert des Vorlaufs wird mit Hilfe der PID-Regelung gesteuert, falls ein Bedarf vorliegt. Das Signal bestimmt, um wieviel die Öffnung des Mischerventils verändert werden soll. Dieser wird über einen kurzen Zeitzwischenraum berechnet.

>> P-Anteil

Werkseinstellung	1,0
Kleinster Wert	0,1
Größter Wert	30,0

Tab. 97 P-Anteil

>> I-Anteil

Werkseinstellung	300,0
Kleinster Wert	5,0
Größter Wert	600,0

Tab. 98 I-Anteil

>> D-Anteil

Werkseinstellung	0,0
Kleinster Wert	0,0
Größter Wert	10,0

Tab. 99 D-Anteil

>> Minimales PID-Signal

Werkseinstellung	0 %
Kleinster Wert	0 %
Größter Wert	100 %

Tab. 100 Minimales PID-Signal

>> Maximales PID-Signal

Werkseinstellung	100 %
Kleinster Wert	0 %
Größter Wert	100 %

Tab. 101 Maximales PID-Signal

>> Laufzeit des Mischers

Werkseinstellung	300 s / 05:00
Tab. 102 Laufzeit des Mischers	

▶ Die auf dem Mischer angegebene Laufzeit in Minuten angeben.



Wenn die Zeitangabe am Mischer fehlt: Mischer manuell (→ Kapitel 16.4) bewegen und messen, wie lange es dauert, bis der Mischer aus der vollständig geschlossenen Position in die vollständig geöffnete Position übergeht (der Mischer schließt hörbar und der Endpositionsschalter wird ausgelöst).

>> Mischerventil vollständig geschlossen

Werkseinstellung	2,0K
Kleinster Wert	1,0K
Größter Wert	10,0K

Tab. 103 Mischerventil vollständig geschlossen

► Einstellen, wie lange das Mischerventil bei der höchsten zulässigen Vorlauftemperatur T1 vollständig geschlossen sein muss. Die maximale Vorlauftemperatur ist je nach Typ des Heizsystems (Heizkörper oder Fußboden) unterschiedlich. Bei Fußboden muss der Mischer bei 45 °C-2K=43 °C vollständig geschlossen sein (Werkseinstellung).

>> Schließen des Mischerventils beginnen

Werkseinstellung	2,0K
Kleinster Wert	1,0K
Größter Wert	10,0K

Tab. 104 Schließen des Mischerventils beginnen

► Unter dem Wert für das vollständig geschlossene Mischerventil einstellen, wann das Schließen beginnen soll. Dies wird 43 °C-2K=41 °C (bei der Werkseinstellung für Fußboden).

15.5 Regelung der Heizung

Mehr zur Regelung der Wärmepumpe wird in *Heizkurve* und *Sollwert für den Heizkreis* beschrieben.

Heizkurve

Die Heizkurve regelt die Vorlauftemperatur für die Heizkreise. Die Heizkurve gibt an, wie hoch die Vorlauftemperatur im Verhältnis zur Außentemperatur sein darf. Der Regler erhöht die Vorlauftemperatur, sobald die Außentemperatur sinkt. Die Vorlauftemperatur wird von Fühler T1 für Kreis 1 (E11.T1) und von Fühler T1 für Kreis 2 (E12.T1) gemessen.

Jeder Kreis wird von einer eigenen Heizkurve gesteuert. Unter **Heizsystemtyp** können die Kurven für **Heizkörper** oder **Fußboden** gewählt werden. Die Kurve für **Fußboden** hat einen niedrigeren Wert, da der Fußboden eine niedrigere Vorlauftemperatur haben muss.

Sollwert für den Heizkreis

Der Sollwert für den Heizkreis ist die Vorlauftemperatur, die von der Wärmepumpe gehalten werden soll. Manchmal liegt der gemessene Istwert auf Grund von Schwankungen der Außentemperatur oder großem Warmwasserbedarf ein wenig darüber oder darunter.



Der vom Kunden/Installateur eingegebene Sollwert gilt meistens für die Raumtemperatur. Er wird vom Regler in einen entsprechenden Sollwert für die Vorlauftemperatur umgerechnet. 1 K (°C) der Raumtemperatur entspricht bei normalen Bedingungen ca. 3 K (°C) der Vorlauftemperatur.

Der Sollwert basiert normalerweise auf:

- Aktuellem Kurvenwert (Vorlauftemperatur bei aktueller Außentemperatur entsprechend geltender Heizkurve).
- · Aktuellem Kurveneinfluss durch:
 - Raumfühler
 - Urlaub
 - Aktives Programm

- Externe Regelung

Sollwertberechnung

Der Sollwert des Heizkreises ist der aktuelle Kurvenwert, der um einen aktiven Kurveneinfluss verändert wird, falls vorhanden.

Die Prioritätsreihenfolge des Kurveneinflusses ist:

- Externe Regelung
- · Aktives Programm
- Urlaub

Nur ein Einfluss kann aktiv sein. Wann und wie hoch der Einfluss sein darf, wird bei der jeweiligen Funktion eingestellt.

Fester Sollwert

Ein fester Sollwert (nicht auf einer Kurve basierend) gilt bei:

- (Unbestätigtem) Kompressoralarm. Der Sollwert der Vorlaufs ist 20°C, bis der Alarm bestätigt wurde.
- Estrichtrocknungsprogramm. Sollwert ist der für das Estrichtrocknungsprogramm geltende Wert.
- Externem Sollwert. Der Sollwert ist entsprechend dem Eingangssignal 0-10V, wobei 1V 10 °C und 10V 80 °C sind (0V löst Alarm aus).

Sollwertbegrenzung

Der berechnete Sollwert wird laufend durch geltende zulässige Temperaturgrenzen kontrolliert.

Heizbedarf

Der geltende Sollwert T1 für Heizkreis 1 und der gemessene Istwert für T1 werden verwendet, um den Heizbedarf entsprechend dem Prinzip der Schaltdifferenz ein- oder auszuschalten. Einstellen der Schaltdifferenz: (→ Kapitel 15.3).

Für die gemischten Kreise (Kreis 2, 3...) gilt: Bei einem niedrigen Istwert für T1 des gemischten Kreises im Verhältnis zum Sollwert wird mehr Heizwasser in den Kreis gemischt, damit der Sollwert aufrechterhalten wird. Dies geschieht entsprechend den Einstellungen des PID-Reglers (→ Kapitel 15.4).

Wenn die Vorlauftemperatur für eine bestimmte Zeit unter dem Sollwert gelegen hat, liegt Heizbedarf vor und der Kompressor produziert Wärme (entsprechend der variablen Schaltdifferenz), bevor die Temperatur im Haus zu weit sinkt. Dies geschieht, bis die Wärmeerzeugung des Kompressors durch die Schaltdifferenz gestoppt wird, bevor es im Haus zu warm wird. (Oder weil die Maximale Betriebszeit für Heizung bei Warmwasserbedarf verstrichen ist.)

Im Sommerbetrieb ist der Heizbedarf deaktiviert.

15.6 Warmwasser

Unter **Warmwasser** werden die Einstellungen für Warmwasser, thermische Desinfektion usw. vorgenommen.



Die Warmwassereinstellungen werden nur angezeigt, wenn die Warmwasserproduktion installiert ist.

Hier befinden sich:

- · Warmwasserfühler T3 bestätigen
- Warmwasser allgemein
- Warmwassertemperatur
- Warmwassereinstellungen WP x
- · Warmwasserzirkulation
- Thermische Desinfektion



Betriebsart Bivalent:

Die Funktionen **Extra Warmwasser** und **Thermische Desinfektion** erfordern einen elektrischen Zuheizer im Warmwasserspeicher.

> Warmwasserfühler T3 bestätigen

Werkseinstellung	Ja (wenn T3 angeschlossen ist)
Alternative	Ja/Nein

Tab. 105 Warmwasserfühler bestätigen

> Warmwasser allgemein

>> Warmwasservorrang

Werkseinstellung	Ja
Alternative	Ja/Nein

Tab. 106 Warmwasservorrang

➤ **Nein** eingeben, wenn der Warmwasserbedarf nicht vollständig gedeckt werden soll, bevor die Wärmeerzeugung beginnen soll. **Ja** bedeutet absoluten Warmwasservorrang.

>> Maximale Betriebszeit für Warmwasser bei Heizbedarf

Werkseinstellung	30 min
Kleinster Wert	5 min
Größter Wert	60 min

Tab. 107 Maximale Betriebszeit für Warmwasser bei Heizbedarf

Zeit eingeben, wie lange Warmwasser weiter produziert werden soll, nachdem ein Heizbedarf auftritt.



Die Funktion wird nur angezeigt, wenn Warmwasservorrang nicht aktiviert ist.

>> Fremdstromanode installiert

Werkseinstellung	1)
Alternative	Ja/Nein

Tab. 108 Fremdstromanode installiert

1) unter Vorkonfiguration eingestellt

Wert ändern, wenn nach der Vorkonfiguration eine Veränderung eingetreten ist.

▶ Nein eingeben, wenn keine Fremdstromanode installiert ist. Eine defekte Fremdstromanode muss ausgetauscht werden, damit der Warmwasserspeicher nicht beschädigt wird. Der Regler löst einen Alarm aus, wenn die Fremdstromanode beschädigt ist.

> Warmwassertemperatur



GEFAHR: Verbrühungsgefahr!

Verwenden Sie bei einer Temperatur von über 60 °C einen Warmwassermischer.

>> Warmwassertemperatur

Werkseinstellung	55,0°C
Kleinster Wert	37,0°C
Größter Wert	57,0°C

Tab. 109 Warmwassertemperatur

>> Verstellen der berechneten Warmwassertemperatur

Werkseinstellung	4,0K
Kleinster Wert	-10,0K
Größter Wert	10,0K

Tab. 110 Verstellen der berechneten Warmwassertemperatur

>> Extra Warmwasser Stopptemperatur

Werkseinstellung	65,0°C
Kleinster Wert	50,0°C
Größter Wert	70,0°C

Tab. 111 Extra Warmwasser Stopptemperatur

► Stopptemperatur für Extra Warmwasser einstellen. Extra Warmwasser wird produziert, indem während der eingestellten Stunden die Temperatur des Wassers im Warmwasserspeicher bis zur angegebenen Stopptemperatur erhöht wird.

> Warmwassereinstellungen WP x

>> Warmwasserproduktion

Werkseinstellung	Ja
Alternative	Ja/Nein

Tab. 112 Warmwasserproduktion

Bei mehreren installierten Wärmepumpen wird das Menü für jede Wärmepumpe angezeigt. Werkseinstellung ist hier **Nein**, darf nicht geändert werden.

>> Maximale Starttemperatur T3

Werkseinstellung	53,0℃
Kleinster Wert	40,0°C
Größter Wert	53,0°C

Tab. 113 Maximale Starttemperatur T3

▶ Bei Problemen mit der Warmwasserproduktion versuchsweise die Temperatur etwas senken (kann vom Speichertyp abhängig sein).

>> Maximale Stopptemperatur T8

Werkseinstellung	61,0°C
Kleinster Wert	40,0°C
Größter Wert	61,0°C

Tab. 114 Maximale Stopptemperatur T8

▶ Bei Problemen mit der Warmwasserproduktion versuchsweise die Temperatur etwas senken (kann vom Speichertyp abhängig sein).

>> Warmwasserzirkulation

Für das Warmwasser kann eine für Trinkwasser zugelassene Zirkulationspumpe E41.G6 installiert werden. Diese kann zeitgesteuert werden, also zu bestimmten Zeiten deaktiviert werden. Die Zirkulation bewirkt, dass Warmwasser schneller zur Verfügung steht.

>>> Zirkulationspumpe Warmwasser aktiv

Werkseinstellung	Ja
Alternative	Nein/Ja

Tab. 115 Zirkulationspumpe Warmwasser aktiv

▶ Ja eingeben, wenn eine Zirkulationspumpe vorhanden ist. In diesem Fall können Sie Zeiteinstellungen vornehmen.

Der elektrische Anschluss der Zirkulationspumpe erfolgt über den potentialfreien Kontakt Klemme P2 - P2 (→ Kapitel 10.7.2).

>>> Zeiteinstellungen

Startzeit	Endzeit
00:00	24:00

Tab. 116 Zeiteinstellungen

- ▶ Bis zu vier separate Intervalle können eingestellt werden.
- ► Zum Ändern von Stunden oder Minuten: die Taste gedrückt halten und den Drehknopf drehen. Die Taste loslassen. Das nächste Einstellfeld wird markiert.
- ► Drücken der Taste → ruft das vorherige Feld auf.
- ► Speichern durch Bestätigen mit der (menu) am letzten Einstellfeld. Die Warmwasserzirkulation erfolgt jeden Tag während der eingestellten Zeiten.

> Thermische Desinfektion

Thermische Desinfektion erhöht zur thermischen Beseitigung von Bakterien die Wassertemperatur auf ca. 65 °C.

Zur Erhöhung der Warmwassertemperatur wird zunächst der Kompressor und anschließend nur der Zuheizer verwendet.

Während der thermischen Desinfektion wird die **Zirkulationspumpe Warmwasser** von der Regelung gesteuert.



Um die **Thermische Desinfektion** oder **Extra Warmwasser** ausführen zu können, wird ein elektrischer Zuheizer für die Wärmepumpe oder das Warmwasser benötigt.

>> Wochentag

Werkseinstellung	Mittwoch
Alternative	Kein
	Montag-Sonntag
	• Alle

Tab. 117 Wochentag

► Einstellen, an welchem Tag die thermische Desinfektion erfolgen soll. **Kein** bedeutet, dass die Funktion deaktiviert ist. **Alle** bedeutet, dass die thermische Desinfektion täglich durchgeführt wird.

>> Wochenintervall

Werkseinstellung	1
Kleinster Wert	1
Größter Wert	4

Tab. 118 Wochenintervall

- ► Einstellen, wie oft die thermische Desinfektion erfolgen soll.
 - 1 bedeutet jede Woche.
 - 2 bedeutet, dass die thermische Desinfektion in allen geraden Wochen des Jahres durchgeführt wird, d. h. in Kalenderwoche 2, 4. 6 usw.
 - 3 bedeutet Woche 3, 6, 9 usw.
 - 4 bedeutet Woche 4, 8, 12 usw.

>> Startzeit

Werkseinstellung	3:00
Kleinster Wert	0:00
Größter Wert	23:00

Tab. 119 Startzeit

► Zeitpunkt für die thermische Desinfektion einstellen.

>> Maximale Zeit

Werkseinstellung	3,0h
Kleinster Wert	1,0h
Größter Wert	5,0h

Tab. 120 Maximale Zeit

>> Warmhaltezeit

Buderus

Werkseinstellung	1,0h
Kleinster Wert	1,0h
Größter Wert	Maximale Zeit - 1h

Tab. 121 Warmhaltezeit

► Maximale Zeit und Warmhaltezeit einstellen.

Die thermische Desinfektion wird am eingestellten Tag und Zeitpunkt aktiviert. Sie wird gestoppt, sobald die Stopptemperatur erreicht und die Warmhaltezeit abgelaufen ist. Die thermische Desinfektion kann nicht länger als die eingestellte **Maximale Zeit** laufen. Wenn sie auf Grund der errichten maximalen Zeit abgebrochen wird, wird im Display eine Mitteilung angezeigt und nach 24 Stunden ein neuer Versuch gestartet.



WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Bei einer Warmwassertemperatur über 60 °C besteht ein Verletzungsrisiko durch Verbrühungen.

► Warmwasser direkt während und nach einer thermischen Desinfektion besonders vorsichtig entnehmen. Betrieb überwachen oder Warmwassermischer einbauen!

15.7 Zuheizung

Bei den Betriebsarten **Bivalent alternativ**, **Bivalent parallel** und **Monoenergetisch** gibt es immer einen Zuheizer. Bei der Betriebsart **Monovalent** ist der Zuheizer blockiert und darf nur für z. B. den Alarmbetrieb verwendet werden (→ Kapitel 4.4).

Der Zuheizer arbeitet zusammen mit der Wärmepumpe, um die richtige Temperatur in den Kreisen zu halten. Der Zuheizer kann auch ohne die Wärmepumpe arbeiten.

Bei Kühlung, Schwimmbad und anderen Funktionen kann der Zuheizer nach entsprechenden Einstellungen arbeiten.

Unter Zuheizung befinden sich:

- · Zuheizung allgemein
- Elektrischer Zuheizer (bei den Betriebsarten Monoenergetisch und Monovalent)
- Zuheizer mit Mischer (Heizkessel) (Bivalent alternativ, Bivalent parallel)
- · Elektr. Zuheizer Warmwasser

> Zuheizung allgemein

Unter **Zuheizung allgemein** befinden sich die gemeinsamen Funktionen für monoenergetische und bivalente Zuheizung (elektrischer Zuheizer und Zuheizer mit Mischer).

>> Startverzögerung

Werkseinstellung	60 min
Kleinster Wert	0 min
Größter Wert	240 min

Tab. 122 Startverzögerung Zuheizung

► Für den Zuheizer geltende Startverzögerung einstellen. Sobald ZH-Bedarf entsteht, startet ein Timer mit der eingestellten Zeit. Erst wenn diese Zeit abgelaufen ist startet der Zuheizer.

>> ZH-Timer bei EVU-Stopp zulassen

Werkseinstellung	Sparbetrieb
Alternative	Sparbetrieb/
	Komfort

Tab. 123 ZH-Timer bei EVU-Stopp zulassen

► Gewünschten Wert einstellen.

Im **Sparbetrieb** startet der ZH-Timer nicht, bevor der Energieversorgungsstopp beendet ist. Bei **Komfort** darf der ZH-Timer starten. Gilt bei Energieversorgungsstopp Typ 1. Der Zuheizer startet schneller, wenn nach einem Energieversorgungsstopp Bedarf auftritt.

>> Nur Zuheizung

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Ja/Nein

Tab. 124 Nur Zuheizung

▶ Ja eingeben, wenn nur der Zuheizer arbeiten soll.

Dies ist dann sinnvoll, wenn das Gebäude beheizt werden soll, bevor
z. B. die Sondenbohrung installiert worden ist.

>> ZH blockieren

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Ja/Nein

Tab. 125 Zuheizung blockieren

► Einstellen, ob der Zuheizer blockiert werden soll. Der Zuheizer darf in diesem Fall nicht unterstützen. Der Zuheizer darf jedoch bei Alarmbetrieb, thermischer Desinfektion, Extra Warmwasser und nur Zuheizung laufen, wenn keine andere Blockierungsfunktion, wie z.B. Energieversorgungsstopp Typ 1,aktiviert ist. In der Betriebsart monovalent ist der Zuheizer in der Werkseinstellung blockiert.

>> Maximale Außentemperatur für Zuheizung

Werkseinstellung	10 °C
Kleinster Wert	-30 ℃
Größter Wert	40 °C

Tab. 126 Maximale Außentemperatur für Zuheizung

► Gewünschte Temperaturgrenze einstellen. Wenn die Außentemperatur diesen Wert übersteigt, darf der Zuheizer nicht arbeiten.

> Elektrischer Zuheizer

Der Regler unterstützt eine ZH-Einheit.

In diesem Menü werden die Einstellungen für Anschlusskapazität und Regulator für die Verwendung des Zuheizers vorgenommen.

>> Elektr. ZH-Anschluss

>> Anschlussleistung

► Zeigt die aktuelle Leistung des eingehenden Zuheizers.

>>> Leistungsbegrenzung bei Kompressorbetrieb

Werkseinstellung	6,0 kW
Kleinster Wert	0,0 kW
Größter Wert	9,0 kW

Tab. 127 Leistungsbegrenzung

► Leistungsbegrenzung für den elektrischen Zuheizer während des Kompressorbetriebs einstellen.



Ein niedriger Wert kann dazu führen, dass die thermische Desinfektion fehlschlägt.

>>> Leistungsbegrenzung bei nur Zuheizung

Werkseinstellung	6,0 kW
Kleinster Wert	0,0 kW
Größter Wert	9,0 kW

Tab. 128 Leistungsbegrenzung

► Leistungsbegrenzung für den elektrischen Zuheizer während des Kompressorbetriebs einstellen.

>>> Leistungsbegrenzung bei Warmwasserbetrieb

Werkseinstellung	6,0 kW
Kleinster Wert	0,0 kW
Größter Wert	9,0 kW

Tab. 129 Leistungsbegrenzung

► Zulässige Leistung bei Warmwasserbetrieb einstellen.

>> Reglereinstellungen

>>> P-Anteil

Werkseinstellung	4,0
Kleinster Wert	0,1
Größter Wert	30,0

Tab. 130 P-Anteil

>>> I-Anteil

Werkseinstellung	300,0
Kleinster Wert	5,0
Größter Wert	600,0

Tab. 131 I-Anteil

>>> D-Anteil

Werkseinstellung	0,0
Kleinster Wert	0,0
Größter Wert	10,0

Tab. 132 D-Anteil

>>> Minimales PID-Signal

Werkseinstellung	0 %
Kleinster Wert	0 %
Größter Wert	100 %

Tab. 133 Minimales PID-Signal

>>> Maximales PID-Signal

Werkseinstellung	100 %
Kleinster Wert	0 %
Größter Wert	100 %

Tab. 134 Maximales PID-Signal

> Zuheizer mit Mischer (Bivalent alternativ/Bivalent parallel)

Zuheizer mit Mischer kann z. B. ein Öl- oder Gaskessel sein. **Bivalent parallel** bedeutet, dass Kompressor und Zuheizer gleichzeitig arbeiten. **Bivalent alternativ** bedeutet, dass unterhalb der eingestellten Bivalenztemperatur nur der Öl- oder Gaskessel aktiviert wird.



Für einen Zuheizer (Heizkessel) mit Mischer ist ein Multimodul HHM17-1 (Zubehör) erforderlich.

>> Verzögerung der Mischerregelung nach ZH-Start

Werkseinstellung	20 min
Kleinster Wert	0 min
Größter Wert	120 min

Tab. 135 Verzögerung der Mischerregelung

► Einstellen, wie lange der Mischer inaktiv sein soll, nachdem der Zuheizer gestartet ist.

Dadurch hat z. B. der Ölkessel Zeit, die Vorlauftemperatur zu erhöhen.

>> Reglereinstellungen

Die Einstellungen sind die gleichen wie oben, hinzu kommt das folgende Menü:

>>> Laufzeit des Mischers

Werkseinstellung 300 s / 05:00

Tab. 136 Laufzeit des Mischers

▶ Die auf dem Mischer angegebene Laufzeit in Minuten angeben.



Wenn die Zeitangabe am Mischer fehlt: Mischer manuell (→ Kapitel 16.4) bewegen und messen, wie lange es dauert, bis der Mischer aus der vollständig geschlossenen Position in die vollständig geöffnete Position übergeht (der Mischer schließt hörbar und der Endpositionsschalter wird ausgelöst).

> Elektr. Zuheizer Warmwasser

Unter **Zuheizung** können Einstellungen für den elektrischen Zuheizer (Flanschheizung) im Warmwasserspeicher vorgenommen werden.

>> Elektr. Zuheizer Warmwasser bestätigen

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Ja/Nein

Tab. 137 Elektr. ZH Warmwasser



Für Zuheizer mit Mischer wird ein Elektr. Zuheizer Warmwasser benötigt, um die Funktionen Extra Warmwasser und Thermische Desinfektion auszuführen.

15.8 Betriebsbereich des Kompressors

Die folgenden Funktionen stoppen den Kompressor oder ändern die Betriebsart, um einen Alarm zu verhindern.

> Außentemperatur Stoppfunktion aktiviert

Werkseinstellung	Nein Ja (bivalent alternativ)
Alternative	Ja/Nein

Tab. 138 Außentemperatur Stoppfunktion

▶ Ja wählen, um die Stoppfunktion zu aktivieren.
Ja bedeutet, dass die Stoppfunktion aktiv ist. Der Kompressor wird gestoppt, sobald die Außentemperatur unter die minimal zulässige Außentemperatur sinkt. Dies ist auch der Bivalenzpunkt für die Betriebsart bivalent alternativ. Wenn die Außentemperatur länger als 60 Minuten über dem niedrigsten zulässigen Wert liegt (Werkseinstellung), wird die Stoppfunktion deaktiviert und der Kompressor startet bei Bedarf automatisch.



In der Betriebsart **Bivalent alternativ** muss **Außentem- peratur Stoppfunktion aktiviert** auf **Ja** eingestellt sein.
Bei Temperaturen unter dem Bivalenzpunkt darf der Zuheizer immer starten. Über dieser Temperatur ist der Zuheizer blockiert.



Die Stoppfunktionen sind bei Außentemperaturen über 10 °C immer aktiviert (nicht änderbare Werkseinstellung).

15.9 Alarmanzeige

Unter Alarmanzeige befinden sich die Einstellungen für Alarmsummer, Alarmanzeige Regler und Alarmanzeige Raumfühler.

> Alarmsummer

>> Intervall

Werkseinstellung	2s
Kleinster Wert	2s
Größter Wert	3600 s (60 min.)

Tab. 139 Alarmsummerintervall

► Länge des Alarmsummerintervalls einstellen.

Der Alarmsummer ertönt für eine Sekunde, die restliche Zeit des Intervalls ist er aus. Die Einstellung gilt für alle Alarmsummer.

>> Blockierungszeit

Werkseinstellung	Kein Zeitintervall
Einstellung	Zeitintervall

Tab. 140 Blockierungszeit Alarmsummer

 Angeben, zwischen welchen beiden Zeitpunkten der Alarmsummer keinen Ton abgeben soll.
 Alle Alarmsummer bleiben während dieses Intervalls aus.

> Alarmanzeige Regler

>> Alarmsummer blockieren

Buderus

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 141 Alarmsummer Regler blockieren

> Alarmanzeige Raumfühler

>> Alarmleuchte blockieren

Werkseinstellung	Ja
Alternative	Nein/Ja

Tab. 142 Alarmleuchte Raumfühler blockieren

► Einstellen, ob die Alarmleuchte abgeschaltet sein soll oder nicht. Die Einstellung gilt für alle Raumtemperaturfühler.

> Sammelalarmwert

>> Alarme und Warnungen

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 143 Alarm und Warnungen

Nein bedeutet, dass Alarme ein Signal an den Sammelalarmausgang senden. **Ja** bedeutet, dass Alarme und Warnungen ein Signal an den Sammelalarmausgang senden.

15.10 Externe Regelung

Wenn Sie einen externen Eingang anschließen, führt der Regler die Funktionen aus, die auf **Ja** oder nicht 0 eingestellt sind. Wenn der externe Eingang nicht mehr geschlossen ist, kehrt der Regler auf Normalbetrieb zurück. Nur die eingestellten Funktionen werden angezeigt.

Hier befinden sich die Funktionen für die externen Eingänge 1 und 2 pro Wärmepumpe sowie die externen Eingänge für Kreis 2, 3, usw.

> Wärmepumpe x

>> Externer Eingang 1, 2

>>> Eingang invertieren

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 144 Eingang invertieren

Mit dieser Funktion kann der externe Eingang von einem Schließer- in einen Öffnerkontakt getauscht (invertiert) werden.

Werkseinstellung "Nein":

Kontakt geschlossen = Wärmepumpe gesperrt

Einstellung "Ja":

 $Kontakt\ of fen=W\"{a}rmepumpe\ gesperrt$

>>> EVU-Stopp Typ 1 aktivieren

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 145 EVU-Stopp Typ 1 aktivieren

Die Funktion bedeutet, dass die Spannungsversorgung der Wärmepumpe zu bestimmten Zeiten unterbrochen ist. Während dieser Zeit werden im Display das *Sperrzeit*-Symbol angezeigt. Kompressor und Zuheizer sind blockiert. Wenn in **ZH-Timer bei EVU-Stopp zulassen-Komfort** gewählt wurde, startet der Kompressor ohne Verzögerung wenn der ZH-Timer abgelaufen ist.

>>> EVU-Stopp Typ 2 aktivieren

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 146 EVU-Stopp Typ 2 aktivieren

Durch die Funktion wird der Kompressor abgeschaltet, während der Zuheizer unter der Voraussetzung weiterläuft, dass die Außentemperatur die Grenze für den ZH-Betrieb nicht übersteigt.

>>> EVU-Stopp Typ 3 aktivieren

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 147 EVU-Stopp Typ 3 aktivieren

Bei dieser Funktion wird die Zuheizung abgeschaltet, während der Kompressor weiterarbeitet.

>>> Zuheizung 100 % blockieren bei ausgelöstem Leistungswächter

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 148 Zuheizer bei ausgelöstem Leistungswächter 100% blockieren

>>> Max Leistung Zuheizung bei ausgelöstem Leistungswächter

Werkseinstellung	Aus (0,0kW)
Kleinster Wert	Aus (0,0kW)
Größter Wert	9,0kW

Tab. 149 Max. Leistung des Zuheizers bei ausgelöstem Leistungswächter

>>> Kompressor x blockieren

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 150 Blockieren

>>> ZH blockieren

W	erkseinstellung	Nein
Al	ternative	Nein/Ja

Tab. 151 Blockieren

>>> Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 152 Blockieren



Die Funktion erfordert einen im Fußbodenheizkreis montierten und am externen Eingang angeschlossenen Sicherheits-thermostat.

>>> Heizung blockieren

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja
Tab. 153 Blockieren	

>>> Raumtemperatur

Werkseinstellung	Nein (0,0 °C)
Kleinster Wert	10,0°C
Größter Wert	35,0℃

Tab. 154 Raumtemperatur

- ► Raumtemperatur einstellen, die während der aktivierten externen Regelung erreicht werden soll.
- ► Ein Wert > 0 °C aktiviert die Funktion.

>>> Warmwasserproduktion blockieren

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 155 Blockieren

>>> Solepumpe starten

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 156 Solepumpe starten

>>> Alarm bei niedrigem Druck im Solekreis

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 157 Alarm bei niedrigem Druck im Solekreis



Die Funktion erfordert einen im Solekreis montierten und am externen Eingang angeschlossenen Druckwächter. Ein falscher Druck im Kreis schließt den externen Eingang und löst einen Alarm der Kategorie A aus (→ Kapitel 17.8).

> Externer Eingang Kreis 2, 3...

>> Eingang invertieren

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 158 Eingang invertieren

► Ja wählen, wenn das Eingangssignal umgekehrt (d. h. bei offenem Kontakt aktiviert) werden soll.

>>> Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren (Kreis 2)

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 159 Blockieren

>> Heizung blockieren

Werkseinstellung	Nein
Alternative	Nein/Ja

Tab. 160 Blockieren

>> Raumtemperatur

Werkseinstellung	Nein (0,0 °C)
Kleinster Wert	10,0 °C
Größter Wert	35,0°C

Tab. 161 Raumtemperatur

16 Diagnose/Monitor

16.1 Allgemeines

Der Regler bietet mehrere Möglichkeiten, um z. B. Werte anzuzeigen. Einige der wichtigsten sind:

- Anzeigen mit der Taste (NFO) (→ Kapitel 11.13)
- Temperaturen (→Kapitel 16.2)
- **Timer** (→ Kapitel 16.5)
- Alarmverlauf (→ Kapitel 17.11)
- Ausgänge (→ Kapitel 16.4).

16.2 Menüübersicht

Programmversion	X.X.XX	
Temperaturen	T2 Außen, anzeigen	T2 korrigieren, dämpfen
(Nur angeschlossene/bestätigte	Wärmepumpe x	T1 Start/Stoppgrenzen Kompressor
Fühler werden angezeigt.)		T6,T8,T9,T10,T11 anzeigen, korrigieren
		T3 Warmwasser Start
		T8 Warmwasser Stopp
	Kreis 1 Heizung	T1 Vorlauf Sollwert
		T1 Vorlauf, anzeigen, korrigieren
		T5 Raum, anzeigen, korrigieren, dämpfen
		Raum Sollwert
	Kreis 2, 3	T1 Vorlauf Sollwert
		T1 Vorlauf, anzeigen, korrigieren
		T5 Raum, anzeigen, korrigieren, dämpfen
		Raum Sollwert
	Warmwasser	Berechnete Warmwassertemperatur
		T3 Warmwasser, anzeigen, korrigieren
		Extra Warmwasser Stopptemperatur
		Thermische Desinfektion Stopptemperatur

Tab. 162 Übersicht Menü Diagnose/Monitor

Eingänge	Wärmepumpe x	Druckpressostaten, Motorschutz u. A.
	Externer Sollwert Spannung	
	Überhitzungsschutz elektr. ZH	
	Alarm Elektr. Zuheizer Warmwasser	
Alarm Zuheizer mit Mischer		
	Externer Eingang 1, 2	
	Externer Eingang Kreis 2, 3	
	Fremdstromanode	
Ausgänge	Zeit für Funktionstest 0 min	Status von Pumpen, 3-Wege-Ventilen, Mischer, Zuheizer u. A. wird angezeigt
	Zeit für Funktionstest x min	Jede Komponente kann individuell gestartet/gestoppt werden.
Timer	Endast timers som räknar visas	Siehe auch unter Timer unten.
Produzierte Energie	Heizung	
	Warmwasser	
Betriebszeiten und Verbrauch	Gesamtbetriebszeiten	Regler, Wärmepumpe x, Elektrischer Zuheizer
	Kurzzeitmessungen	Wärmepumpe x (Kompressor), Elektrischer Zuheizer
Angeschlossene I/O-Karten	Alle Karten und die aktuelle Version werden angezeigt, falls relevant. Auch die Anzahl von Neustarts bestimmter Kartentypen wird angezeigt.	

Tab. 162 Übersicht Menü Diagnose/Monitor

16.3 Temperaturfühler

Eine Übersicht der Temperaturanzeigen und -einstellungen finden Sie in $(\rightarrow 162)$.

Unterbrechung/Kurzschluss/Fehler an einem Fühler werden mit Strichen im Fenster und unter **Temperaturen** angezeigt. Ein Alarm wird ausgelöst und im **Alarmprotokoll** und **Alarmverlauf** gespeichert (→ Kapitel 17.1).

Abweichung der Heizgastemperatur an T6

Angaben zur Heizgastemperatur an T6 werden auch dann angezeigt, wenn der Istwert in den letzten 24 Stunden von einem berechneten Idealwert abgewichen ist. So kann der Status des Kältemittelkreises auch ohne Spezialwerkzeuge beurteilt werden.

Abweichungen von mehr als -10 K können folgende Ursachen haben:

- Filter E2x.V101 verstopft ¹⁾
- Betriebsdauer des Kompressors zu kurz ¹⁾
- falsche Temperaturangabe eines internen Fühlers 1)
- Expansionsventil funktioniert nicht ordnungsgemäß (zu weit geöffnet) $^{2)}$

Abweichungen von mehr als +10 K können folgende Ursachen haben:

- falsche Temperaturangabe eines internen Fühlers 1)
- Expansionsventil funktioniert nicht ordnungsgemäß (zu weit geöffnet)
- zu wenig oder zu viel Kältemittel ²⁾
- Verunreinigungen, Magnetit- und/oder Kalksteinablagerungen im Kondensator²⁾
- 1) Kontrolle und Behebung durch den Installateur möglich.
- ²⁾ Besuch eines autorisierten Kältetechnikers mit geeigneten Werkzeugen zur Prüfung und Behebung notwendig.

16.4 Ausgänge

Anzahl der Minuten für den Funktionstest einstellen.
 Einige bewegliche Komponenten können separat betrieben/geschlossen werden

Bei O min erscheint der Status, z.B. **Ein** oder **Aus**, für jede Komponente.



Verwenden Sie den Funktionstest zur Inbetriebnahme und zur Kontrolle der Funktion installierter Komponenten.

Funktionstest ist für folgende Komponenten möglich (nur installierte werden angezeigt):

- · G1 Heizkreispumpe
- · Wärmepumpe x
- Q21 3-Wege-Ventil (Heizung/Warmwasser)
- G2 Wärmeträgerpumpe
- G2 Wärmeträgerpumpe Drehzahl
- G3 Solepumpe
- Kompressor
- · Elektr. Zuheizer Warmwasser
- · Zirkulationspumpe Warmwasser
- · Kreis 2. 3...
 - Umwälzpumpe
 - Mischersignal
 - Mischerventil öffnen
- Mischerventil schließen
- · Elektr. Zuheizer 1
- Elektr. Zuheizer 2
- Zuheizer mit Mischer
 - Zuheizer mit Mischer
 - Mischersignal
 - Mischerventil öffnen
- Mischerventil schließen
- · Alarmsummer (alle Aus/Ein)
- Sammelalarm

16.5 Timer

Der Regler zeigt nur laufende Timer an. Es gibt verschiedene Timer z. B. für Verzögerungen verschiedener Art, aber auch für Warmwasser, thermische Desinfektion u. A. Einige Zeiten können unter **Einstellungen** geändert werden, andere sind ab Werk voreingestellt und können nicht geändert werden. Wieder andere können vom Benutzer eingestellt werden.

Zugriffsebene 0 = Kunde, 1 = Installateur, 3 = Werk

Timer	Einstellung	W-einst.	Ebene
Extra Warmwasser	Zeitraum für Extra Warmwasser	0h	0, 1
Thermische Desinfektion Warmhaltezeit	Warmwasser\Thermische Desinfektion\Warmhaltezeit	1,0h	1
Party	Party ((MODE))	0h	0
Betriebszeit für Warmwasser bei Heizbedarf	Warmwasser\Maximale Betriebszeit für Warmwasser bei Heizbedarf	Keine maxi- male Zeit	1
Timer für Wärmepumpe x			
> Startverzögerung Kompressor		10 min.	3
> Startverzögerung Kompressor Grundwasser	Wärmepumpe\Grundwasser\Startverzögerung Kompressor	15s	1
> Stoppverzögerung G2 Wärmeträgerpumpe		5 min. (Winterbe- trieb)	3
> Blockierung Niederdruckpressostat		150s	3
> Timer für Kompressorbetriebsbereich			
>> Blockierung nach Warmwasserproduktion		120s	3
>> Verzögerung nach vorübergehendem Stopp		60 min.	3
>> Blockierung nach niedriger Außentemperatur		30 min.	3
Timer für Zuheizung			
> Zuheizung Startverzögerung	Zuheizung\Allgemeines\Startverzögerung	60 min.	1
> Verzögerung der Mischerregelung nach ZH-Start	Zuheizung\Zuheizer mit Mischer\Verzögerung der Mischerregelung nach ZH-Start	20 min.	1
> ZH Startverzögerung nach hoher Außentemperatur	Zuheizung\Allgemeines\ZH Startverzögerung nach hoher Außentemperatur	30 min.	1
Verzögerung beim Wechsel zum Sommerbetrieb	Installation\Sommer-/Winterbetrieb\Kreis 1\Verzögerung beim Wechsel zum Sommerbetrieb	4h	1
Verzögerung beim Wechsel zum Winterbetrieb	Installation\Sommer-/Winterbetrieb\Kreis 1\Verzögerung beim Wechsel zum Winterbetrieb	4h	1
Abschaltschutz beim Wechsel von Warmwasser zu Heizbetrieb	Kreis 1 Heizung\Allgemeines	300s	1
Startverzögerung Heizung ^{*)}		3 min.	-
Stoppverzögerung Heizung ^{*)}		3 min.	-

Tab. 163 Timer

17 Störungen

17.1 Alarme

Hier befinden sich:

- Informationsprotokoll (→ Kapitel 17.9)
- Informationsprotokoll löschen
- Alarmprotokoll (→ Kapitel 17.10)
- Alarmprotokoll löschen
- Alarmverlauf (→ Kapitel 17.11).

17.2 Alarmleuchte Regler und Raumtemperaturfühler

Die Betriebs- und Störungsleuchte des Reglers zeigt den Status der Wärmepumpe und einen eventuellen Alarm an. Die Betriebs- und Störungsleuchte wird daher auch Alarmleuchte genannt.

Verhalten	Funktionsbeschreibung
Grün, blinkend	Die Wärmepumpe befindet sich im Stand-by- Modus. ¹⁾
Grün, konstant leuchtend	Wärmepumpe eingeschaltet, es liegt keine Ursache für einen Alarm vor
Rot, blinkend	Warnung oder Alarm liegen vor und wurden noch nicht bestätigt.
Rot, konstant leuch- tend	Alarm wurde bestätigt, aber die Ursache wurde nicht behoben.

Tab. 164 Funktionen der Leuchte

Bei bestimmten Alarmkategorien dient das Display des Raumtemperaturfühlers zur Alarmanzeige (\rightarrow 165). In diesem Fall blinkt das Display langsam rot, bis der Alarm am Wärmepumpenregler bestätigt oder automatisch zurückgesetzt wurde.

Die Alarmanzeigefunktion des Raumtemperaturfühlers wird in diesem Kapitel als Alarmleuchte bezeichnet.

Die Alarmleuchte des Raumtemperaturfühlers kann blockiert werden.

^{*)} Zwischen Kompressoren/Wärmepumpen

¹⁾ Stand-by bedeutet, dass die Wärmepumpe in Betrieb ist, aber kein Heiz- oder Warmwasserbedarf vorliegt.

17.3 Alarmsummer bei Alarm

Bei einem Alarm erklingt der Alarmsummer an der Wärmepumpe im eingestellten Alarmsummerintervall eine Sekunde lang. Der Alarmsummer kann für bestimmte Uhrzeiten oder auch komplett blockiert werden. Bei einem Warnalarm erklingt kein Alarmsummer.

17.4 Bestätigen eines Alarms

Bestätigen bedeutet, dass Sie die Taste drücken müssen, damit die Alarmanzeige ausgeblendet wird. Aus der Beschreibung des Alarms können Sie entnehmen, was nach der Bestätigung zu tun ist.

Warnungen müssen in den meisten Fällen nicht bestätigt werden. Die Alarmanzeige wird automatisch ausgeblendet, sobald die Ursache der

Warnung beseitigt wurde. Dennoch können Warnungen bestätigt werden

17.5 Alarmbetrieb

Bei einem Alarm, der den Kompressor stoppt, arbeitet der Zuheizer, um die Vorlauftemperatur auf einen Sollwert von 20 °C bis zur Alarmbestätigung zu halten. Anschließend wird für zum Erreichen der gewünschten Raumtemperatur der Zuheizer verwendet, bis die Ursache für den Alarm beseitigt wurde.

17.6 Alarmkategorien

Die Alarme sind nach Art und Schwere der Störung in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Die Alarmkategorie wird im Alarmfenster, im Alarmprotokoll und im Alarmverlauf angezeigt.

Kategorie A-H sind Alarme, Kategorie I-J sind Warnungen/Informationen, Kategorie K-M sind Warnungen, Kategorie Z sind Informationen.

Bedeutung	Α	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	M	Z
Stoppt den Kompressor	Χ	Χ	Х	Х	Χ				Χ	Χ				
Stoppt Zuheizer/Mischer						Χ	Χ				Χ			
Der Alarmsummer wird aktiviert	Χ	Χ	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ						
Die Alarmleuchte wird aktiviert	Χ	Χ	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
Alarmverzögerung	5 s	3 s	15 min.	1 min.	1 s	1 s	1 s	1 s	5 s	5 s	2 s	5 s	0 s	0 s
Für einen Neustart ist eine Bestätigung erforderlich	Χ	Χ	Х	Х		Χ								
Kann ohne Bestätigung erneut gestartet werden					Х		Х	Х	Х	Χ	Х		Χ	
Die Alarmanzeige muss bestätigt werden	Χ	Χ	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ				Χ	Χ	
Erfassung im Informationsprotokoll									Χ	Χ				Χ

Tab. 165 Alarmkategorien

- [I:] Gelegentlicher Stopp des Kompressors.
- [J:] Gelegentlicher Stopp des Kompressors. Die Warnung kann während eines gewissen Zeitraums wiederholt auftreten. Bei häufigem Auftreten wird ein Alarm der Kategorie A ausgelöst.
- [M:] Probleme beim Leiterplattenanschluss.

17.7 Alarmanzeige

Das Display zeigt an, wenn ein Alarm/eine Warnung aufgetreten ist. Die Information wird zudem in Alarmprotokoll und Alarmverlauf gespeichert.




Bild 69

17.8 Alarmfunktionen

In der Überschrift ist der Alarmtext angegeben.

17.8.1 Hohe Heizgastemperatur E2x.T6

Funktionsbeschreibung: Der Kompressor wird gestoppt, wenn die Temperatur des Fühlers T6 die geltende höchste Temperatur für Heizgas überschreitet.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Heizgastemperatur sinkt 5K unter die Alarmgrenze.

Kategorie: A.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

17.8.2 Ausgelöster Niederdruckpressostat E2x.RLP

Funktionsbeschreibung: Der Kompressor wird auf Grund eines zu niedrigen Drucks im Kältemittelkreis gestoppt. Wird bei geöffnetem Kontakt des Niederdruckpressostats aktiviert. Der Alarm wird um 150 Sekunden nach dem Kompressorstart oder dem Wechsel zwischen Warmwasserproduktion und Heizbetrieb verzögert.

Bedingungen zum Zurücksetzen: geschlossenes Signal über den Pressostat.

Kategorie: A.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

17.8.3 Ausgelöster Hochdruckpressostat E2x.RHP

Funktionsbeschreibung: Der Kompressor wird auf Grund eines zu hohen Drucks im Kältemittelkreis gestoppt. Wird bei geöffnetem Kontakt des Hochdruckpressostats aktiviert.

Bedingungen zum Zurücksetzen: geschlossenes Signal über den Pressostat.

Kategorie: A.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

17.8.4 Niedriger Druck Solekreis

Funktionsbeschreibung: Wenn Alarm bei niedrigem Druck im Solekreis gewählt wird oder der externe Eingang geschlossen ist, wird Alarm ausgelöst. Der Kompressor stoppt (→ Kapitel 15.10).

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Druck überschreitet den eingestellten Wert. Die Einstellung wird am Druckwächter vorgenommen.

Kategorie: A.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

17.8.5 Niedrige Temperatur Solekreis ein E2x.T10

Funktionsbeschreibung: Warnung/Alarm wird ausgelöst, wenn die Temperatur des Solekreises ein zu niedrig ist. Zuerst wird eine Warnung ausgegeben. Wenn die Warnung über einen gewissen Zeitraum mehrmals angezeigt wird, geht die Warnung in einen Alarm der Kategorie A über.

Zu den Einstellungen von T10: (→ Kapitel 15.1).

Bedingungen zum Zurücksetzen: T10 überschreitet die niedrigste zulässige Temperatur T10 plus Schaltdifferenz.

Kategorie: J, kann zu A übergehen.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bei Kategorie A ist eine Bestätigung erforderlich.

17.8.6 Niedrige Temperatur Solekreis aus E2x.T11

Funktionsbeschreibung: Warnung/Alarm wird ausgelöst, wenn die Temperatur des Solekreises aus zu niedrig ist. Zuerst wird eine Warnung ausgegeben. Wenn die Warnung über einen gewissen Zeitraum mehrmals angezeigt wird, geht die Warnung in einen Alarm der Kategorie A über.

Zu den Einstellungen von T11: (→ Kapitel 15.1).

Bedingungen zum Zurücksetzen: T11 überschreitet die niedrigste zulässige Temperatur T11 plus Schaltdifferenz.

Kategorie: J, kann zu A übergehen.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bei Kategorie A ist eine Bestätigung erforderlich.

17.8.7 Zu viele Neustarts I/O-Karte BAS x

Funktionsbeschreibung: Wenn der Druck/Durchfluss Wird aktiviert, wenn innerhalb einer Stunde nach dem Alarm CAN-BUS-Anschluss kontrollieren mehr als drei Reglerneustarts erfolgt sind (→ Kapitel 17.8.45).

Neustart: Die CAN-BUS-Kommunikation mit dem Regler ist wieder hergestellt.

Kategorie: A.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

17.8.8 Motorschutz 1 E2x.F11, Kompressor

Funktionsbeschreibung: Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Motorschutz des Kompressors auf Grund zu hoher Spannung oder einer fehlenden Phase auslöst, die dazu führt, dass der Kompressor ungleichmäßig belastet wird.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Zurückgesetzter Motorschutz.

Kategorie: B.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

17.8.9 Phasenfehler E2x.B1

Funktionsbeschreibung: Der Kompressor wird gestoppt, wenn der Phasenwächter auf Grund einer fehlenden Phase oder eines Phasenfolgefehlers auslöst. Auch zu niedrige (<195V) oder zu hohe (>254V) Spannung generieren einen Alarm.

(→ Kapitel 10.2.)

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Störung ist beseitigt. Bei zu niedriger/hoher Spannung: Die Spannung liegt zwischen 201V und 250V.

Kategorie: E.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Sicherungen des Heizsystems kontrollieren.

 Kundendienst informieren, wenn der Alarm nach der Bestätigung weiterhin bestehen bleibt.

17.8.10Unterbrechung an Fühler E2x.T6 Heizgas

Funktionsbeschreibung: Der Kompressor wird gestoppt, da die Heizgasschutzfunktion nicht unterstützt wird. Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Temperaturfühlers eine niedrigere Temperatur als – 50 °C anzeigt.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist > -50 °C.

Kategorie: E.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.11Kurzschluss an Fühler E2x.T6 Heizgas

Funktionsbeschreibung: Der Kompressor wird gestoppt, da die Heizgasschutzfunktion nicht unterstützt wird. Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Widerstandswert des Temperaturfühlers eine höhere Temperatur als 150 °C anzeigt.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist $< 150\,^{\circ}\text{C}$.

Kategorie: E.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.12Hohe Vorlauftemperatur E1x.T1

Funktionsbeschreibung: Der Kompressor stoppt, da die Vorlauftemperatur zu hoch für den Heizkreis ist. Wird aktiviert, wenn der Fühler einen Wert anzeigt, der 5K höher ist, als der größte Sollwert des Kreises. Werkseinstellung für den größten Sollwert eines Kreis vom Typ Heizkörper ist 60 °C und für einen Kreis des Typs Fußboden 35 °C. Nach der Warmwasserbereitung wird der Alarm um 4 Minuten verzögert.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers unterschreitet die Temperatur für den Start des Heizbedarfs.

Kategorie: E.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.13Fehler an elektr. Zuheizer E21.E2

Funktionsbeschreibung: Der elektrische Zuheizer wird abgeschaltet. Der Alarm wird vom ausgelösten Überhitzungsschutz des elektrischen Zuheizers, einer hohen Vorlauftemperatur oder einer zu hohen Temperatur im elektrischen Zuheizer ausgelöst.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Überhitzungsschutz zurückgesetzt.

Kategorie: F.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

17.8.14Fehler an externem Zuheizer E71.E1.E1.F21

Funktionsbeschreibung: Mit einem externen Zuheizer ist ein Zuheizer gemeint, der als Zuheizer mit Mischer oder über ein 0-10V-Signal gesteuert wird. Wenn das Alarmsignal des Zuheizers an den Multimodul (HHM17-1) angeschlossen ist, wird bei einer Störung Alarm ausgelöst. Der Störungstyp ist von der angeschlossenen Einheit abhängig.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Störung im externen Zuheizer ist behoben.

Kategorie: F.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

17.8.15Überhitzungsschutz elektr. ZH Warmwasser ausgelöst

Funktionsbeschreibung: Der elektrische Zuheizer wird abgeschaltet. Wenn das Alarmsignal des Zuheizers an den Multimodul angeschlossen ist, wird bei einem Fehler Alarm ausgelöst.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Fehler am Zuheizer wurde behoben und kein Alarmsignal.

Kategorie: F.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

17.8.16Unterbrechung an Fühler E31.T32 Frostschutz Kühlung

Funktionsbeschreibung:Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als -10 °C anzeigt. Der Fühler wird bei Kühlung im Solekreis verwendet und verhindert ein Einfrieren des Wärmetauschers. Das Mischerventil des Solekreises wird geschlossen.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Fühlers gibt >-10 °C

Kategorie: G.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.17Kurzschluss an Fühler E31.T32 Frostschutz Kühlung

Funktionsbeschreibung:Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine höhere Temperatur als 30 °C anzeigt. Der Fühler wird bei Kühlung im Solekreis verwendet und verhindert ein Einfrieren des Wärmetauschers. Das Mischerventil des Solekreises wird geschlossen.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Fühlers gibt < 30 °C an. **Kategorie:** G.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.18Fehler an Taupunktfühler E1x.TM

Funktionsbeschreibung: Wird aktiviert, wenn die Spannung 0-10 V für die Temperatur unter 0,5 V sinkt oder 8 V überschreitet. Wird auch dann aktiviert, wenn die Spannung 0-10 V für die Feuchte unter 0,5 V sinkt oder 9,8 V überschreitet. Der Kühlbetrieb des aktuellen Mischers wird unterbrochen. Dieser Alarm kann nach einem Stromausfall auftreten, die Ursache verschwindet jedoch in der Regel automatisch. Der Alarm muss dann lediglich bestätigt werden.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Fühlers für die Temperatur ist 1V-7V und des Fühlers für die Feuchte 1-9,7V.

Kategorie: G.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.19Fehler an Fremdstromanode E41.F31

Funktionsbeschreibung: Der Alarm wird ausgelöst, wenn die Fremdstromanode im Warmwasserspeicher defekt ist oder nicht funktioniert. Voraussetzung ist, dass unter Fremdstromanode installiertJa angegehen ist

Bedingungen zum Zurücksetzen: Fremdstromanode prüfen, um Korrosion im Warmwasserspeicher zu verhindern.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

17.8.20Unterbrechung an Fühler E11.T1 Vorlauf

Funktionsbeschreibung: Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als 0 °C anzeigt. Die Vorlauftemperatur T1 wird die gleiche wie T8. In den Betriebsarten bivalent parallel und bivalent alternativ wird der Mischer des Zuheizers geschlossen.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.21Kurzschluss an Fühler E11.T1 Vorlauf

Funktionsbeschreibung: Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine höhere Temperatur als 110 °C anzeigt. Die Vorlauftemperatur T1 wird die gleiche wie T8. In den Betriebsarten bivalent parallel und bivalent alternativ wird der Mischer des Zuheizers geschlossen.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist $< 110 \, ^{\circ}\text{C}$.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.22Unterbrechung an Fühler E12.T1, E13.T1... Vorlauf

Funktionsbeschreibung: Der Alarm wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als 0 °C anzeigt. Der Mischer des Kreises wird ganz geschlossen.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers gibt > 0 °C an.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.23Kurzschluss an Fühler E12.T1, E13.T1...Vorlauf

Funktionsbeschreibung: Der Alarm wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine höhere Temperatur als 110 °C anzeigt. Der Mischer des Kreises wird ganz geschlossen.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers gibt < 110 °C an.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.24Unterbrechung an Fühler T2 Außen

Funktionsbeschreibung: Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als -50 °C anzeigt. Bei einer Unterbrechung an T2 wird die Außentemperatur auf 0 °C gesetzt.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist >-50 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.25Kurzschluss an Fühler T2 Außen

Funktionsbeschreibung: Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine höhere Temperatur als +70 °C anzeigt. Bei einem Kurzschluss an T2 wird die Außentemperatur auf 0 °C gesetzt.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist $< 70 \,^{\circ}$ C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.26Unterbrechung an Fühler T3 Warmwasser

Funktionsbeschreibung: Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als 0 °C anzeigt. Die Warmwasserproduktion stoppt.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist >0 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.27Kurzschluss an Fühler T3 Warmwasser

Funktionsbeschreibung: Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Fühlers eine höhere Temperatur als +110 °C anzeigt. Die Warmwasserproduktion stoppt.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist $< 110 \, ^{\circ}\text{C}$.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.28Unterbrechung an Fühler E1x.TT.T5 Raum

Funktionsbeschreibung: Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als -1 °C anzeigt. Bei einer Unterbrechung an T5 wird der Einfluss der Raumtemperatureinfluss auf Ogesetzt.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers gibt >-1 °C an.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.29Kurzschluss an Fühler E1x.TT.T5 Raum

Funktionsbeschreibung: Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Fühlers eine höhere Temperatur als +70 °C anzeigt. Bei einem Kurzschluss an T5 wird der Raumtemperatureinfluss auf 0 gesetzt.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist < 70 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.30Unterbrechung an Fühler E2x.T8 Wärmeträger aus

Funktionsbeschreibung: Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als 0 °C anzeigt. Um Warmwasser zu produzieren, wird T8 auf eine entsprechend folgender Formel berechnete Temperatur eingestellt: T8 = T9 + *Kompressor* x 7K + 0,07K x *aktuelle Leistung des Betriebs*.

Der aktive Kompressor ergibt *Kompressor* = 1 und *aktuelle Leistung des Betriebs* beinhaltet den Zuheizer in %. Kompressorbetrieb und 50 % Zuheizung ergeben T8 = T9 + 10,5 K. Abgeschalteter Kompressor (*Kompressor* = 0) und kein Zuheizer (0 %) ergeben T8 = T9.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist >0 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.31Kurzschluss an Fühler E2x.T8 Wärmeträger aus

Funktion: Wird aktiviert, wenn der Fühlerwert eine höhere Temperatur als 110 °C anzeigt. T8 wird entsprechend der gleichen Formel, wie für die Unterbrechung berechnet (→ Kapitel 17.8.30).

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist < 110 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.32Unterbrechung an Fühler E2x.T9 Wärmeträger ein

Funktionsbeschreibung: Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als 0 °C anzeigt. T9 wird entsprechend folgender Formel berechnet: T9 = T8 - *Kompressor* x 7K - 0,07K x aktuelle Leistung des Betriebs.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist >0 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.33Kurzschluss an Fühler E2x.T9 Wärmeträger ein

Funktionsbeschreibung: Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Fühlers eine höhere Temperatur als 110 °C anzeigt. T9 wird entsprechend folgender Formel berechnet: T9 = T8 - *Kompressor* x 7K - 0,07K x aktuelle Leistung des Betriebs.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist $< 110\,^{\circ}\text{C}$.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.34Unterbrechung an Fühler E2x.T10

Funktionsbeschreibung: Wird aktiviert, wenn der Widerstandswert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als -20 °C anzeigt. Bei einer Unterbrechung wird T10 auf eine nach folgender Formel berechnete Temperatur gesetzt: T10 = T11 + Kompressor x 3K.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers gibt > -20 °C an.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.35Kurzschluss an Fühler E2x.T10

Funktionsbeschreibung: Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine höhere Temperatur als 70 °C anzeigt. Bei einem Kurzschluss wird T10 auf eine nach folgender Formel berechnete Temperatur gesetzt: T10 = T11 + Kompressor x 3K.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers gibt < 70 °C an.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.36Unterbrechung an Fühler E2x.T11

Funktionsbeschreibung: Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als -50 °C anzeigt. Bei einer Unterbrechung wird T11 auf eine nach folgender Formel berechnete Temperatur gesetzt: T11 = T10 - Kompressor x 3K.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist >-50 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

Buderus

17.8.37Kurzschluss an Fühler E2x.T11

Funktionsbeschreibung: Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine höhere Temperatur als 70 °C anzeigt. Bei einem Kurzschluss wird T11 auf eine nach folgender Formel berechnete Temperatur gesetzt: T11 = T10 - Kompressor x 3K.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Wert des Temperaturfühlers ist < 70 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.38Elektr. ZH-Stopp wegen hoher Temperatur E2x.T8

Funktionsbeschreibung: Der elektrische Zuheizer wird abgeschaltet. Die Warnung wird im ZH-Betrieb aktiviert, wenn Fühler T8 80 $^{\circ}$ C übersteigt.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Warnung wird deaktiviert, sobald der Fühler T8 unter 76 °C sinkt.

Kategorie: K.

Alarmleuchte/-summer: Ja/Nein

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.39Hohe Temperaturdifferenz Wärmeträger E2x

Funktionsbeschreibung: Die Warnung wird mit einer Verzögerung von 3 Minuten aktiviert, wenn die Differenz zwischen Fühler E2x.T8 und E2x.T9 10 Minuten nach dem Kompressorstart 13K übersteigt und eine Änderung der Produktionsart einen zu großen Temperaturunterschied misst. Die Warnung wird nicht ausgelöst, wenn der Kompressor inaktiv ist oder wenn Zuheizung erlaubt ist.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Warnung wird gespeichert, verursacht aber keine Abschaltung.

Kategorie: L.

Alarmleuchte/-summer: Ja/Nein

Neustart: Wird durch Bestätigung in der Warnanzeige deaktiviert.

17.8.40Hohe Temperaturdifferenz Solekreis E2x

Funktionsbeschreibung: Die Warnung wird aktiviert, sobald die Differenz zwischen Fühler E2x.T10 und E2x.T11 über 6 K steigt. 30 Minuten nach dem Kompressorstart und einer Änderung der Produktionsart wird der Temperaturunterschied gemessen. Wenn dieser zu groß ist, wird nach einer Verzögerung von 15 Minuten eine Warnung gesendet. Die Warnung wird nicht ausgelöst, wenn der Kompressor inaktiv ist.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Warnung wird gespeichert, verursacht aber keine Abschaltung.

Kategorie: L.

Alarmleuchte/-summer: Ja/Nein

Neustart: Wird durch Bestätigung in der Warnanzeige deaktiviert.

17.8.41Wärmesollwert bei Estrichtrocknung nicht erreicht

Funktionsbeschreibung: Wird aktiviert, wenn der Wärmesollwert für die Estrichtrocknungsstufe nicht erreicht wird. Es ist denkbar, dass die Wärmepumpe den erhöhten Wärmebedarf nicht abdecken kann.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Warnung wird durch Bestätigung in der Warnanzeige deaktiviert.

Kategorie: L.

Alarmleuchte/-summer: Ja/Nein

Neustart: Die Warnung verursacht keine Abschaltung. Die Estrichtrocknung wird mit der nächsten Stufe fortgesetzt.

17.8.42Die Wärmepumpe arbeitet jetzt im Frostschutzmodus

Funktionsbeschreibung: Die Warnung wird ausgelöst, wenn die Vorlauftemperatur eines Kreises unter 8 °C sinkt und das Zeitprogramm 10 Minuten gelaufen ist.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Vorlauf des Kreises übersteigt 25 °C.

Kategorie: L.

Alarmleuchte/-summer: Ja/Nein

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

17.8.43Anschluss an I/O-Karte x kontrollieren

Funktionsbeschreibung: Abhängig von der Karte.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Kommunikation mit der Karte ist neu eingerichtet.

Kategorie: M.

Alarmleuchte/-summer: Ja/Nein **Neustart:** Bestätigung erforderlich.

17.8.44Anschluss an I/O-Karte x kontrollieren

Funktionsbeschreibung: Abhängig von der Karte.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Kommunikation mit der Karte ist neu eingerichtet.

Kategorie: M.

Alarmleuchte/-summer: Ja/Nein **Neustart:** Bestätigung erforderlich.

17.8.45CAN-BUS-Anschluss kontrollieren

Funktion: Kommunikation mit dem Regler wurde unterbrochen. Wenn der Alarm nach zwei Stunden noch immer aktiv ist, führt der Regler einen Neustart aus. Bei mehr als drei Neustarts innerhalb einer Stunde wird der Alarm Zu viele Neustarts I/O-Karte BAS x (Kategorie A) aktiviert (→ Kapitel 17.8.7).

Neustart: Die CAN-BUS-Kommunikation mit dem Regler ist wieder hergestellt.

Kategorie: M.

Alarmleuchte/-summer: Ja/Nein **Neustart:** Keine Bestätigung erforderlich.

17.8.46Anschluss an Raumfühler E1x.TT kontrollieren

Funktionsbeschreibung: Wird aktiviert, wenn die Kommunikation mit dem Raumtemperaturfühler unterbrochen ist.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Kommunikation mit der Karte ist neu eingerichtet.

Kategorie: M.

Alarmleuchte/-summer: Ja/Nein **Neustart:** Bestätigung erforderlich.

17.9 Informationsprotokoll

Das Informationsprotokoll enthält Informationen von der Wärmepumpe. In der Standardanzeige der Bedieneinheit wird das Symbol für das Informationsprotokoll angezeigt, wenn aktive Informationen vorliegen.

17.9.1 Hohe Vorlauftemperatur E2x.T8

Funktionsbeschreibung: Der Kompressor wird gestoppt, wenn die Temperatur des Fühlers T8 die maximale zulässige Temperatur für T8 überschreitet.

Bedingungen zum Zurücksetzen: E2x.T9 unterschreitet die gespeicherte Temperatur mit einer Schaltdifferenz von 3K (nicht einstellbar).

17.9.2 Vorübergehender WP-Stopp E21.RLP

Funktion: Wird aktiviert, wenn der Druck im Kältemittelkreis der Wärmepumpe zu niedrig wird. Wenn die Warnung über einen gewissen Zeitraum mehrmals angezeigt wird, geht die Warnung in einen Alarm der Kategorie A über (→ Kapitel 17.8.2).

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Druck steigt auf den zulässigen Wert.

17.9.3 Vorübergehender WP-Stopp E21.RHP

Funktion: Wird aktiviert, wenn der Druck im Kältemittelkreis zu hoch wird. Wenn die Warnung über einen gewissen Zeitraum mehrmals angezeigt wird, geht die Warnung in einen Alarm der Kategorie A über (→ Kapitel 17.8.3).

Bedingungen zum Zurücksetzen: Der Druck steigt auf den zulässigen Wert.

17.9.4 Niedrige Temperatur Solekreis ein E2x.T10

Funktionsbeschreibung: Die Information erscheint bei einer zu niedrigen Temperatur am Solekreiseintritt. Wenn die Information über einen gewissen Zeitraum mehrmals angezeigt wird, geht die Information in einen Alarm der Kategorie A über (→ Kapitel 17.8.5).

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Solekreistemperatur übersteigt die niedrigste zulässige Temperatur.

17.9.5 Niedrige Temperatur Solekreis aus E2x.T11

Funktionsbeschreibung: Die Information erscheint bei einer zu niedrigen Temperatur am Solekreisaustritt. Wenn die Information über einen gewissen Zeitraum mehrmals angezeigt wird, geht die Information in einen Alarm der Kategorie A über (→ Kapitel 17.8.6).

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Solekreistemperatur übersteigt die niedrigste zulässige Temperatur.

17.9.6 Zuheizer arbeitet jetzt mit max. zulässiger Temperatur

Funktionsbeschreibung: Der Zuheizer wird herabgestuft. Die Information wird im ZH-Betrieb aktiviert, sobald die ausgehende Temperatur (T1 oder T8) sich dem eingestellten Maximalwert nähert. Die Information wird während thermischer Desinfektion und Extra Warmwasser blockiert.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Information wird bei einem Absinken der Temperatur deaktiviert.

17.9.7 Th. Desinfektion fehlgeschlagen, erneuter Versuch innerh. von 24h

Funktionsbeschreibung: Die Temperatur des Warmwassers war nicht ausreichend. Die thermische Desinfektion wird am nächsten Tag zur gleichen Zeit wiederholt.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die richtige Temperatur für die thermische Desinfektion wird erreicht.

17.9.8 Vorübergehender WP-Stopp wegen Betriebsbereichsgrenzen

Funktionsbeschreibung: Die Informationen wird nur angezeigt, wenn *Heizgas Stoppfunktion aktiviert* auf Ja gesetzt ist. Der Kompressor stoppt, bis die Heizgastemperatur unter den eingestellten Wert gesunken ist

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Heizgastemperatur liegt innerhalb des Bereichs des Kompressors.

17.9.9 Vorübergehender Warmwasserstopp wegen Betriebsbereichsgrenzen

Funktionsbeschreibung: Die Informationen wird nur angezeigt, wenn *Heizgas Stoppfunktion aktiviert* auf Ja gesetzt ist. Der laufende Warmwasserbetrieb wird unterbrochen und stattdessen der Heizbetrieb aufgenommen.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Die Heizgastemperatur liegt innerhalb des Bereichs des Kompressors.

17.9.10Vorübergehender Warmwasserstopp E2x

Funktionsbeschreibung: Laufender Warmwasserbetrieb wird vorübergehend unterbrochen, es erfolgt ein Wechsel in den Heizbetrieb.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Absinken der Warmwassertemperatur um einige Grad Celsius.

17.10 Alarmprotokoll

Das Alarmprotokoll zeigt alle aufgetretenen Alarme, Warnungen und andere Informationen. Die Alarmkategorie (→ Kapitel 17.6) wird oben links angezeigt. Wenn ein Alarm aktiv ist, wird auch das Alarmsymbol (→ Kapitel 11.14) im Alarmprotokoll und in der Standardanzeige des Bedienfelds angezeigt.

17.11 Alarmverlauf

Der Alarmverlauf speichert Informationen über die letzten 20 Alarme/ Warnungen. Der letzte Eintrag hat die Nummer 1.

Taste orücken. Drehknopf drehen, um Informationen zu den gespeicherten Alarmen anzuzeigen.

Die Informationen zeigen den Wert bei Auftreten des Alarms, jedoch vor Gegenmaßnahmen.

Information	Kommentar/Wert			
Alarmkategorie	Buchstabe (→ Tabelle 165). Wird im Display ganz oben links angezeigt.			
Alarmtext	Wird im Display ganz oben angezeigt. Meistens werden die kompletten Komponentennamen ang geben.			
Startdatum, Startzeit	Gibt an, wann der Alarm aufgetreten ist			
Stoppdatum, Stoppzeit	Gibt an, wann der Alarm bestätigt/zurückgesetzt wurde			
Wärmepumpe x	Ein/Aus			
Zuheizer	%/Aus/Blockiert			
T1 Vorlauf	Aktueller Wert			
T1 Vorlauf Sollwert	Aktueller Sollwert			
T2 Außen	Aktuelle Außentemperatur			

Tab. 166 Informationen zum Alarmverlauf

Buderus

Information	Kommentar/Wert
Warmwasser	Berechnete Warmwassertemperatur
Warmwasser Sollwert	
T5 Raum	Aktueller Wert, wenn ein Raumtemperaturfühler installiert ist
Raum	Berechneter Wert, wenn ein Raumtemperaturfühler nicht installiert ist/verwendet wird
G1 Heizkreispumpe	Aus/Ein
Wärmepumpe E2x	
E2x.T6 Heizgas	Aktueller Wert
E2x.T8 Wärmeträger aus	Aktueller Wert
E2x.T9 Wärmeträger ein	Aktueller Wert
E2x.T10 Solekreis ein	Aktueller Wert
E2x.T11 Solekreis aus	Aktueller Wert
E2x.RLP Niederdruckpressostat	Ok/Fehler
E2x.RHP Hochdruckpressostat	Ok/Fehler
E2x.G2 Heizungspumpe primär	Aus/Ein
E2x.G3 Solepumpe	Aus/Ein
E2x.Q21 3-Wege-Ventil	Aus/Ein

Tab. 166 Informationen zum Alarmverlauf

18 Werkseinstellungen

18.1 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Diese Funktion ist in der Kunden- und der Installateursebene verfügbar. In der Kundenebene werden alle Einstellungen des Kunden zurückgesetzt.

In der Installateursebene werden alle Einstellungen des Installateurs

zurückgesetzt. Die Einstellungen des Kunden werden hierdurch nicht verändert.

18.2 Werkseinstellung

Zugriffsebene 0 = Kunde, 1 = Installateur

			Werkseinstel- lung	Zugriffse- bene
Wärme-	Wärmepumpe x Kapazität		Wählen	1
pumpe	Programmierbare Ausgänge		E41.G6	1
	Umwälzpumpen	Betriebsart G1 Heizkreispumpe	Dauerbetrieb	1
		Betriebsart G2 Wärmeträgerpumpe	Dauerbetrieb	1
		> Konstante Pumpendrehzahl	Auto	1
		> Temperaturdifferenz Wärmeträger bei Wärme	7 K	1
		> Temperaturdifferenz Wärmeträger bei Warmwasser	7 K	1
		> Pumpendrehzahl bei keinem Bedarf	10%	1
		> P-Anteil	3,0	1
		> I-Anteil	300,0	1
		BetriebsartSolepumpe G3	Automatisch	1
	Grundwasser	Grundwasser	Nein	1
		Startverzögerung Kompressor Grundwasser	15 s	1
	Schutzfunktionen	Einstellung Solekreis ein T10		
		> Minimal zulässige Temperatur E21.T10	-6,0/4,0°C	1
		> Minimal zulässige Temperatur E22.T10	-6,0/4,0°C	1
		> Schaltdifferenz Alarmreset	1,0 K	1
		> Anzahl Warnungen vor Alarm	1	1
		Einstellung Solekreis aus T11		
		> Minimal zulässige Temperatur E21.T11	-8,0/2,0°C	1
		> Minimal zulässige Temperatur E22.T11	-8,0/2,0°C	1
		> Schaltdifferenz Alarmreset	1,0 K	1
		> Anzahl Warnungen vor Alarm	1	1
Installation	Allgemeines	Einstellungen Raumfühler, Datum und Zeit, Sommer-/Winterzeit, Sprache, Land		0, 1
	Betriebsart	Monovalent, Bivalent usw.		1
	Bivalenzpunkt	Monoenergetisch, Bivalent parallel	10 °C	1
		Bivalent alternativ	-20 °C	1

Tab. 167 Werkseinstellung

			Werkseinstel- lung	Zugriffse- bene
	Pumpenkick	Wochentag	Mittwoch	1
		Startzeit	12:00	1
	Sommer-/Winterbetrieb	Winterbetrieb	Automatisch	0, 1
		Außentemperaturgrenze für Wechsel	18°C	0, 1
		Verzögerung beim Wechsel zum Winterbetrieb	4 h	1
		Verzögerung beim Wechsel zum Sommerbetrieb	4 h 13 °C	1
	Mar. : 1 A O 1	Direktstartgrenze Winterbetrieb		1
	Minimale Außentemperatur	Bestimmt auch den niedrigsten Außentemperaturwert der Heizkurve	-10°C	1
	Zeit für Reset der Zugriffsebene		20 min.	1
Kreis 1 Hei-	Allgemeines	Konstanttemperatur	Nein (0,0°C)	1
zung		Maximale Betriebszeit für Heizung bei Warmwasserbedarf	20 min.	1
	Heizkurve	Heizsystemtyp	Fußboden	1
		Auslegungstemperatur, Heizkörper/Fußboden	60/35 °C	1
		Parallelverschiebung	0,0 K	1
		Maximal zulässige Vorlauftemperatur T1,	80/45°C	1
		Heizkörper/Fußboden	00, 10	_
		Minimal zulässige Vorlauftemperatur T1	10°C	1
	Schaltdifferenz Heizkurve WP x	Maximum	25,0 K	1
	Ocharamerenz Heizkurve Wil X	Minimum	4,0 K	1
		Zeitfaktor	20,0	1
	Raumfühler	Raumtemperatureinfluss	3,0	1
	Titadini dine.	Raumfühler bestätigen	(Auto)	1
	Einstellungen für Wärme +/ -	Grenzwert für linken oder rechten Endpunkt	0,0℃	1
	(ohne Raumtemperaturfühler)	Veränderung bei starker Abkühlung/Erwärmung	8%	1
	,	Veränderung bei Abkühlung/Erwärmung	3%	1
	Raumtemperatureinfluss (ohne Raumtemperaturfühler)		3,0	1
	Estrichtrocknung	Aktivieren	Nein	1
		Wärmequelle	Zuheizung	1
		Programmeinstellungen		
		> Vorlauf Temperaturerhöhung pro Heizstufe	5,0 K	1
		> Anzahl Tage pro Heizstufe	1	1
		> Maximale Vorlauftemperatur	45°C	1
		> Anzahl Tage mit maximaler Temperatur	4	1
		> Vorlauf Temperatursenkung pro Abkühlstufe	5,0 K	1
		> Anzahl Tage pro Abkühlstufe	1	1
Kreis 2, 3	Betriebsart des Mischers	Heizung, Aus	Aus	1
	Heizkurve	Heizsystemtyp Siehe Kreis 1 Heizung	Fußboden	1
	Raumfühler (Zubehör)	Siehe Kreis 1 Heizung		1
	Einstellungen für Wärme +/ – (ohne Raumtemperaturfühler)	Siehe Kreis 1 Heizung		1
	Raumtemperatureinfluss (ohne Raumtemperaturfühler)		3.0	1
	Reglereinstellungen	P-Anteil	1	1
	-	I-Anteil	300	1
		D-Anteil	0,0	1
		Minimales PID-Signal	0%	1
		Maximales PID-Signal	100%	1
		Laufzeit des Mischers	300 s	1
		Mischerventil vollständig geschlossen	2 K	1
		Schließen des Mischerventils beginnen	2 K	1

Tab. 167 Werkseinstellung

			Werkseinstel- lung	Zugriffse- bene
Warmwasser	Warmwasserfühler T3 bestätigen		(Auto)	1
	Warmwasser allgemein	Warmwasservorrang Maximale Betriebszeit für Warmwasser bei Heizbedarf Fremdstromanode installiert	Ja 30 min. Ja/Nein	1 1 1
	Warmwassertemperatur	Warmwassertemperatur Verstellen der berechneten Warmwassertemperatur Extra Warmwasser Stopptemperatur	55,0°C 4,0 K 65,0°C	1 1 0,1
	Warmwassereinstellungen WP x	Warmwasserproduktion Maximale Starttemperatur T3 Maximale Stopptemperatur T8 Warmwasserproduktion VP 2	Ja 53,0°C 61,0°C Nein	1 1 1 1
	Warmwasserzirkulation	Zirkulationspumpe Warmwasser aktiv	Nein	1
	Thermische Desinfektion	Wochentag Wochenintervall Startzeit Maximale Zeit Warmhaltezeit	Mittwoch 1 3:00 3,0 h 1,0 h	0, 1 0, 1 0, 1 1 1

Tab. 167 Werkseinstellung

Nur Zuheizung, Rampenzeit Zuheizung blockieren Maximale Außentemperatur für Zuheizung Elektrischer Zuheizer (Mono- energetisch/Monovalent) Elektrischer Zuheizer (Mono- energetisch/Monovalent) - Anschlussleistung - Leistungsbegrenzung bei kompressorbetrieb - Leistungsbegrenzung bei nur Zuheizung - Leistungsbegrenzung bei hur Zuheizung - Leistungsbegrenzung bei Warmwasserbetrieb - Anteil - Leiter Juheizer Maximales PID-Signal - Leiter Juheizer Maximales PID-Signal - Leiter Juheizer Maximales PID-Signal - Laufzelt des Mischers - Leiter Zuheizer Warmwasser - Leiter Zuheizer Warmwasser - Leiter Zuheizer Warmwasser - Leiter Zuheizer Warmwasser bestätigen - Leiter Zuheizer Warmwasser - Leiter Zuheizer Warmwasser bestätigen - Leiter Zuheizer Warmwasser - Leiter Zuheizer Warmwasser bestätigen - Nein - Laufzelt des Mischers - Leiter Zuheizer Warmwasser bestätigen - Nein - Leiter Zuheizer Warmwasser				Werkseinstel- lung	Zugriffse- bene
Nur Zuheizung Nur Zuheizung Narin Zuheizung Nur Zuheizung Ampenzeit 3 min Nein	Zuheizung	Zuheizung allgemein		7 7	1 1
Nur Zuheizung, Rampenzeit 3 min Nein				· ·	1
Zuheizung blockieren Nein Maximale Außentemperatur für Zuheizung 10,0°C					1
Elektrischer Zuheizer (Mono- energetisch/Monovalent) Elektr. ZH-Anschluss Anschlussleistung SkW Leistungsbegrenzung bei nur Zuheizung GkW Reglereinstellungen P-Anteil 300 > P-Anteil 0,0 0 > Minimales PID-Signal 00 0 > Maximales PID-Signal 00 0 > Maximales PID-Signal 00 0 > P-Anteil 300 0 > P-Anteil 0,0 0 > Maximales PID-Signal 00 0 > P-Anteil 300 0 > P-Anteil				Nein	1
energetisch/Monovalent) - Anschlussleistung - Leistungsbegrenzung bei Kompressorbetrieb - Leistungsbegrenzung bei Nur Zuheizung - Leistungsbegrenzung bei Nur Zuheizung - Leistungsbegrenzung bei Warmwasserbetrieb - Reglereinstellungen - P-Anteil - D-Anteil - Minimales PID-Signal - Maximales PID-Signal - P-Anteil - D-Anteil - Naximales PID-Signal - Nein - Nein - Nein - Alarmanzeige Regler - Außentemperatur Stoppfunk- tion aktiviert - Kompressors - Alarmanzeige Regler - Alarmsummer Signal - Blockierungszeit - Aus - Aus - Alarmanzeige Regler - Alarmanzeige Regler - Alarmanzeige Raumfühler - Sammelalarmwert - Alarme und Warnungen - Externe - Regelung - Externe - Regelung - Externe - Regelung - Externe Fingang 1, 2 - Stingang invertieren - Setty-Stopp Typ 1 aktivieren - Setty-Stopp Typ 3 aktivieren - Nein			-	10,0°C	1
Leistungsbegrenzung bei Nompressorbetrieb 6kW		,		01.11	
Leistungsbegrenzung bei nur Zuheizung		energetisch/Monovalent)		-	1
Seterne Sete				-	1 1
Reglereinstellungen > P-Antreil > D-Antreil > D-Antreil > D-Antreil > D-Antreil O, 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O					1
P-Anteil				ORVV	1
S-Anteil S-D-Anteil S-D-A				4	1
D-Anteil					
Section Sect					
Zuheizer mit Mischer (Bivalent alternativ, Bivalent parallel) Verzögerung der Mischerregelung nach ZH-Start 20 min.			> Minimales PID-Signal		
alternativ, Bivalent parallel) Reglereinstellungen > P-Anteil > I - Anteil > D-Anteil				100%	
SP-Anteil SI-Anteil SI-A			Verzögerung der Mischerregelung nach ZH-Start	20 min.	1
September Sammelalarmwert Sammelalarmwert Sammelalarmwert Septu-Stopp Typ 1 aktivieren Septu-Stopp Typ 2 aktivieren Septu-Stopp Typ 2 aktivieren Septu-Stopp Typ 3 aktivieren Septu-Stopp Typ Septu-Stopp		alternativ, Bivalent parallel)			1
Setriebsbereich des Kompressors					
Set					
Setriebsbereich des Kompressors Elektr. Zuheizer Warmwasser Elektr. Zuheizer Warmwasser Elektr. Zuheizer Warmwasser Elektr. Zuheizer Warmwasser bestätigen Nein					
Setriebsbereich des Kompressors					
Elektr. Zuheizer Warmwasser Elektr. Zuheizer Warmwasser bestätigen Nein					
Betriebsbereich des Kompressors Alarmanzeige Alarmsummersignal Alarmsummersignal Alarmsummersignal Alarmsummersignal Alarmsummersignal Alarmsummersignal Alarmsummersignal Alarmsummersignal Alarmsummer blockieren Alarmanzeige Regler Alarmsummer blockieren Alarmanzeige Raumfühler Sammelalarmwert Alarme und Warnungen Alarme und Warnungen Externe Regelung Wärmepumpe x Externe Eingang 1, 2 > Eingang invertieren > EVU-Stopp Typ 1 aktivieren > EVU-Stopp Typ 2 aktivieren > EVU-Stopp Typ 2 aktivieren > EVU-Stopp Typ 3 aktivieren > EVU-St		Floktr Zuboizor Warmwassor			1
reich des Kompressors Alarmanzeige Alarmsummersignal Alarmsummersignal Intervall Blockierungszeit Aus Alarmanzeige Regler Alarmsummer blockieren Alarmanzeige Raumfühler Sammelalarmwert Alarme und Warnungen Externe Regelung Wärmepumpe x Externe Eingang 1, 2 > Eingang invertieren > EVU-Stopp Typ 1 aktivieren > EVU-Stopp Typ 2 aktivieren > EVU-Stopp Typ 3 aktivieren > Heizung bei ausgelöstem Leistungswächter Aus > Kompressor x blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren > Heizung blockieren > Heizung blockieren > Raumtemperatur > Warmwasserproduktion blockieren Nein	Potriobcho-		Liekti. Zunetzei Wainiwassei bestatigen		1
zeige Blockierungszeit Aus Aus Alarmanzeige Regler Alarmsummer blockieren Nein Alarmanzeige Raumfühler Alarmleuchte blockieren Ja Sammelalarmwert Alarme und Warnungen Nein Externe Regelung Wärmepumpe x Externer Eingang 1, 2 Seingang invertieren Nein SeVU-Stopp Typ 1 aktivieren Nein SeVU-Stopp Typ 2 aktivieren Nein SeVU-Stopp Typ 3 aktivieren Nein SeVU-Stopp Typ 3 aktivieren Nein Sevuleizung 100 % blockieren bei ausgelöstem Leistungswächter Nein Max Leistung Zuheizung bei ausgelöstem Leistungswächter Nein Sevuleizung Dei ausgelöstem Leistungswächter Nein Nein Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren Nein Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren Nein Nein Heizung blockieren Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ne	reich des	tion aktiviert		Nem	1
Alarmanzeige Regler Alarmsummer blockieren Ja Ja Sammelalarmwert Alarme und Warnungen Nein Externe Regelung Wärmepumpe x Externer Eingang 1, 2 > Eingang invertieren > EVU-Stopp Typ 1 aktivieren > EVU-Stopp Typ 2 aktivieren > EVU-Stopp Typ 3 aktivieren > EVU-Stopp Typ 3 aktivieren Nein > EVU-Stopp Typ 3 aktivieren Nein > EVU-Stopp Typ 3 aktivieren Nein > Max Leistung Zuheizung bei ausgelöstem Leistungswächter Aus > Kompressor x blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren Nein > Heizung blockieren > Heizung blockieren > Raumtemperatur > Warmwasserproduktion blockieren Nein		Alarmsummersignal		2 s	0
Alarmanzeige Raumfühler Sammelalarmwert Alarme und Warnungen Externe Regelung Wärmepumpe x Externe Eingang 1, 2 > Eingang invertieren > EVU-Stopp Typ 1 aktivieren > EVU-Stopp Typ 2 aktivieren > EVU-Stopp Typ 3 aktivieren > Zuheizung 100 % blockieren bei ausgelöstem Leistungswächter > Max Leistung Zuheizung bei ausgelöstem Leistungswächter > Kompressor x blockieren > ZH blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren > Heizung blockieren > Raumtemperatur > Warmwasserproduktion blockieren Nein Nein	zeige		-		0
Externe Regelung Wärmepumpe x Externer Eingang 1, 2 > Eingang invertieren > EVU-Stopp Typ 1 aktivieren > EVU-Stopp Typ 2 aktivieren > EVU-Stopp Typ 3 aktivieren > Zuheizung 100 % blockieren bei ausgelöstem Leistungswächter > Max Leistung Zuheizung bei ausgelöstem Leistungswächter > Kompressor x blockieren > ZH blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren > Heizung blockieren > Raumtemperatur > Warmwasserproduktion blockieren Nein Nein					0
Externe Regelung Externer Eingang 1, 2					0
Regelung > Eingang invertieren > EVU-Stopp Typ 1 aktivieren > EVU-Stopp Typ 2 aktivieren > EVU-Stopp Typ 3 aktivieren > EVU-Stopp Typ 3 aktivieren > Zuheizung 100 % blockieren bei ausgelöstem Leistungswächter > Max Leistung Zuheizung bei ausgelöstem Leistungswächter > Kompressor x blockieren > Kompressor x blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren > Heizung blockieren > Raumtemperatur > Warmwasserproduktion blockieren Nein		Sammelalarmwert	Alarme und Warnungen	Nein	1
> EVU-Stopp Typ 1 aktivieren > EVU-Stopp Typ 2 aktivieren > EVU-Stopp Typ 3 aktivieren > EVU-Stopp Typ 3 aktivieren > Zuheizung 100 % blockieren bei ausgelöstem Leistungswächter > Max Leistung Zuheizung bei ausgelöstem Leistungswächter > Kompressor x blockieren > Kompressor x blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren > Heizung blockieren > Raumtemperatur > Warmwasserproduktion blockieren Nein		Wärmepumpe x			
> EVU-Stopp Typ 2 aktivieren > EVU-Stopp Typ 3 aktivieren > Zuheizung 100 % blockieren bei ausgelöstem Leistungswächter > Max Leistung Zuheizung bei ausgelöstem Leistungswächter > Max Leistung Zuheizung bei ausgelöstem Leistungswächter Aus > Kompressor x blockieren > Kein > ZH blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren > Heizung blockieren > Heizung blockieren > Raumtemperatur > Warmwasserproduktion blockieren Nein	Regelung				1
> EVU-Stopp Typ 3 aktivieren > Zuheizung 100 % blockieren bei ausgelöstem Leistungswächter > Max Leistung Zuheizung bei ausgelöstem Leistungswächter > Kompressor x blockieren > Kompressor x blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren > Heizung blockieren > Raumtemperatur > Warmwasserproduktion blockieren					1 1
> Zuheizung 100 % blockieren bei ausgelöstem Leistungswächter > Max Leistung Zuheizung bei ausgelöstem Leistungswächter > Kompressor x blockieren > Kompressor x blockieren > ZH blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren > Heizung blockieren > Heizung blockieren > Raumtemperatur > Warmwasserproduktion blockieren Nein					1
> Max Leistung Zuheizung bei ausgelöstem Leistungswächter > Kompressor x blockieren > ZH blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren > Heizung blockieren > Raumtemperatur > Warmwasserproduktion blockieren Nein				-	1
> Kompressor x blockieren > ZH blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren > Heizung blockieren > Heizung blockieren > Raumtemperatur > Warmwasserproduktion blockieren Nein					1
> ZH blockieren > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren > Heizung blockieren > Heizung blockieren > Raumtemperatur > Warmwasserproduktion blockieren Nein					0
> Heizung blockieren Nein > Raumtemperatur Nein > Warmwasserproduktion blockieren Nein			· ·		0
> Raumtemperatur > Warmwasserproduktion blockieren Nein				Nein	1
> Warmwasserproduktion blockieren Nein			•	Nein	0
					0
Nein			· ·		0
					1
> Alarm bei niedrigem Druck im Solekreis Nein			=	Nein	1
Externer Eingang Kreis 2, 3				Noin	1
> Eingang invertieren Nein > Heizung bei ausgelöstem Fußbodenthermostat blockieren Nein					1 1
					0
			——————————————————————————————————————		0

Tab. 167 Werkseinstellung

19 Funktionskontrolle

19.1 Kältemittelkreis



Eingriffe in den Kältemittelkreis dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden.



GEFAHR: Austritt giftiger Gase!

Der Kältemittelkreis beinhaltet Stoffe, die bei Freisetzung oder offenem Feuer giftige Gase bilden können. Diese Gase führen bereits in niedriger Konzentration zu

► Den Raum bei Undichtigkeiten des Kältemittelkreises sofort verlassen und sorgfältig lüften.

Wenn die Wärmepumpe anläuft und rasche Temperaturänderungen stattfinden, lässt sich im Schauglas eine vorübergehende Blasenbildung beobachten \rightarrow Bild 70.




Bild 70

Bei dauerhafter Blasenbildung:

▶ Buderus Service informieren.

19.2 Fülldruck im Solekreis

- ► Fülldruck im Solekreis prüfen.
- ▶ Wenn der am Manometer angezeigte Fülldruck gleich oder niedriger als der angegebene Vordruck im Ausdehnungsgefäß liegt muss Soleflüssigkeit ergänzt werden (in der Regel < 1 bar).

19.3 Betriebsdruck der Heizungsanlage

Anzeige am Mar	Anzeige am Manometer				
1 bar	Minimaler Fülldruck (bei kalter Anlage)				
1 - 2 bar	Optimaler Fülldruck				
3 bar	Maximaler Fülldruck bei höchster Temperatur des Heizwassers darf nicht überschritten werden (Sicherheitsventil öffnet).				

Tab. 168

► Wenn der Zeiger unterhalb von 1 bar steht (bei kalter Anlage): Wasser nachfüllen, bis der Zeiger wieder zwischen 1 bar und 2 bar steht.



Vor dem Nachfüllen den Schlauch mit Wasser füllen. Damit wird vermieden, dass Luft ins Heizwasser eindringt.

► Wenn der Druck nicht gehalten wird: Ausdehnungsgefäß und Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.

19.4 Betriebstemperaturen

Nach 10 Minuten Laufzeit die Temperaturen (Wärmeträger und Solekreis) kontrollieren:

- Temperaturdifferenz zwischen Heizungsvorlauf und -rücklauf ca. 7 ... 10 K (°C).
- Temperaturdifferenz zwischen Solekreis ein und Solekreis aus ca 2 ...
 5 K (°C), Empfehlung: 2 ... 3 K (°C).

Bei zu kleiner Temperaturdifferenz:

➤ Zugehörige Pumpe (G2 oder G3) auf kleinere Fördermenge einstellen

Bei zu großer Temperaturdifferenz:

Zugehörige Pumpe (G2 oder G3) auf größere Fördermenge einstellen.




Bild 71

- [P2] Wärmeträgerpumpe G2
- [P3] Solepumpe G3
- [t_{SA}] Temperatur Solekreis aus T11
- [t_{SF}] Temperatur Solekreis ein T10
- [t_{HV}] Temperatur Wärmeträger aus T8
- [t_{HR}] Temperatur Wärmeträger ein T9

20 Umweltschutz

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch Gruppe. Qualität der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgeräte

Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und dem Recycling oder der Entsorgung zugeführt werden.

21 Inspektion



GEFAHR: durch Stromschlag!

Anschluss vor Arbeiten am elektrischen Teil immer spannungsfrei schalten.

Wir empfehlen, die Wärmepumpe durch einen zugelassenen Fachbetrieb in Form einer Funktionsprüfung turnusmäßig inspizieren zu lassen.

- ► Nur Originalersatzteile verwenden!
- ▶ Ersatzteile anhand der Ersatzteilliste anfordern.
- ▶ Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.

Bei einer Inspektion müssen die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten durchgeführt werden.

Aktivierte Alarme anzeigen

► Alarmprotokoll kontrollieren(→ Kapitel 17.10).

Funktionskontrolle

► Funktionskontrolle durchführen (→ Seite 75).

Verlegung elektrischer Kabel

► Elektrische Kabel auf mechanische Schäden prüfen. Beschädigte Kabel austauschen.

Filter des Heizkreises und des Solekreises prüfen

Der Filter verhindert, dass Schmutz in die Wärmepumpe gelangt. Verschmutzungen können zu Betriebsstörungen führen.



Zur Reinigung des Filters muss die Anlage nicht entleert werden. Filter und Absperrhahn sind integriert.

- ► Wärmepumpe ausschalten.
- ► Absperrhahn schließen.
- ► Verschlusskappe abschrauben.
- ► Sicherungsring mit der im Lieferumfang enthaltenen Zange entfernen
- ▶ Filter herausziehen und bei Bedarf unter fließendem Wasser reinigen.




Bild 72

▶ Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

21.1 Checkliste für die Inspektion und Wartung (Wartungs- und Inspektionsprotokoll)

Datum				
Gespeicherte Alarme auslesen				
► Alarmprotokoll nach (→ Kapitel 17.6) bewerten und entsprechende Prüfungen durchführen.				
Funktionskontrolle				
► Gespeicherte Betriebszeiten der Wärmepumpe protokollieren und bewerten.				
Gesamtbetriebszeit Regler (h)				
Kompressorbetrieb (h)				
Verteilung Heizung (h)				
Verteilung Warmwasser (h)				
Energiemessung : (kWh)				
Elektroheizstab (kWh)				
Heizung (kWh)				
Warmwasser (kWh)				
Fülldruck Solekreis (bar)				
Verlegung elektrischer Kabel				
 ▶ Elektrische Kabel auf mechanische Schäden prüfen. Beschädigte Kabel austauschen. Schraubverbindungen an den spannungsführenden Kabeln und Komponenten auf festen Sitz prüfen. 				
Filter des Heizkreises und des Solekreises prüfen. Filter ausbauen und reinigen.				
Frostschutzgehalt überprüfen. Mit geeignetem Frostschutzprüfer das Sole-Wasser- Gemisch auf korrekten Frostschutzgehalt prüfen.				
Kältekreis auf Kältemittelverlust überprüfen.				
▶ Dichtheitskontrolle des Kältekreises mit Lecksuchgerät durchführen, wenn Hinweise auf Kältemittelverlust (Niederdruckstörungen, Blasenbildung im Schauglas, Ölansamm- lungen auf der Bodenplatte unterhalb des Kompressors oder an Kältekreisleitungen) vorliegen				
Vordruck des Ausdehnungsgefäßes für die statische Höhe der Heizungsanlage prü-				
fen (bar)				
Heizungsanlage über den ermittelten Vordruck auffüllen und für die erforderliche Wasservorlage sorgen				
Schutzanode am nebenstehenden Brauchwasserspeicher prüfen				
► An den Kompaktgeräten prüfen , dass die Funktion der Fremdstromanode nicht im Menü deaktiviert ist				
Sicherheitsventil des Speichers prüfen				
Einstellungen des Heizungsreglers prüfen				
▶ Die über die Regelung angezeigten Fühlertemperaturen prüfen gegebenenfalls mit einem Temperaturmessgerät vergleichen				
Tab. 169 Checkliste für die Inspektion und Wartung				

Tab. 169 Checkliste für die Inspektion und Wartung

22 Inbetriebnahmeprotokoll

Kunda/Anlaganhatraihar						
Kunde/Anlagenbetreiber:						
Anlagenersteller:						
Typ der Wärmepumpe:	Seriennummer:					
Datum der Inbetriebnahme:	Fertigungsdatum:					
Typ des Solekreiskollektors:	Totallänge des Solekreises:					
Typ des solientelskollektols.						
Typ der Soleflüssigkeit / Hersteller:						
Typ dol Goldingson, Tierotomor.						
Sonstige Komponenten der Anlage:						
Zuheizer □	Raumtemperaturfühler T5 □					
Warmwasserspeicher □	Warmwassertemperaturfühler T3 □					
3-Wege-Ventil □	Abluftkollektor □					
Pufferspeicher mit externem Wärmeeintrag □	Vorlauffühler Kreis 2 E12.T1 □					
Sonstiges:						
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt						
Heizung: gefüllt □ entlüftet □ Filter gereinigt □ Mindestumlauf sicherge	estellt □ Refestigung T1 genrüft □					
Heizkurve auf Auslegungstemperatur der Fußboden-/Heizkörper heizung						
Solekreis: gefüllt □ entlüftet □ Filter gereinigt □						
Entlüfter richtig positioniert Solekonzentration geprüft ermittelter Frostschutz:						
Elektrischer Anschluss: ausgeführt Motorschutz auf korrekte Stellung						
Schauglas: geprüft 🗆 Wärmeträgerpumpe G2: Bedienknopf auf ext. in e						
Bemerkungen:						
Betriebstemperatur nach 10-minütigem Heiz-/Warmwasserbetrieb:						
Fühler Wärmeträger aus (T8):°C	Fühler Wärmeträger ein (T9):°C					
Temperaturdifferenz zwischen Wärmeträger aus (T8) und Wärmeträger e	ein (T9) ca 6 10K (°C) □					
Fühler Solekreis ein (T10):°C	Fühler Solekreis aus (T11):°C					
Temperaturdifferenz zwischen Solekreis ein (T10) und Solekreis aus (T1	.1) ca 2 5K (°C) □					
Einstellung Wärmeträgerpumpe (G2):	Einstellung Solepumpe (G3):					
Dichtheitskontrolle für Heizkreis und Solekreis durchgeführt □						
Funktionsprüfung durchgeführt □						
Kunde/Anlagenbetreiber wurde in die Bedienung der Wärmepumpe eing	ewiesen 🗆					
Dokumentation übergeben □						
-						
Datum und Unterschrift des Anlagenersteller:						

Tab. 170

Notizen

Notizen

Notizen

Deutschland

Bosch Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland Sophienstraße 30-32 D-35576 Wetzlar www.buderus.de info@buderus.de

Österreich

Robert Bosch AG Geschäftsbereich Thermotechnik Geiereckstraße 6 A-1110 Wien Technische Hotline: 0810 - 810 - 555 www.buderus.at office@buderus.at

Schweiz

Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36 CH- 4133 Pratteln www.buderus.ch info@buderus.ch

Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A. Z.I. Um Monkeler 20, Op den Drieschen B.P. 201 L-4003 Esch-sur-Alzette Tel.: 0035 2 55 40 40-1

Fax: 0035 2 55 40 40-222 www.buderus.lu info@buderus.lu

